

Einstellfeder für Abzugswiderstand

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Beschlüge für Abzüge](#) > [Abzugsfedern](#)

PASSEND FÜR: 110/111/112/112BT Oberladewaffe; 210F/FT Slug Gun, 12

Abzugseinstellung Feder

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Einstellfeder für Abzugswiderstand](#)
- Hersteller: [SAVAGE](#)
- Artikel-Nr.: 855000101
- Herst.-Nr.: 104281
- Modell: 110,111,112,210
- Waffentyp: Savage Arms
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Einstellfeder für Abzugswiderstand](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Einstellfeder für Abzugswiderstand

Einführung

Die Einstellfeder für Abzugswiderstand ist ein wichtiges Bauteil für bestimmte Waffenmodelle von Savage Arms. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Waffenmodell geeignet ist (Modelle: 110, 112, 111, 210).
- Verwende die Einstellfeder nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende immer Schutzausrüstung, wie Augen und Gehörschutz, wenn du mit der Waffe arbeitest.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du an ihr arbeitest.
- Halte den Abzug von der Einstellfeder fern, während du die Waffe bearbeitest.
- Vermeide es, die Einstellfeder unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu lagern.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsvorkehrungen für dein Waffenmodell.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist.
- Versorge dich mit den notwendigen Werkzeugen für die Installation.

2. Installation der Einstellfeder

- Entferne die Abzugsgruppe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze die Einstellfeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Feder korrekt sitzt und keine Spannung auf den Abzug ausübt.
- Setze die Abzugsgruppe wieder in die Waffe ein und überprüfe die Funktion.

3. Nutzung

- Teste die Waffe nach der Installation der Feder, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Widerstände beim Abzug.
- Bei Problemen, wende dich an einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Einstellfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich bei deinem örtlichen Entsorgungsdienst über die richtige Entsorgung von

Waffenkomponenten.

- Halte das Produkt von Kindern und Tieren fern, bis es ordnungsgemäß entsorgt ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der Einstellfeder für Abzugswiderstand wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der Einstellfeder für Abzugswiderstand ist von größter Bedeutung. Befolge die oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de