

# RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGERS - TIMNEY Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger Curved

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Timney bietet diesen 2-Stufen-Abzug für das Ruger Precision Rifle an. Das Abzugsgewicht ist werkseitig auf ein Gewicht von acht Unzen für die erste Stufe und ein Pfund für die zweite Stufe kalibriert (die zweite Stufe ist von 8 Unzen bis 2,5 Pfund Abzugsgewicht einstellbar). Der 2-Stufen-Abzug verfügt über bearbeitete und gehärtete Stahlarbeitsflächen, und die Sicherungen sind Teflon-Nickel-beschichtet, um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Das Abzuggehäuse und der Abzugsschaft sind CNC-bearbeitet und nutzen modernste Robotik, während die Sicherungen aus hochgradigem Vollstahl mittels EDM geschnitten werden. Das Abzuggehäuse besteht aus einem anodisierten Aluminiumkörper, und der Abzugsschaft sowie die Sicherung sind karbonitriert, was die Oberflächenhärte und die Verschleißfestigkeit des Metalls erheblich erhöht. Passt nicht zu den Rimfire Ruger Precision Rifles.



## Eigenschaften

- Name: [TIMNEY Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger Curved](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883000106
- Herst.-Nr.: 650
- Art: 2-Stage
- Modell: Precision Rifle
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.104kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 191mm
- UPC: 081950068098

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger
- Über uns

# Sicherheitsanleitungsleitfaden für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger

## Einleitung

Danke, dass du dich für den Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Abzugs sicherzustellen. Bitte lese diesen Leitfaden sorgfältig durch und bewahre ihn für zukünftige Referenz auf.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Abzug von einem qualifizierten Büchsenmacher oder einer erfahrenen Person, die mit Feuerwaffenmodifikationen vertraut ist, installiert wird.
- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffenmodifikationen und nutzung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:** Die Verwendung des Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger kann Risiken wie versehentliche Auslösung oder Fehlfunktionen beinhalten, wenn er nicht korrekt installiert oder verwendet wird.
- **Vermeidung von Gefahren:**
  - Versuche niemals, den Abzug über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren oder zu zerlegen.
  - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder einstellst.
  - Verwende den Abzug nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion zeigt.
  - Stelle eine ordnungsgemäße Installation sicher, um Fehljustierungen zu vermeiden, die zu unsicheren Bedingungen führen können.
- **Alterspezifische Warnungen:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter für den Besitz von Feuerwaffen in deiner Jurisdiktion vorgesehen. Stelle sicher, dass alle Benutzer geschult und über die Sicherheit im Umgang mit Feuerwaffen informiert sind.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Folge den Anweisungen des Herstellers zur Installation des Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.
- Verwende die geeigneten Werkzeuge und Schutzausrüstung während der Installation.
- Wenn du unsicher bist, ziehe einen qualifizierten Büchsenmacher zurate.

### 2. Verwendung:

- Mache dich mit den Funktionen und Einstellungen des Abzugs vertraut, bevor du ihn im Feld verwendest.
- Übe jederzeit sicheres Handling und Schießtechniken.
- Stelle das Abzugsgewicht der zweiten Stufe nur ein, wenn du dir sicher bist, dass du dies sicher tun kannst.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf ordnungsgemäße Funktion und stelle ihn bei Bedarf ein.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug verantwortungsbewusst und gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Abzug beschädigt ist oder nicht mehr verwendet wird, konsultiere die lokalen Abfallmanagementrichtlinien für die ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen oder Bedenken bezüglich des Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die offizielle Website für weitere Unterstützung.

Danke, dass du die Sicherheit in deinen Feuerwaffenpraktiken priorisierst. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Timney Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)