

# RUGER PRECISION RIFLE 2 STAGE TRIGGERS - TIMNEY Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger Straight

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Timney bietet diesen 2-Stufen-Abzug für das Ruger Precision Rifle an. Das Abzugsgewicht ist werkseitig auf ein Gewicht von acht Unzen für die erste Stufe und ein Pfund für die zweite Stufe kalibriert (die zweite Stufe ist von 8 Unzen bis 2,5 Pfund Abzugsgewicht einstellbar). Der 2-Stufen-Abzug verfügt über bearbeitete und gehärtete Stahlarbeitsflächen, und die Sicherungen sind Teflon-Nickel-beschichtet, um die Gleiteigenschaften zu verbessern. Das Abzuggehäuse und der Abzugsschaft sind CNC-bearbeitet und nutzen modernste Robotik, während die Sicherungen aus hochgradigem Vollstahl mittels EDM geschnitten werden. Das Abzuggehäuse besteht aus einem anodisierten Aluminiumkörper, und der Abzugsschaft sowie die Sicherung sind karbonitriert, was die Oberflächenhärte und die Verschleißfestigkeit des Metalls erheblich erhöht. Passt nicht zu den Rimfire Ruger Precision Rifles.



## Eigenschaften

- Name: [TIMNEY Ruger Precision Rifle 2 Stage Trigger Straight](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883000107
- Herst.-Nr.: 650ST
- Art: 2-Stage
- Modell: Precision Rifle
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.104kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 819500681080

## Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für den Timney Ruger Precision Rifle 2StufenAbzug
- Über uns

# Sicherheitsanleitung für den Timney Ruger Precision Rifle 2StufenAbzug

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Timney Ruger Precision Rifle 2StufenAbzug entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Bewahre deine Feuerwaffe und den Abzug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, versuche nicht, ihn selbst zu reparieren. Wende dich an einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Dieser Abzug ist speziell für das Ruger Precision Rifle konzipiert. Verwende ihn nicht mit anderen Feuerwaffen.
- Das Abzugsgewicht ist einstellbar; stelle sicher, dass du mit den Einstellungen vor der Nutzung vertraut bist.
- Modifizierte den Abzug oder seine Komponenten nicht. Änderungen können die Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen.
- Sei dir des zweistufigen Designs des Abzugs bewusst und übe seinen Betrieb in einer sicheren Umgebung, bevor du ihn im Feld verwendest.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen benutzt.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den Timney Ruger Precision Rifle 2StufenAbzug sorgfältig, indem du sicherstellst, dass alle Komponenten richtig ausgerichtet sind.
- Befolge das Handbuch des Herstellers für spezifische Installationsschritte.
- Teste nach der Installation die Funktion des Abzugs mit der entladenen Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

### 2. Nutzung

- Mache dich mit der zweistufigen Bedienung des Abzugs vertraut:
  - Die erste Stufe hat ein Abzugsgewicht von etwa acht Unzen.
  - Die zweite Stufe kann von acht Unzen bis 2,5 Pfund eingestellt werden.
- Übe die Nutzung des Abzugs in einer kontrollierten Umgebung, bevor du ihn im Feld einsetzt.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, wenn du den Abzug betätigst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im normalen Haushaltsmüll. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle oder deine lokale Behörde. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen befolgst.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, den Timney Ruger Precision Rifle 2StufenAbzug sicher und effektiv zu nutzen. Deine Sicherheit hat oberste Priorität, und die Einhaltung dieser Richtlinien wird dazu beitragen, ein positives Erlebnis mit deiner Feuerwaffe zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)