

Remington 700 2 Stage Trigger

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Der Timney 2-Stufen-Abzug ist entweder in gerader oder gekrümmter Ausführung erhältlich. Das Abzugsgewicht ist werkseitig kalibriert für ein 1 lb erstes Stadium und ein 1 lb zweites Stadium (das zweite Stadium ist von 1 lb bis 4 lbs Abzugsgewicht einstellbar). Der 2-Stufen-Abzug verfügt über bearbeitete und gehärtete Stahlarbeitsflächen, die aus A2-Werkzeugstahl gefräst sind, und alle drei Verriegelungen sind mit Teflon-Nickel beschichtet, um die Gleitfähigkeit zu erhöhen. Das Abzuggehäuse und der Abzug sind CNC-bearbeitet und verwenden modernste Robotik, während die Verriegelungen aus hochwertigem Vollstahl mittels EDM geschnitten werden. Das Abzuggehäuse nutzt einen eloxierten Aluminiumkörper, und der Abzug sowie die Sicherung sind karbonitriert, was die Oberflächenhärte und die Verschleißfestigkeit des Metalls erheblich erhöht. Die Timney 2-Stufen-Abzüge lassen sich ganz einfach installieren, ohne dass Schrauben, Bohrungen oder Gewindeschneiden erforderlich sind. Indem man einfach die vorhandenen Stifte entfernt, den Abzug austauscht und die vorhandenen Stifte wieder einsetzt, kann jeder den Abzug an seiner Remington 700 ersetzen.



Eigenschaften

- Name: [TIMNEY Remington 700 2 Stage Trigger](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883000108
- Herst.-Nr.: 533
- Art: 2-Stage
- Modell: 700
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 0.073kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 081950533008

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TIMNEY REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

TIMNEY REMINGTON 700 2 STAGE TRIGGER SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du den Timney 2StufenAbzug für deine Remington 700 gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Benutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und den Abzug an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Mache dich mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und des Abzugs vor der Benutzung vertraut.
- Verwende den Abzug nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Der Timney 2StufenAbzug ist nur für die Verwendung mit der Remington 700 konzipiert. Versuche nicht, ihn mit anderen Feuerwaffen zu verwenden.
- Stelle das Abzugsgewicht nur ein, wenn du mit dem Einstellungsprozess vertraut bist. Unsachgemäße Anpassungen können zu unsicheren Bedingungen führen.
- Modifizierte den Abzug oder seine Komponenten niemals. Dadurch kann die Garantie erlöschen und unsichere Bedingungen entstehen.
- Stelle sicher, dass der Abzug korrekt installiert ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt. Befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
- Betätige den Abzug oder ziehe den Abzug der Feuerwaffe nicht, wenn die Feuerwaffe nicht auf ein sicheres Ziel gerichtet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandenen Stifte aus der Abzugsgruppe.
- Ersetze den alten Abzug vorsichtig durch den Timney 2StufenAbzug.
- Setze die vorhandenen Stifte wieder ein, um den neuen Abzug zu sichern.
- Bestätige, dass der Abzug korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert, bevor du ihn benutzt.

2. Nutzungsanweisungen:

- Stelle vor dem Schießen sicher, dass die Feuerwaffe richtig gezielt ist und der Bereich frei von Hindernissen ist.
- Um den Abzug zu bedienen, übe gleichmäßigen Druck auf den Abzugshebel aus, bis der Schuss abgegeben wird.
- Sei dir des zweistufigen Zuges bewusst: Die erste Stufe hat ein leichteres Gewicht, gefolgt von der zweiten Stufe, die etwas mehr Kraft erfordert.
- Überprüfe nach dem Schießen immer die Feuerwaffe, um sicherzustellen, dass sie sicher und entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Timney 2StufenAbzug und alle zugehörigen Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Abzug nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen oder Programme in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken wende dich bitte an den EUKontaktpunkt für Produktsicherheit in deiner Region. Denke daran, unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Genieße die verantwortungsvolle und sichere Nutzung deines Timney 2StufenAbzugs.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de