

RUGER 77 TRIGGERS - TIMNEY Ruger® 77 (w/tang safety) Trigger

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Abzüge](#)

Verstellbare, Featherweight-Stil, einstellbare Ersatzabzüge für beliebte Repetierbüchsen bieten saubere, präzise Abzüge, die die Genauigkeit verbessern. Präzisionsbearbeitete und gehärtete Innenkomponenten für maximale Zuverlässigkeit. Einstellbar für Abzugsgewicht (1-1/2-4 lb.), Nachlauf und Übertravel. Sicherungsmuttern halten die Einstellungen. Ruger® 77 passt für Modelle mit Tang-Sicherheit und verbindet sich mit dem Ruger® Sicherheitsknopf. Nur für Rechtshänder, passt nicht für die aktuelle Produktion Mk II™.



Eigenschaften

- Name: [TIMNEY Ruger® 77 \(w/tang safety\) Trigger](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883300177
- Herst.-Nr.: 601
- Art: Adjustable
- Modell: M77
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.054kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 79mm
- Versandlänge: 102mm
- UPC: 081950006014

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RUGER 77 Trigger Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

RUGER 77 Trigger Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du den RUGER 77 Trigger von TIMNEY gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem sicheren Umgang und der Bedienung von Feuerwaffen vertraut bist.
- Behandle jede Feuerwaffe so, als ob sie geladen ist.
- Lagere Feuerwaffen sicher und außerhalb der Reichweite von unbefugten Personen, insbesondere Kindern.
- Verwende nur kompatible Feuerwaffen mit dem RUGER 77 Trigger. Dieser Abzug ist für Ruger® 77 Modelle mit einer TangSicherheit konzipiert.
- Überprüfe regelmäßig deinen Abzug und die Feuerwaffe auf Abnutzung oder Schäden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Installationssicherheit:**
 - Installiere den Abzug nur, wenn du Erfahrung mit Modifikationen an Feuerwaffen hast. Wenn du unsicher bist, such professionelle Hilfe.
 - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst.
- **Nutzungssicherheit:**
 - Verwende den Abzug immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe unter Bedingungen, die deine Fähigkeit zur sicheren Bedienung beeinträchtigen könnten (z. B. unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol).
 - Modifizierte den Abzug oder die Feuerwaffe nicht auf eine Weise, die die Sicherheit gefährden könnte.
- **Alterswarnung:**
 - Dieses Produkt ist nur für die Nutzung durch Erwachsene gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Nutzern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich Schraubendreher und Schraubenschlüssel.

2. Entfernung des alten Abzugs:

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um den vorhandenen Abzug sicher von der Feuerwaffe zu entfernen.

3. Installation des RUGER 77 Triggers:

- Richte den neuen Abzug mit den Montageschrauben an der Ruger® 77 aus.
- Sichere den Abzug mit den bereitgestellten Schrauben und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Stelle das Abzugsgewicht, den Nachlauf und den Übertravel gemäß deinen Vorlieben mit den Einstellschrauben ein.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach der Installation, ob der Abzug reibungslos funktioniert, ohne zu klemmen.
- Stelle sicher, dass die Sicherungsmuttern fest angezogen sind, um deine Einstellungen zu halten.
- Teste den Abzug in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu bestätigen.

Nutzungsanweisungen

- Befolge immer sichere Praktiken beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig die Einstellwerte, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig bleiben.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst.
- Halte dich an die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge sie nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zum Produktsupport wende dich bitte an den Kundenservice oder die Website des Herstellers. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails für eine genaue Unterstützung bereithältst.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit deiner Umgebung hat für uns oberste Priorität. Genieße deinen RUGER 77 Trigger verantwortungsbewusst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de