

WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE 308 WINCHESTER - WISNER

Winchester 88 Magazine 308 Winchester 4rd Steel Blued

[Magazine](#) > [Magazine für Langwaffen](#) > [Magazine](#)

OEM-Qualität sorgt für einwandfreie Leistung

Nimm deine Winchester Repetier- und Selbstladegewehre wieder mit auf die Jagd mit diesen Ersatzmagazinen, die mit den originalen, werkseitigen Werkzeugen hergestellt wurden. Sie verfügen über stabile, dickwandige Stahlkörper, einen Druckguss-Follower und eine langlebige, gehärtete Feder.



Eigenschaften

- Name: [WISNER Winchester 88 Magazine 308 Winchester 4rd Steel Blued](#)
- Hersteller: [WISNER](#)
- Artikel-Nr.: 895100088
- Herst.-Nr.: 4888
- Action Type: Lever Action
- Finish: Blued
- Kapazität: 4-Round
- Material: Steel
- Modell: 88
- Patrone: 308 Winchester
- Waffentyp: Winchester
- Versandgewicht: 0.113kg

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- WISNER WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE Sicherheitsanleitung
- Über uns

WISNER WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das WISNER WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE erworben hast. Dieses Produkt ist für die Verwendung mit Winchester Repetier und Selbstladegewehren, speziell für die .308 Winchester Patrone, konzipiert. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lies bitte dieses Handbuch gründlich durch, bevor du das Magazin verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle jede Waffe immer so, als ob sie geladen wäre.
- Bewahre Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende nur die empfohlene Munition für deine Waffe.
- Überprüfe das Magazin vor jedem Gebrauch auf Schäden.
- Modifiziere das Magazin oder die Waffe in keiner Weise.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Schießen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für eine sichere Schießumgebung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Benutzung richtig in der Waffe sitzt.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 4 Schuss.
- Vermeide die Verwendung des Magazins, wenn es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt.
- Halte die Finger vom Abzug fern, bis du bereit bist zu schießen.
- Richte die Waffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- Wenn ein Zündversagen auftritt, halte die Waffe mindestens 30 Sekunden lang in Schussrichtung, bevor du versuchst, die Fehlfunktion zu beheben.

Anleitung zur Installation und Benutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Finde den Magazinfreigabeknopf an deiner Waffe.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf, um das leere Magazin zu entfernen.
- Richte das neue WISNER 88 Magazin mit dem Magazinfach aus.
- Drücke das Magazin kräftig in das Fach, bis es einrastet.

2. Magazin laden

- Halte das Magazin mit der offenen Seite nach oben.
- Setze die erste Patrone in das Magazin ein und stelle sicher, dass sie richtig sitzt.
- Wiederhole diesen Vorgang, bis das Magazin auf seine 4SchussKapazität geladen ist.
- Stelle sicher, dass die Patronen im Magazin korrekt ausgerichtet sind.

3. Verwendung der Waffe

- Setze das geladene Magazin wie in der Installationssektion beschrieben in die Waffe ein.
- Lade eine Patrone, indem du den Verschluss zurückziehst oder die Aktion gemäß dem Design deiner Waffe betätigst.
- Befolge die StandardSchießpraktiken und Sicherheitsrichtlinien während der Verwendung der Waffe.

4. Magazin entladen

- Entferne das Magazin aus der Waffe, indem du den Magazinfreigabeknopf verwendest.
- Benutze den Magazinfreigabeknopf, um gegebenenfalls verbleibende Patronen auszuwerfen.
- Entsorge unbenutzte Patronen gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften zur Metallrecycling.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht wird, um unbefugte Benutzung zu verhindern.
- Wenn das Magazin beschädigt ist, ergreife geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass es nicht wieder verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Bedenken bezüglich des WISNER WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die im Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Fazit

Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität. Indem du die in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem WISNER WINCHESTER 88 4RD MAGAZINE gewährleisten. Bleibe immer über ProduktRückrufe und Sicherheitsupdates über offizielle Kanäle informiert. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de