

Trigger, 680/687Eell Gold New Style, Non-Adjust

[Flinten Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

PASST: S686, 12

ABZUG, 680/687EELL GOLD NEUER STIL, NICHT EINSTELLBAR



Eigenschaften

- Name: [BERETTA USA Trigger, 680/687Eell Gold New Style, Non-Adjust](#)
- Hersteller: [BERETTA USA](#)
- Artikel-Nr.: 913300819
- Herst.-Nr.: C52712
- Modell: S686
- Waffentyp: Beretta
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den BERETTA USA TRIGGER, 680/687EELL GOLD NEUER STIL, NICHT EINSTELLBAR
- Über uns

Sicherheitshinweise für den BERETTA USA TRIGGER, 680/687EELL GOLD NEUER STIL, NICHT EINSTELLBAR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BERETTA USA TRIGGER, 680/687EELL GOLD NEUER STIL, NICHT EINSTELLBAR. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts und hilft Ihnen, potenzielle Gefahren zu vermeiden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle bei den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie den Trigger nur in Kombination mit kompatiblen Waffenmodellen.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Halten Sie den Trigger und die Waffe während des Gebrauchs immer in sicherem Abstand zu Ihrem Körper und anderen Personen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Triggers, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Trigger gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen Trigger sorgfältig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie den Trigger gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Trigger richtig funktioniert.
- Halten Sie die Waffe in einer sicheren Position, während Sie den Trigger betätigen.
- Befolgen Sie alle allgemeinen Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des BERETTA USA TRIGGER, 680/687EELL GOLD NEUER STIL, NICHT EINSTELLBAR von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de