

VC Target Frame-1911 Style-Black

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Rahmen](#)

Der VC Target Frame ist aus Aluminiumlegierung CNC-gefertigt. Es handelt sich um einen kompletten Rahmen mit folgenden Funktionen: Accurizing Kit (einschließlich Extended Bolt Release, CNC-gefertigtem Target Trigger, draht-EDM-geschnittenem Target Hammer und Target Sear), CNC-gefertigtem Disconnector, integriertem federbelastetem Magazin-Ejektor (nur MKIII-Modell) und Extended Safety. Der VC Frame wird mit einem klaren, präzisen Abzug von 2,25 lb geliefert. Der Magazin-Disconnect wurde ebenfalls aus diesem Rahmen entfernt.



Eigenschaften

- Name: [VOLQUARTSEN VC Target Frame-1911 Style-Black](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: 930000150
- Herst.-Nr.: VC45NF-B
- Finish: Aluminum
- Modell: Mark III
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 810162013509

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.e

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- VC Target Frame Sicherheitsanleitungsleitfaden
- Über uns

VC Target Frame Sicherheitsanleitungsleitfaden

Einführung

Danke, dass du dich für den VC Target Frame von Volquartsen entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, Nutzungshinweise und Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du den VC Target Frame verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich des Gebrauchs und Eigentums von Feuerwaffen vertraut bist.
- Behandle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte Feuerwaffen jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre deine Feuerwaffe sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und die Komponenten auf Abnutzung und Beschädigungen.
- Verwende nur die empfohlenen Munition und Zubehörteile mit deinem VC Target Frame.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz beim Umgang mit Feuerwaffen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und sorge für eine sichere Schießumgebung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Gefahrenidentifikation:
 - Unsachgemäßer Umgang oder Nutzung des VC Target Frames kann zu einem versehentlichen Abfeuern führen.
 - Die unsachgemäße Sicherung der Feuerwaffe kann zu unbefugtem Zugriff führen.
 - Die Verwendung inkompatibler Teile kann zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen.
- Vermeidung von Gefahren:
 - Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
 - Modifizierte den VC Target Frame niemals oder verwende keine nicht genehmigten AftermarketTeile von Volquartsen.
 - Stelle sicher, dass der MagazinDisconnect ordnungsgemäß funktioniert, um ein versehentliches Abfeuern zu verhindern.
 - Verwende die Feuerwaffe nicht, wenn du ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Altersspezifische Warnungen:
 - Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen ab 18 Jahren bestimmt.
 - Beaufsichtige jüngere Benutzer immer, wenn sie mit Feuerwaffen umgehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Installation:
 1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
 2. Befolge die Richtlinien des Herstellers, um den VC Target Frame an deiner Feuerwaffe zu installieren.
 3. Bestätige, dass alle Komponenten sicher befestigt und ordnungsgemäß funktionsfähig sind, bevor du sie verwendest.
- Nutzung:
 1. Lade das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 2. Setze das Magazin in die Feuerwaffe ein, bis es einrastet.
 3. Stelle sicher, dass die Sicherung aktiviert ist, bevor du das Magazin in die Kammer lädst.
 4. Um zu feuern, deaktiviere die Sicherung und befolge die üblichen Schießprotokolle.
 5. Stelle nach der Benutzung sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und bewahre sie sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den VC Target Frame und alle zugehörigen Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Feuerwaffen oder Teile nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Behörden oder einen lizenzierten Waffenhändler für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice bei Fragen oder Bedenken bezüglich des VC Target Frames.

Fazit

Deine Sicherheit hat oberste Priorität beim Umgang mit dem VC Target Frame. Durch die Befolgung dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei verantwortungsbewusst im Umgang mit Feuerwaffen. Danke, dass du Volquartsen gewählt hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de