

# RUGER® 10/22® HIGH PERFORMANCE ACTION KIT - VOLQUARTSEN

## Long Rifle 10/22® Action Kit

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Performance Upgrade Kits](#)

### Verbessert den Abzugswiderstand & Sorgt für einen sanften Ablauf

Diese Kits bestehen aus einem Zielhammer (inklusive Unterlegscheiben und Buchsen), Hammerfeder, Zieltrennstück, Zielverschluss und Zielabzug. Enthält einen polierten Stößel und eine Feder mit Übertravel-Einstellung. Zusätzlich ist ein Rückstoßpuffer enthalten, um den Verschleiß am System und der Bolt zu reduzieren. Das HP Action Kit sorgt für einen der präzisesten und saubersten Abzüge, die verfügbar sind. Reduziert den Abzugswiderstand auf etwa 2,25 – 2,5 lbs. Verfügbar im Standard 22lr Long Rifle.



### Eigenschaften

- Name: [VOLQUARTSEN Long Rifle 10/22® Action Kit](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: 930122025
- Herst.-Nr.: VC10HP-B-10
- Modell: 10/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 33mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 145mm
- UPC: 810162010584

### Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [RUGER® 10/22® HIGH PERFORMANCE ACTION KIT VOLQUARTSEN LONG RIFLE 10/22® ACTION KIT Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

# RUGER® 10/22® HIGH PERFORMANCE ACTION KIT VOLQUARTSEN LONG RIFLE 10/22® ACTION KIT Sicherheitsanleitung

## Einführung

Danke, dass du dich für das RUGER® 10/22® High Performance Action Kit von Volquartsen entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung deines Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, um eine ordnungsgemäße Handhabung sicherzustellen und Risiken zu minimieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Bewahre deine Feuerwaffe und alle Zubehörteile an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Stelle sicher, dass du mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Modifikationen vertraut bist.
- Verwende nur die empfohlenen Komponenten und Zubehörteile mit deiner Feuerwaffe.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe auf Abnutzung und ersetze beschädigte Teile umgehend.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, beim Umgang mit deiner Feuerwaffe.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Schießumgebung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
  - Eine unsachgemäße Installation des Action Kits kann zu Fehlfunktionen oder unbeabsichtigtem Abfeuern führen.
  - Die Verwendung inkompatibler Komponenten kann die Sicherheit und Leistung deiner Feuerwaffe beeinträchtigen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
  - Befolge alle Installationsanweisungen sorgfältig.
  - Versuche nicht, das Action Kit über das vorgesehene Design hinaus zu modifizieren.
  - Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Wartungs oder Installationsarbeiten durchführst.
  - Halte Hände und Werkzeuge während der Installation von der Aktion fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Alterspezifische Warnungen:**
  - Dieses Produkt ist nur für Erwachsene gedacht. Stelle sicher, dass Minderjährige jederzeit von einem qualifizierten Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn sie mit Feuerwaffen umgehen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installationsanweisungen:**

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
2. Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Entferne die vorhandenen Komponenten, die durch das Action Kit ersetzt werden sollen.
4. Installiere den Zielhammer und stelle sicher, dass Unterlegscheiben und Buchsen korrekt platziert sind.
5. Installiere die Hammerfeder, das Zieltrennstück, den Zielverschluss und den Zielabzug gemäß den bereitgestellten Anweisungen.
6. Justiere den Übertravel des Stößels und der Feder nach Bedarf für optimale Leistung.
7. Installiere den Rückstoßpuffer, um den Verschleiß an der Aktion und dem Bolt zu minimieren.
8. Setze die Feuerwaffe vorsichtig wieder zusammen und stelle sicher, dass alle Teile sicher an ihrem Platz sind.
9. Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung korrekt funktioniert.

- **Nutzungsanweisungen:**

- Mach dich nach der Installation mit den neuen Abzugsmerkmalen vertraut.
- Übe jederzeit sichere Handhabung und Schießtechniken.
- Reinige und warte deine Feuerwaffe regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Komponenten nicht im regulären Haushaltsmüll. Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine schnellere Antwort zu erhalten.

Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, das RUGER® 10/22® High Performance Action Kit sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deiner Feuerwaffe.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)