

M16/M4 BOLT EXTRACTOR SPRINGS - SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, 3-PAK

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Die Extractor Springs von Sprinco bestehen aus chromsiliconem Draht, der wärmebehandelt, spannungsentlastet und nach dem Wickeln kryogen verarbeitet wurde. Die Federn sind zudem mit einer re-mikronisierten Molybdändisulfid-Formulierung beschichtet. VORTEILE: Die XP 5-Coil-Feder hat eine höhere Federlast als OEM-Federn, wodurch der Einsatz eines D-Fender™-Rings oder das Hinzufügen von CRANE Viton O-Ringen überflüssig wird. Verwende die 5-Coil-Feder entweder mit einem schwarzen Extractor-Feder-Einsatz ODER CRANE Viton O-Ringen, aber nicht mit beiden. Verbesserte 4-Coil-Federn halten eine verlängerte Einsatzdauer wie eine NEUE Mil-Spec-Feder und werden für den Einsatz in 18""+ BBL-Längen empfohlen, für diejenigen, die ihre Hülsen zum Nachladen zurückholen. Während die XP 5-Coil-Feder völlig zuverlässig für alle 5.56 BBL-Längen ist, kann sie bei 18""+ langen BBL-Gewehren aggressiv auf Hülsenränder wirken und möglicherweise zu stark für einige Verschlüsse mit extrem engen Toleranzen am Verschlussgesicht sein. Extreme Einsatzzyklen werden bereitgestellt, während die Leistungsspezifikationen eingehalten werden. Unempfindlich gegenüber Temperaturen bis 750°F. D-Fender™-Ringe werden NICHT empfohlen für die Verwendung mit unseren 5-Coil-Extractor-Federn. Dual Spring XP .308 Extractor-Feder-Sets können mit oder ohne CRANE O-Ringe verwendet werden. Möglicherweise erforderlich für den Einsatz in DPMS G2-Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb. Plug & Play - könnte die einzigen Extractor-Federn sein, die du für die Lebensdauer deines Verschlusses benötigst!!



Eigenschaften

- Name: [SPRINCO USA XP 5-COIL XP BOLT EXTRACTOR CS SPRING, 3-PAK](#)
- Hersteller: [SPRINCO USA](#)
- Artikel-Nr.: 943000054
- Herst.-Nr.: 25035
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 64mm
- UPC: 657780250356

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA
- Über uns

Sicherheitshinweise für M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie sich an alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder CRANE Viton ORingen, aber nicht mit beiden.
- Die XP 5CoilFeder ist für alle 5.56 BBLLängen zuverlässig, kann jedoch bei 18"+ langen BBLGewehren aggressiv auf Hülsenränder wirken.
- Extreme Einsatzzyklen sind vorgesehen, während die Leistungsspezifikationen eingehalten werden.
- DFender™Ringe sind NICHT für die Verwendung mit unseren 5CoilExtractorFedern empfohlen.
- Bei der Verwendung in DPMS G2Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb kann eine spezielle Handhabung erforderlich sein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder vorsichtig.
- Setzen Sie die neue 5CoilFeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannungen aufweist.

2. Nutzung

- Testen Sie die Funktion des Extractors nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß arbeitet.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Herstellervorgaben.

3. Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Feder auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Ersetzen Sie die Feder, wenn Sie Anzeichen von Verschleiß feststellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer haben für uns oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie die M16/M4 Bolt Extractor Springs von Sprinco USA sicher und effektiv nutzen. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an den Hersteller zu wenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de