

# M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA

## UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Die Extractor Springs von Sprinco bestehen aus chromsiliconem Draht, der wärmebehandelt, spannungsgespannt und nach dem Wickeln kryogenisch verarbeitet wurde. Die Federn sind außerdem mit einer neu-mikronisierten Molybdändisulfid-Formulierung beschichtet. VORTEILE: Die XP 5-Coil-Feder hat eine höhere Federlast als OEM-Federn, wodurch die Notwendigkeit eines D-Fender™-Rings oder das Hinzufügen von CRANE Viton O-Ringen entfällt. Verwende die 5-Coil-Feder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton O-Ringen, aber nicht mit beidem. Die verbesserten 4-Coil-Federn halten eine verlängerte Einsatzzykluslast einer NEUEN Mil-Spec-Feder aufrecht und werden für den Einsatz in 18""+ BBL-Längen empfohlen, wenn du dein Messing für das Nachladen zurückholst. Während die XP 5-Coil-Feder für alle 5,56 BBL-Längen völlig zuverlässig ist, kann sie bei 18""+ langen BBL-Gewehren aggressiv auf die Patronenränder wirken und für einige Verschlüsse mit extrem engen Toleranzen am Verschlusskopf zu stark sein. Extrem lange Einsatzzyklen werden bereitgestellt, während die Leistungsanforderungen eingehalten werden. Unempfindlich gegen Temperaturen bis zu 750°F. D-Fender™-Ringe werden NICHT empfohlen für die Verwendung mit unseren 5-Coil-Extractor Springs. Dual Spring XP .308 Extractor Spring-Sets können mit oder ohne CRANE O-Ringe verwendet werden. Möglicherweise erforderlich für die Verwendung in DPMS G2-Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb. Plug & Play - Könnte die einzigen Extractor Springs sein, die du für die Lebensdauer deines Verschlusses benötigst!!



### Eigenschaften

- Name: [SPRINCO USA UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING](#)
- Hersteller: [SPRINCO USA](#)
- Artikel-Nr.: 943000060
- Herst.-Nr.: 26401
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 64mm
- UPC: 657780264018

### Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts, um sicherzustellen, dass du die bestmögliche Leistung erhältst und potenzielle Risiken vermeidest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahre die Verpackung und alle beiliegenden Dokumente für zukünftige Referenzen auf.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die 5CoilFeder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton ORingen, aber nicht mit beidem, um eine Überbelastung zu vermeiden.
- Die XP 5CoilFeder ist für alle 5,56 BBLLängen zuverlässig, kann jedoch bei 18"+ langen BBLGewehren aggressiv auf die Patronenräder wirken.
- Bei Verwendung in DPMS G2Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb kann die Verwendung von CRANE ORingen erforderlich sein.
- Verwende die DFender™Ringe nicht mit unseren 5CoilExtractor Springs, um Schäden zu vermeiden.
- Beachte, dass die Federn extrem lange Einsatzzyklen bieten, jedoch bei unsachgemäßer Verwendung zu Problemen führen können.

## Anleitung zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du über die erforderlichen Werkzeuge verfügst, um die Installation durchzuführen.
- Reinige den Bereich, in dem du die Installation durchführen möchtest.

### 2. Installation:

- Entferne die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen deines Gewehrs.
- Setze die neue 5CoilFeder in den Extractor ein.
- Achte darauf, dass die Feder korrekt sitzt und nicht beschädigt ist.

### 3. Verwendung:

- Teste die Funktionalität des Extractors nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Feder und des Extractors, insbesondere nach intensiver Nutzung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die für Kinder gefährlich sein könnten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Wir danken dir für die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen und wünschen dir viel Freude mit deinem M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)