

MAXIMA TIKKA RINGS - 30MM HIGH MATTE BLACK TIKKA RINGS

Tikka rifles have a grooved receiver that allows for a dovetail ring to mount directly to it, negating the need for a base. Warne's Maxima Tikka rings are a solid steel, vertically split ring that handle even the most punishing recoil, or large, heavy scopes. The Tikka Quick Detach rings utilize 4 T-15 Torx style socket cap screws for secure and permanent optics mounting and also feature a redesigned recoil pin to provide a stronger bearing surface for higher recoiling rifles. Attaches to firearm's dovetail. Return to Zero Guaranteed, quickly detach and reattach the Maxima QD rings with no loss of zero. Tikka specific recoil pin for positive engagement of ring to receiver dovetail. Rings securely mount around scope using 4 Torx style T-15 socket cap screws.



Attributes

- Name: 30MM HIGH MATTE BLACK TIKKA RINGS
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000038
- Mfr. No.: 15TM
- Finish: Matte Blue
- Height: .570"
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: High
- Style: Specialty Scope Rings
- Delivery weight: 0.204kg
- Shipping height: 23mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 145mm
- UPC: 656813001132

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA TIKKA RINGS 30MM HIGH MATTE BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA TIKKA RINGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání kroužků na puškohled MAXIMA TIKKA RINGS](#)

MAXIMA TIKKA RINGS 30MM HIGH MATTE BLACK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MAXIMA TIKKA RINGS 30MM HIGH MATTE BLACK. These scope rings are designed specifically for Tikka rifles, ensuring a secure and reliable mounting solution for your optics. This safety instruction guide provides essential information to help you use, install, and maintain your product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care.
- Regularly inspect the scope rings for wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the scope rings; heavy scopes may compromise the integrity of the rings.
- Ensure that the Tikka Quick Detach rings are securely tightened before use to prevent accidents.
- Use only T15 Torx style socket cap screws for installation to ensure compatibility and safety.
- Avoid using the rings in extreme conditions that may affect their performance, such as high humidity or excessive heat.
- If you experience any difficulty in detaching or reattaching the rings, do not force them; seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have the following tools: T15 Torx screwdriver.
- Clean the dovetail receiver of the Tikka rifle to remove any debris.

2. Installation Steps

- Align the MAXIMA TIKKA RINGS with the dovetail receiver on your Tikka rifle.
- Position the rings so that they are evenly spaced and aligned with the scope.
- Insert the T15 Torx socket cap screws into the designated holes on the rings.
- Using the T15 Torx screwdriver, tighten each screw gradually. Ensure that the screws are snug but do not overtighten, as this may damage the rings or receiver.

3. Mounting the Scope

- Place your scope into the rings, ensuring it is level and properly positioned for your shooting needs.
- Secure the scope by tightening the rings around it using the T15 Torx socket cap screws.
- Check that the scope is securely mounted and does not shift when pressure is applied.

4. Detaching the Rings

- To detach the rings, loosen the T15 Torx socket cap screws in reverse order of installation.
- Carefully remove the scope and rings from the dovetail receiver.

5. Return to Zero

- When reattaching the rings, follow the installation steps to ensure that the scope returns to zero without loss of sight alignment.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding safety concerns or product usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the manufacturer's website.

Thank you for prioritizing safety while using the MAXIMA TIKKA RINGS 30MM HIGH MATTE BLACK. Enjoy your shooting experience responsibly!

Säkerhetsinstruktioner för MAXIMA TIKKA RINGS

Introduktion

Tack för att du har valt MAXIMA TIKKA RINGS från Warne Mfg. Company. Denna produkt är designad för att ge hög säkerhet och prestanda vid användning av kikarsikten på Tikkagevär. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med Tikkagevär och ska endast användas enligt dessa instruktioner.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter skador eller slitage.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar när du använder vapen och tillbehör.
- Håll produkten och alla vapen utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder vapen.
- Kontrollera att kikarsiktet är korrekt monterat och att ringarna är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.
- Se till att inga föremål blockerar sikteslinserna innan du skjuter.
- Använd inte kikarsikten som är tyngre än vad Maxima Tikkaringar är designade för att stödja.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av ringarna:

- Rengör ytan på mottagaren på ditt Tikkagevär för att säkerställa att det inte finns smuts eller skräp.
- Placera ringarna på mottagaren så att de passar i dovetailspåren.
- Använd de medföljande 4 T15 Torxstil socket cap skruvarna för att fästa ringarna. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna, men undvik överdriven åtdragning som kan skada materialet.

2. Montering av kikarsiktet:

- Placera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Återigen, använd de medföljande skruvarna för att säkra kikarsiktet i ringarna. Kontrollera att kikarsiktet är i nivå och att det sitter fast ordentligt.

3. Kontroll av nollställning:

- Efter installationen, kontrollera att kikarsiktet är korrekt nollat. Gör en provskjutning för att säkerställa att sikten är korrekt justerad.

4. Snabbkoppling:

- För att snabbt koppla bort och återkoppla Maxima QDringarna, följ anvisningarna i installationssteget utan att förlora nollställningen.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är defekt, vänd dig till en auktoriserad återförsäljare för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av dina MAXIMA TIKKA RINGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapen och tillbehör!

Návod k bezpečnému používání kroužků na puškohled MAXIMA TIKKA RINGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kroužky na puškohled MAXIMA TIKKA RINGS od společnosti WARNE MFG. COMPANY. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci kroužků. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti kroužků nepoškozené a správně namontované.
- Kroužky na puškohled používejte pouze na kompatibilních puškohledech a zbraních.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání kroužků na puškohled dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými nebo kovovými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou kroužky pevně připevněny a zda nedochází k uvolnění.
- Nepoužívejte kroužky, pokud jsou poškozené nebo vykazují známky opotřebení.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje: šroubovák T15 Torx.
- Ujistěte se, že puškohled a zbraň jsou čisté a suché.

2. Instalace kroužků

- Umístěte kroužky na dovetail závěr pušky.
- Pomocí šroubů T15 Torx bezpečně připevněte kroužky k puškohledu.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby správně utažené.

3. Použití

- Po instalaci pečlivě zkontrolujte, zda je puškohled správně umístěn a zda nedochází k uvolnění kroužků.
- Při odpojení a připojení puškohledu se ujistěte, že se neztratila nula.

Pokyny pro likvidaci

- Kroužky na puškohled a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se kroužky recyklovat, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti WARNE MFG. COMPANY.

Děkujeme, že jste si vybrali kroužky na puškohled MAXIMA TIKKA RINGS. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.