

FOOLPROOF TARGET KNOBS - WILLIAMS GUN SIGHT Target Windage Knob, Long

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Montagewerkzeuge für Visierungen & Zielfernrohre](#) > [Ersatzschrauben für Visierungen](#)

Alle Foolproof-Visiere (außer TK-Modellen) verwenden den kurzen Höheneinstellknopf. Der lange Höheneinstellknopf ist für die Verwendung mit Foolproof-TK-Zielvisieren gedacht. Der Höheneinstellknopf mit Verriegelung passt sowohl auf die Standard-Foolproof- als auch auf die Foolproof-TK-Modelle.



Eigenschaften

- Name: [WILLIAMS GUN SIGHT Target Windage Knob, Long](#)
- Hersteller: [WILLIAMS GUN SIGHT](#)
- Artikel-Nr.: 962157520
- Herst.-Nr.: 15752
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 146mm
- UPC: 053506157525

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den WILLIAMS GUN SIGHT FOOLPROOF TARGET KNOBS
- Über uns

Sicherheitshinweise für den WILLIAMS GUN SIGHT FOOLPROOF TARGET KNOBS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WILLIAMS GUN SIGHT FOOLPROOF TARGET KNOBS. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zielvisiern.
- Achten Sie darauf, dass der Höheneinstellknopf richtig montiert ist, um ein versehentliches Lösen oder Verstellen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Einstellen des Knopfes, um Beschädigungen zu verhindern.
- Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Höheneinstellknopfes:

- Entfernen Sie den alten Höheneinstellknopf, falls vorhanden.
- Überprüfen Sie die Gewinde und passen Sie diese gegebenenfalls durch Schleifen an, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Setzen Sie den neuen langen Höheneinstellknopf auf die richtige Position und ziehen Sie ihn fest. Achten Sie darauf, dass er nicht zu fest angezogen wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

2. Verwendung des Höheneinstellknopfes:

- Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Höhe zu erhöhen, und gegen den Uhrzeigersinn, um die Höhe zu senken.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Position des Knopfes, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich verstellt hat.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die Kontaktstelle in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihres Produkts von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de