

AR-15/M16 XP RECOIL SPRINGS - WOLFF CAR-15 XP Recoil Spring, only

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Extra Power Gewehr- und Karabinerlängen Rückstoßfedern. Die extra Stärke sorgt für zuverlässige Leistung.



Eigenschaften

- Name: [WOLFF CAR-15 XP Recoil Spring, only](#)
- Hersteller: [WOLFF](#)
- Artikel-Nr.: 969165010
- Herst.-Nr.: 16501
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.059kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 124mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für WOLFF AR15/M16 XP Rückstoßfedern
- Über uns

Sicherheitshinweise für WOLFF AR15/M16 XP Rückstoßfedern

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WOLFF AR15/M16 XP Rückstoßfedern. Diese Rückstoßfedern sind speziell für Gewehre und Karabiner entwickelt, um eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Diese Rückstoßfedern sind für den Einsatz in AR15 und M16 Plattformen konzipiert.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Rückstoßfeder unbeschädigt und in einwandfreiem Zustand ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Rückstoßfeder entladen ist.
- Führen Sie alle Arbeiten an der Waffe in einer sicheren Umgebung durch, die für den Umgang mit Feuerwaffen geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den oberen Empfänger und die vorhandene Rückstoßfeder gemäß den Herstelleranweisungen.

2. Installation der Rückstoßfeder:

- Nehmen Sie die neue WOLFF AR15/M16 XP Rückstoßfeder zur Hand.
- Setzen Sie die Rückstoßfeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückstoßfeder richtig sitzt und keine Beschädigungen aufweist.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt installiert sind.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

4. Benutzung:

- Verwenden Sie die Waffe nur gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und richtlinien.
- Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung der Rückstoßfeder und ersetzen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Rückstoßfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheitshinweisen oder zur Meldung von unsicheren Produkten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder suchen Sie Informationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die sichere Verwendung des Produkts haben für uns höchste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de