

Hawkeye - Bolt Action - RUGER - Hawkeye Long Range Target - .300Winchester Magnum

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Repetierbüchsen](#)

Hawkeye® Long-Range Target

- **Kaliber:** Anpassbar an Long-Range-Anforderungen
- **Schaft:** Schwarzes/braunes Laminate mit Sprenkeln
- **Visierung:** Keine, ideal für Zielfernrohre
- **Lauflänge:** 66 cm (26")
- **Material:** Robuster Stahllegierung
- **Gewinde:** 5/8"-24
- **Drall:** 1:229 mm (1:9") RH
- **Kapazität:** 5 Schuss
- **Oberfläche:** Matt Schwarz
- **Gewicht:** 5kg (11 lbs)
- **Gesamtlänge:** 120,65 - 124,46 cm (47.5" - 49")
- **Abzugsgewicht:** Präziser Zwei-Stufen-Target-Abzug

Hauptmerkmale:

- **Extrem präzise Zielgenauigkeit:** Der schwer konturierte Lauf mit Ruger Precision® Hybrid Mündungsbremse reduziert Rückstoß und optimiert Schusserlebnis.
- **Einfache Optikmontage:** 20 MOA Picatinny-Schiene mit #8-40 Schrauben bietet maximale Flexibilität für Zielfernrohre.
- **Robuste Bauweise:** Mauser-ähnlicher, nicht drehender Kontroll-Extraktor für zuverlässige Patronenauswurf-Funktion.
- **Ergonomischer Schaft:** Zweiwege-verstellbarer Schaft mit gummiertem Schulterstütze, M-LOK® Schiene und QD-Befestigungspunkten.
- **Hochwertige Fertigung:** Frei schwingender, kalt gehämmter 4140 Chrom-Molybdän-Stahl-Laum mit präziser 5R-Rifling-Technologie.
- **Zubehör:** Lieferung mit einem AI-Style-Magazin.

Eigenschaften

- Name: RUGER - Hawkeye Long Range Target - .300Winchester Magnum
- Hersteller: RUGER
- Artikel-Nr.: BRD113071
- Herst.-Nr.: 17881130
- Aufnahmevermögen: 5-Round
- Farbe: Black, Brown
- Finish: Matte Black
- Gewicht: 11 lbs
- Hersteller: Ruger
- Kaliber: 300 Winchester Magnum
- Lauflänge: 26"
- Länge: 47.5"
- Material: Alloy Steel
- Modell: Hawkeye
- Mündungsgewinde: 5/8-24
- Stock Material: Laminate
- Twist Rate: 1-9
- Versandgewicht: 5kg
- Versandhöhe: 200mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 1,200mm
- UPC: 736676471836

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den RUGER Hawkeye Bolt Action](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER Hawkeye Bolt Action

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das RUGER Hawkeye Bolt Action entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit dem sicheren Umgang von Feuerwaffen vertraut sind.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz, während des Gebrauchs.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, ob der Lauf frei von Hindernissen ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen für das Kaliber .300 Winchester Magnum.
- Halten Sie den Abzug nicht gedrückt, während Sie das Gewehr laden oder entladen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation des Zielfernrohrs:

- Verwenden Sie die 20 MOA PicatinnySchiene für die Montage Ihres Zielfernrohrs.
- Befestigen Sie das Zielfernrohr mit den mitgelieferten #840 Schrauben.
- Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schrauben vor der ersten Benutzung.

• Laden des Gewehrs:

- Überprüfen Sie, ob das Gewehr auf "Sicher" steht.
- Führen Sie das Magazin in den Schacht ein, bis es einrastet.
- Ziehen Sie den Verschluss zurück und lassen Sie ihn los, um eine Patrone in die Kammer zu laden.

• Abfeuern des Gewehrs:

- Stellen Sie sicher, dass sich alle Personen außerhalb des Schussfeldes befinden.
- Nehmen Sie eine stabile Schussposition ein.
- Betätigen Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

• Entladen des Gewehrs:

- Stellen Sie das Gewehr auf "Sicher".
- Ziehen Sie den Verschluss zurück, um die Patrone aus der Kammer zu entfernen.
- Entfernen Sie das Magazin und überprüfen Sie das Gewehr, um sicherzustellen, dass es leer ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie leere Patronen und andere Abfälle zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Sicherheitshinweise wenden Sie sich bitte an den zuständigen Händler oder Hersteller. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit immer an erster Stelle steht. Berichten Sie uns über unsichere Produkte oder Vorfälle, die Sie erleben, und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de