

ZEV Enhanced Extractor for 9mm Glock Slides Gen 1-4 - ZEV Enhanced Extractor for 9mm Glock, OZ9

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Systeme](#) > [Extraktor-Ersatzteile](#) > [Auszieher](#)

Der ZEV Enhanced Extractor zeichnet sich durch eine verbesserte Geometrie aus, um den Kontakt mit dem Hülsenrand zu erhöhen, was die Zuverlässigkeit beim Betrieb der Pistole verbessert.

Kompatibel mit ZEV OZ9 Schlitten

Kompatibel mit Gen 1-4 G19, G17, und G34 ZEV und OEM Glock Schlitten.

HINWEIS: Passend für Gen 1-4.

Nicht Gen-5 kompatibel.

Eigenschaften

- Name: [ZEV Enhanced Extractor for 9mm Glock, OZ9](#)
- Hersteller: [ZEV TECHNOLOGIES](#)
- Artikel-Nr.: BRD221043
- Herst.-Nr.: EXTR-9
- Farbe: Black
- Hersteller: Glock
- Material: Steel
- Modell: Gen 1-4 G19, G17, G34 ZEV, OEM Glock slides
- Versandgewicht: 0.1kg
- EAN/UPC: 023EXTR9

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den ZEV Enhanced Extractor für 9mm Glock Schlitten Gen 14](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den ZEV Enhanced Extractor für 9mm Glock Schlitten Gen 14

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ZEV Enhanced Extractor für 9mm Glock Schlitten Gen 14. Dieser Extractor wurde entwickelt, um die Zuverlässigkeit Ihrer GlockPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie keine beschädigten Teile.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der Safety GatePlattform der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den ZEV Enhanced Extractor nur mit kompatiblen GlockModellen (Gen 14 G19, G17, G34).
- Achten Sie darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.
- Überprüfen Sie den Extractor regelmäßig auf korrekten Sitz und Funktion.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen oder Problemen, suchen Sie sofort fachkundige Hilfe.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des Extractors

- Entfernen Sie den Schlitten von der Waffe.
- Nehmen Sie den alten Extractor vorsichtig heraus.
- Setzen Sie den ZEV Enhanced Extractor an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Extractor fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfen Sie den Sitz des Extractors, um sicherzustellen, dass er richtig installiert ist.
- Führen Sie einen Funktionstest der Waffe durch, um sicherzustellen, dass der Extractor ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nutzung

- Verwenden Sie die Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Achten Sie auf Anzeichen von Fehlfunktionen während des Gebrauchs.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über geeignete Entsorgungsmethoden in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch Ihrer Waffe von größter Bedeutung sind. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de