

ZEV Ejector Housing, Gen 1-4, 9mm, Black

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzugsgehäuse](#)

ZEV Technologies hat das Design des Ejektorgehäuses überarbeitet, um mit den Glock Gen 1-4 Modellen in 9mm kompatibel zu sein. Das ZEV Ejektorgehäuse beinhaltet den neu entwickelten ZEV Ejektor mit einer größeren Kontaktfläche für einen besseren Auswurf.

Eigenschaften

- Name: [ZEV Ejector Housing, Gen 1-4, 9mm, Black](#)
- Hersteller: [ZEV TECHNOLOGIES](#)
- Artikel-Nr.: BRD221044
- Herst.-Nr.: EJECTOR-HOUSING-9-B
- Farbe: Black
- Hersteller: Glock
- Modell: Gen 3, Gen 4, Gen 2, Gen 1
- Versandgewicht: 0.1kg
- EAN/UPC: 023EJECTORHOUSING9B

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das ZEV Ejektorgehäuse, Gen 14, 9mm, Schwarz
- Über uns

Sicherheitshinweise für das ZEV Ejektorgehäuse, Gen 14, 9mm, Schwarz

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das ZEV Ejektorgehäuse, Gen 14, 9mm, Schwarz entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockModelle der Generation 1 bis 4 zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (Gen 14) verwendet wird.
- Halte das Ejektorgehäuse außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügst, um das Produkt sicher zu installieren und zu verwenden.
- Trage bei der Installation und Handhabung des Ejektorgehäuses geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten des Ejektorgehäuses während der Installation.
- Achte darauf, dass alle Teile korrekt montiert sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwende das Ejektorgehäuse nur mit kompatiblen 9mm Patronen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung hast.
- Überprüfe das Ejektorgehäuse auf sichtbare Schäden oder Mängel, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne das alte Ejektorgehäuse vorsichtig aus deiner Glock.
- Setze das ZEV Ejektorgehäuse gemäß den beiliegenden Anweisungen ein.
- Stelle sicher, dass der neu entwickelte ZEV Ejektor korrekt sitzt und eine größere Kontaktfläche für einen besseren Auswurf bietet.
- Überprüfe die Montage und stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen.

3. Nutzung:

- Teste die Funktionalität des Ejektorgehäuses mit einer kleinen Anzahl von Patronen, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte während der Nutzung auf ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen und stoppe die Nutzung sofort, falls solche auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Ejektorgehäuse und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und sicher entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du bei Unsicherheiten oder Problemen Hilfe suchst.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des ZEV Ejektorgehäuses zu ermöglichen. Bitte befolge alle Anweisungen und halte dich an die Sicherheitsrichtlinien, um Risiken zu minimieren und deine Sicherheit zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de