

McMillan Fiberglass Sporter Stock, 10/22

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

McMillan Fiberglass Sporter Stock, 10/22

Ein Standard-Jagdschaft mit Monte-Carlo Comb und beidseitiger Schaftbacke. Dieser Schaft ist für Rechts- und Linkshänder geeignet. Entwickelt, um 0,925 "Bull Barrels zu installieren. Ein Vorderschaftdruckpolster ist ebenfalls vorhanden. Hergestellt von McMillan Fiberglass Stocks für Volquartsen Firearms.

Eigenschaften

- Name: [McMillan Fiberglass Sporter Stock, 10/22](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: BRD231050
- Herst.-Nr.: VC10TS-10
- Farbe: Black
- Hersteller: Ruger
- Length Of Pull: 13.5"
- Modell: 10/22
- Versandgewicht: 1.3kg
- UPC: 810162011666

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den McMillan Fiberglass Sporter Stock, 10/22](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den McMillan Fiberglass Sporter Stock, 10/22

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des McMillan Fiberglass Sporter Stocks für die Ruger 10/22. Dieser Schaft wurde entwickelt, um eine komfortable und präzise Schießerfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie den Schaft nur mit der Ruger 10/22.
- Halten Sie den Schaft und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann oder den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft korrekt montiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schrauben und Verbindungen auf Festigkeit.
- Verwenden Sie den Schaft nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des Schaftes und der Waffe haben.
- Entfernen Sie die alte Schaftkappe von der Ruger 10/22.
- Setzen Sie die Waffe vorsichtig in den neuen Schaft ein.
- Befestigen Sie den Schaft mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.

2. Verwendung des Schaftes:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Schaft verwenden.
- Nehmen Sie eine bequeme Haltung ein, wenn Sie schießen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in eine sichere Richtung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte Teile zu einer autorisierten Sammelstelle für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Kunststoffe und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie auch unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden melden sollten. Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über mögliche Risiken informiert zu bleiben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de