

# **Magazine Follower Button for Ruger Pistols, 2 Pack**

## **Magazine Follower Button for Ruger Pistols, 2 Pack**

Have a sluggish MKII, MKIII, MK IV, or 22/45 Ruger magazine? Chances are the spring is fine but the actual culprit is the metal on metal contact of the magazine button.

Not only does this make magazines hard to load but it can also cause feeding problems by allowing the round to hang up before the bolt closes. If your magazine has a gritty and rough feeling when loading, we suggest using our Magazine Follower Button for incredibly smooth operation. Our button is knurled for easy gripping but more importantly, it eliminates the metal on metal contact providing easy loading and trouble free feeding.

## **Magazine Follower Button for Ruger Pistols, 10 Pack**

Haben Sie ein schwergängiges MKII-, MKIII-, MK IV- oder 22/45-Ruger-Magazin? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Feder in Ordnung ist, aber der eigentliche Verursacher der Metall-auf-Metall-Kontakt des Magazinknopfes ist.

Dies erschwert nicht nur das Laden des Magazins, sondern kann auch zu Zuführungsproblemen führen, da die Patrone hängen bleibt, bevor sich der Verschluss schließt. Wenn sich Ihr Magazin beim Laden kantig und rau anfühlt, empfehlen wir die Verwendung unseres Magazinknopfs, der für einen unglaublich reibungslosen Betrieb sorgt. Unser Knopf ist gerändelt, damit er leicht zu greifen ist, aber noch wichtiger ist, dass er den Kontakt von Metall auf Metall eliminiert und so ein einfaches Laden und problemloses Zuführen ermöglicht.

## **Attributes**

- Name: Magazine Follower Button for Ruger Pistols, 2 Pack
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: BRD231086
- Mfr. No.: VC3FB-2
- Make: Ruger
- Model: MKII, MKIII, MK IV
- Delivery weight: 0.2kg
- UPC: 810162014438

# Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für den Magazine Follower Button für Ruger Pistols, 2 Pack
- English: Magazine Follower Button for Ruger Pistols Safety Instruction Guide

# Sicherheitshinweise für den Magazine Follower Button für Ruger Pistols, 2 Pack

## Einleitung

Herzlich willkommen! Vielen Dank, dass Sie sich für den Magazine Follower Button für Ruger Pistols, 2 Pack entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihres RugerMagazins zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt erfüllt die Sicherheitsanforderungen der EU für nichtlebensmittelbezogene Produkte. Es ist wichtig, dass Sie alle Anweisungen befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- **Erhöhte Rückrufe:** Im Falle eines Rückrufs werden standardisierte Rückrufhinweise bereitgestellt, und Sie haben Anspruch auf kostenlose Abhilfemaßnahmen, wenn das Produkt als gefährlich eingestuft wird.
- **OnlineEinkauf:** Beim Kauf dieses Produkts über OnlinePlattformen gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie in physischen Geschäften.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Besondere Vorsicht ist erforderlich, wenn das Produkt von schutzbedürftigen Gruppen, wie Kindern, verwendet wird.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt steht Ihnen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Informationen über unsichere Produkte werden schnell über das Safety GateSystem bereitgestellt.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vermeiden Sie MetallaufMetallKontakt:** Stellen Sie sicher, dass der Magazine Follower Button korrekt installiert ist, um MetallaufMetallKontakt zu vermeiden, der zu Funktionsstörungen führen kann.
- **Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig:** Achten Sie darauf, dass das Magazin sauber und in gutem Zustand ist, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- **Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
- **Verwenden Sie das Produkt nur wie vorgesehen:** Der Magazine Follower Button ist speziell für Ruger Pistols konzipiert. Verwenden Sie ihn nicht für andere Waffen oder Produkte.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Entfernen Sie den alten Magazine Follower Button, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Magazine Follower Button ein und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.
- Überprüfen Sie, ob der Button leichtgängig funktioniert, bevor Sie das Magazin wieder einsetzen.

### 2. Nutzung:

- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Magazine Follower Button beim Laden des Magazins reibunglos funktioniert.
- Testen Sie die Funktionalität des Magazins regelmäßig, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle. Dort erhalten Sie Unterstützung und Antworten auf Ihre Fragen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Magazine Follower Button für Ruger Pistols, 2 Pack entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Magazine Follower Button for Ruger Pistols Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the Magazine Follower Button for Ruger Pistols. This product is designed to enhance the performance of your Ruger magazines, ensuring smooth operation and reliable feeding. Please read this safety instruction guide carefully to ensure the safe and effective use of this product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the Magazine Follower Button is compatible with your Ruger pistol model (MKII, MKIII, MK IV, or 22/45).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the Magazine Follower Button and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Magazine Follower Button for any signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues with the Magazine Follower Button, discontinue use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the Magazine Follower Button in any way.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the Magazine Follower Button.
- Use the Magazine Follower Button only as intended; do not use it with any other firearm models not specified.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the magazine from the firearm.
- Locate the existing magazine follower button and remove it according to the manufacturer's instructions.
- Insert the new Magazine Follower Button into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Reinsert the magazine into the firearm and ensure it functions correctly.

### 2. Usage:

- When loading the magazine, grip the knurled surface of the Magazine Follower Button for better control.
- Ensure that each round is seated properly in the magazine before attempting to load it into the firearm.
- If you encounter resistance while loading, stop and check for any obstructions or issues with the magazine.

## Disposal Instructions

- Dispose of the Magazine Follower Button in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, recycle or dispose of it at a designated electronic waste facility.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Magazine Follower Button for Ruger Pistols, please consult your retailer or the manufacturer for assistance. Always ensure that you have the latest information regarding product safety and recalls.

## **Conclusion**

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Magazine Follower Button for Ruger Pistols. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm handling.