

1911 Panel Grips with Finger Grooves, Brown

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Rahmen](#) > [Griffrahmen](#)

1911 Panel Grips with Finger Grooves, Brown

Griffschalen aus Schichtholz mit Fingerrillen.

Eigenschaften

- Name: [1911 Panel Grips with Finger Grooves, Brown](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: BRD231091
- Herst.-Nr.: VC3PG-0001
- Farbe: Brown
- Hersteller: Ruger
- Modell: MKII, MKIII
- Versandgewicht: 0.8kg
- UPC: 810162019617

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für 1911 Griffschalen mit Fingerrillen, Braun](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für 1911 Griffschalen mit Fingerrillen, Braun

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 1911 Griffschalen mit Fingerrillen in Braun entschieden haben. Diese Griffschalen sind aus hochwertigem Schichtholz gefertigt und bieten Ihnen eine verbesserte Handhabung und Kontrolle. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Waffentyp geeignet ist.
- Verwenden Sie die Griffschalen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Griffschalen korrekt montiert sind, um ein Verrutschen oder Abrutschen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Griffschalen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe umgehen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Griffoberfläche der Waffe, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alten Griffschalen vorsichtig.
- Platzieren Sie die neuen Griffschalen an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie die Griffschalen mit den entsprechenden Schrauben, bis sie fest sitzen, aber überdrehen Sie sie nicht.

3. Verwendung:

- Halten Sie die Waffe sicher, während Sie sie verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen der Griffschalen, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Griffschalen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Holzmaterialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Stellen Sie sicher, dass Sie die Produktdetails bereithalten, wenn Sie Unterstützung anfordern.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns wichtig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de