

Target Hammer for Remington 597

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile für Hämmer](#) > [Hammer](#)

Dies ist ein EDM-cut, voll bearbeiteter Target Hammer. Er sorgt für einen etwa 50% leichteren Abzug. Es handelt sich um ein Drop-in-Element zur Verwendung in einem unveränderten Fabrik-Abzugsbügel .Hergestellt aus A2 Werkzeugstahl, gehärtet auf Rc 58-60. Passend für das Remington 597 22LR, 22 WMR und 17 HMR.

Eigenschaften

- Name: [Target Hammer for Remington 597](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: BRD231203
- Herst.-Nr.: VCRTH
- Hersteller: Remington
- Modell: 597 22LR, 22 WMR, 17 HMR
- Versandgewicht: 0.2kg
- UPC: 810162011321

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den Target Hammer für Remington 597](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den Target Hammer für Remington 597

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Target Hammers für Remington 597. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen ein verbessertes Schießerlebnis zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die über die erforderlichen Kenntnisse im Umgang mit Feuerwaffen verfügen.
- Bewahren Sie den Target Hammer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Hammers und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie einwandfrei funktionieren.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates über die Plattform Safety Gate der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Target Hammer nur in Verbindung mit der Remington 597 Waffe.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor Sie den Hammer installieren oder entfernen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Verwenden Sie den Hammer nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie den Bereich um die Waffe während der Installation frei von Personen und Hindernissen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

• Installation:

1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
2. Entfernen Sie den ursprünglichen Hammer gemäß der Bedienungsanleitung der Remington 597.
3. Setzen Sie den Target Hammer an der vorgesehenen Stelle ein.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Hammer richtig sitzt, bevor Sie die Waffe wieder zusammenbauen.

• Verwendung:

1. Überprüfen Sie vor jedem Schuss den Zustand der Waffe und des Hammers.
2. Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig.
3. Nach jedem Gebrauch reinigen Sie den Hammer und die Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr benötigt werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und beachten Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de