

Classic Pistol, Volthane Grips

Die Classic 22 Target Pistole ist für den Bullseye-Zielschützen. Sie ist auf dem Ruger® MK IV™-Edelstahlrahmen aufgebaut und verfügt über einen Edelstahl-Empfänger gepaart mit unserem 6"-Match-Lauf. Unsere Läufe sind digital geeicht und spannungsarm. Der MK IV-Rahmen verfügt über die Ruger-eigene Druckknopf-Demontage und wurde mit unserem Accurizing Kit verbessert, das einen knackigen, sauberen Abzug von 2,25 lb erzeugt. Dieses Kit umfasst einen CNC-gefrästen Abzug und Unterbrecher sowie einen drahtgeschnittenen Hammer und einen Abzugsstößel aus A2-Werkzeugstahl, die für einen Abzug sorgen, der ein Leben lang bei Wettkämpfen eingesetzt werden kann. Der Verschluss ist mit unserem SureStrike Firing Pin und Exact Edge Extractor aufgerüstet.

Das Gewicht, die Balance und das Gefühl erinnern an klassische Pistolen vergangener Jahre. Die Leistung und Zuverlässigkeit zeigen, was mit der heutigen Technologie möglich ist.

Attributes

- Name: Volquartsen Classic Pistol, Volthane Grips
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: BRD231256
- Mfr. No.: VF4C-0001
- Barrel Length: 6.25"
- Barrel Type: Threaded
- Caliber: .22lr
- Magazine Included: 2 x 10-Round
- Make: Ruger
- Model: MK IV
- Muzzle Threads: 1/2-28
- Delivery weight: 1.7kg
- UPC: 840300700473

Item details

EU Export Disabled

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für die Volquartsen Classic Pistol mit Volthane Grips
- English: Safety Instruction Guide for Volquartsen Classic Pistol with Volthane Grips

Sicherheitshinweise für die Volquartsen Classic Pistol mit Volthane Grips

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Volquartsen Classic Pistol. Diese Pistole wurde für den Bullseye-Zielschützen entwickelt und kombiniert hochwertige Materialien mit modernster Technologie. Um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung sicher sind, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie die Pistole verwenden.
- Halten Sie die Pistole immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn sie nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie die Pistole an einem sicheren Ort auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie die Pistole nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Pistole in einwandfreiem Zustand ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
- Zeigen Sie die Mündung der Pistole niemals auf Personen oder auf sich selbst.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während der Nutzung der Pistole.
- Lassen Sie die Pistole niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern oder unbefugten Personen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung der Pistole

- Stellen Sie sicher, dass die Pistole ungeladen ist, bevor Sie sie handhaben.
- Überprüfen Sie den Zustand der Waffe, einschließlich des Laufs und der Abzugmechanismen.

2. Laden der Pistole

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Magazine und Munitionstypen.
- Laden Sie die Pistole gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

3. Zielvorgang

- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein.
- Zielen Sie sorgfältig und drücken Sie den Abzug sanft.

4. Nach dem Schießen

- Entladen Sie die Pistole vollständig, bevor Sie sie ablegen oder reinigen.
- Reinigen Sie die Pistole regelmäßig, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Pistole und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informieren Sie sich über spezielle Programme zur Rücknahme von Waffen in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrer Volquartsen Classic Pistol wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den örtlichen Fachhändler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform „Safety Gate“ besuchen, um aktuelle Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit Ihrer Waffe von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an alle oben genannten Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Volquartsen Classic Pistol with Volthane Grips

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Classic Pistol with Volthane Grips. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your firearm. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Use only the recommended caliber for your firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

• Potential Hazards:

- Misfires or hangfires can occur. If a round does not fire, keep the firearm pointed in a safe direction and wait at least 30 seconds before opening the action.
- Improper handling can lead to accidental discharge. Always follow safe handling practices.
- Ensure that the firearm is clean and wellmaintained to prevent malfunctions.

• Age Specific Warnings:

- This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults operate this firearm.
- Ensure that young or inexperienced users are supervised by a qualified adult at all times.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before attempting any installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessories or modifications.
- Check the fit and function of all installed components before use.

• Usage:

- Load the magazine according to the manufacturer's instructions.
- Insert the magazine into the firearm securely.
- To fire, ensure the safety is in the "fire" position and pull the trigger while aiming at the target.
- After firing, always engage the safety before unloading the firearm.
- Unload the firearm by removing the magazine and visually inspecting the chamber to ensure it is empty.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused ammunition in accordance with local laws and regulations.
- When disposing of the firearm, follow your local laws regarding the sale, transfer, or destruction of firearms.
- Do not dispose of firearms in regular trash. Contact a licensed dealer or local law enforcement for proper disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Volquartsen Classic Pistol, please reach out to the appropriate manufacturer or retailer. They can provide you with the necessary support and information.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your Volquartsen Classic Pistol. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.