

Classic Pistol, Gray Laminated Grips, No Threads

Die Classic 22 Target Pistole ist für den Bullseye-Zielschützen. Sie ist auf dem Ruger® MK IV™-Edelstahlrahmen aufgebaut und verfügt über einen Edelstahl-Empfänger gepaart mit unserem 6"-Match-Lauf. Unsere Läufe sind digital geeicht und spannungsarm. Der MK IV-Rahmen verfügt über die Ruger-eigene Druckknopf-Demontage und wurde mit unserem Accurizing Kit verbessert, das einen knackigen, sauberen Abzug von 2,25 lb erzeugt. Dieses Kit umfasst einen CNC-gefrästen Abzug und Unterbrecher sowie einen drahtgeschnittenen Hammer und einen Abzugsstößel aus A2-Werkzeugstahl, die für einen Abzug sorgen, der ein Leben lang bei Wettkämpfen eingesetzt werden kann. Der Verschluss ist mit unserem SureStrike Firing Pin und Exact Edge Extractor aufgerüstet.

Das Gewicht, die Balance und das Gefühl erinnern an klassische Pistolen vergangener Jahre. Die Leistung und Zuverlässigkeit zeigen, was mit der heutigen Technologie möglich ist.

Attributes

- Name: Volquartsen Classic Pistol, Gray Laminated Grips, No Threads
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: BRD231258
- Mfr. No.: VF4C-0003
- Barrel Length: 5.87"
- Caliber: .22lr
- Color: Gray
- Hand: Right
- Magazine Included: 2 x 10-Round
- Make: Ruger
- Model: MK IV
- Muzzle Threads: -
- Delivery weight: 1.7kg
- UPC: 840300700497

Item details

EU Export Disabled

Table of Contents

- Startpage
- Deutsch: Sicherheitshinweise für die Volquartsen Classic Pistol
- English: Volquartsen Classic Pistol Safety Instructions

Sicherheitshinweise für die Volquartsen Classic Pistol

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Volquartsen Classic Pistol entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Leistung Ihrer Pistole zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Waffe ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Bewahren Sie die Waffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzbrillen und Gehörschutz beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Prüfen Sie vor jedem Schuss, dass der Lauf frei von Verstopfungen ist.
- Seien Sie sich der Rückstoßkraft der Waffe bewusst und halten Sie sie mit beiden Händen fest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation der Waffe:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie installieren oder modifizieren.
 - Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur Montage von Zubehörteilen.
- **Benutzung der Waffe:**
 - Nehmen Sie die Waffe in die Hand und stellen Sie sicher, dass der Finger nicht am Abzug ist, bis Sie bereit sind zu schießen.
 - Zielen Sie immer in eine sichere Richtung, auch wenn die Waffe entladen ist.
 - Betätigen Sie den Abzug sanft und gleichmäßig, um einen präzisen Schuss zu gewährleisten.
- **Wartung:**
 - Reinigen Sie die Waffe regelmäßig, um ihre Leistung zu erhalten.
 - Verwenden Sie nur empfohlene Reinigungsmittel und Werkzeuge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Munition und andere Abfälle gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Bringen Sie die Waffe niemals in den Müll; wenden Sie sich an einen autorisierten Fachmann für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder um Sicherheitsanfragen zu klären, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zur Waffe bereitzuhalten, wenn Sie Unterstützung benötigen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Nutzung der Volquartsen Classic Pistol hat oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Richtlinien können Sie dazu beitragen, die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten. Seien Sie stets vorsichtig und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Waffe.

Volquartsen Classic Pistol Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Volquartsen Classic Pistol. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your pistol. Please read this document carefully and follow all precautions to maximize your safety and enjoyment.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Store firearms in a secure place, out of the reach of children and unauthorized users.
- Use only the correct caliber ammunition specified for your pistol.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the pistol.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Do not use alcohol or drugs before or while shooting.
- If you are unsure about the operation of your firearm, seek professional instruction.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the pistol is unloaded when not in use.
- Check the chamber and magazine before handling the firearm.
- Do not place your finger on the trigger until you are ready to shoot.
- Be mindful of the pistol's weight and balance; improper handling may lead to accidents.
- Regularly inspect the pistol for any signs of wear or damage.
- If the pistol fails to fire, keep the muzzle pointed downrange for at least 30 seconds before checking the chamber.
- Use the pistol only in designated shooting areas or ranges.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- Ensure the pistol is unloaded before any installation.
- Follow the manufacturer's instructions for any accessory installations.
- Use only manufacturer-approved accessories to avoid compromising safety.

Usage

- Load the magazine with the appropriate caliber ammunition (.22lr).
- Insert the magazine into the pistol until it clicks into place.
- Pull the slide back to chamber a round.
- Aim at your target, ensuring a safe backdrop.
- Squeeze the trigger smoothly to fire.
- After shooting, remove the magazine and clear the chamber.

Disposal Instructions

- Dispose of all used ammunition and firearm parts in accordance with local regulations.
- Contact local waste management authorities for guidance on the proper disposal of hazardous materials.
- Do not dispose of firearms or ammunition in regular trash.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Volquartsen Classic Pistol, please contact the manufacturer or your local authorized dealer.

Conclusion

Your safety and the safety of those around you is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Volquartsen Classic Pistol. Always stay informed and practice responsible firearm ownership.