

# SIG SAUER Visier-Schulterstütze MCX MPX - Black

SIG SAUER factory replacement folding visor stock installs easily on your MCX/MPX via the receivers 1913 interface.



Important: 1913 interface/ receiver

## Attributes

- Name: SIG SAUER Visier-Schulterstütze MCX MPX - Black
- Manufacturer: SIG SAUER, INC.
- Product no.: BRD241009
- Mfr. No.: 71005458
- Color: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.5kg

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX](#)
- [English: SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX User Safety Instruction Guide](#)

# Sicherheitshinweise für die SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung mit Ihrer MCX/MPX zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darauf zugreifen zu können.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die VisierSchulterstütze nur in Verbindung mit kompatiblen MCX/MPX Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die VisierSchulterstütze sicher am Empfänger montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die MCX/MPX in einem sicheren Zustand ist und nicht geladen ist.
2. **Montage:**
  - Suchen Sie die 1913erSchnittstelle am Empfänger.
  - Richten Sie die VisierSchulterstütze an der Schnittstelle aus.
  - Drücken Sie die Schulterstütze vorsichtig in die Schnittstelle, bis sie einrastet.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass die Schulterstütze fest und sicher montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

### Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Schulterstütze während der Verwendung korrekt eingestellt ist.
- Führen Sie keine Modifikationen an der Schulterstütze oder dem Produkt durch.
- Nutzen Sie das Produkt nur in einer sicheren Umgebung, die für den Gebrauch von Feuerwaffen geeignet ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Batterien oder Akkus, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Überprüfen Sie, ob Teile recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

# SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX User Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. It is important to read and understand all safety information before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Improper installation may lead to product failure.
  - Misuse of the product can result in injury or damage.
- **Avoiding Hazards:**
  - Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the stock.
  - Do not use the stock if it shows signs of damage or wear.
  - Use only compatible firearms as specified by the manufacturer.
- **Age and Audience Specific Warnings:**
  - This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
  - Ensure that all users are trained in the safe handling of firearms.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the folding visor stock with the receiver's 1913 interface.
- Firmly press the stock into place until it is securely attached.
- Check that the stock is locked in position and does not move.

### 2. Usage:

- Adjust the stock to the desired length for comfortable use.
- Regularly check the stock's attachment before use to ensure safety.
- Do not modify the stock or attempt to alter its design.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.