

SIG SAUER Visierschulterstütze MCX - SIG SAUER Visier- und Schulterstütze MCX/MPX - Schwarz

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassis & Schäfte](#)

Der SIG SAUER Werks-Ersatzschaft mit klappbarem Visier lässt sich über die 1913er-Schnittstelle des Empfängers problemlos an Ihrer MCX/MPX montieren.



Wichtig: 1913er-Schnittstelle

Eigenschaften

- Name: [SIG SAUER Visier- und Schulterstütze MCX/MPX - Schwarz](#)
- Hersteller: [SIG SAUER, INC.](#)
- Artikel-Nr.: BRD241009
- Herst.-Nr.: 71005458
- Farbe: Black
- Hersteller: Sig Sauer
- Modell: MCX
- Versandgewicht: 0.5kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SIG SAUER VisierSchulterstütze MCX! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Benutzererfahrung mit Ihrer MCX/MPX zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Haustieren fern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, um jederzeit darauf zugreifen zu können.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die VisierSchulterstütze nur in Verbindung mit kompatiblen MCX/MPX Modellen.
- Achten Sie darauf, dass die VisierSchulterstütze sicher am Empfänger montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die MCX/MPX in einem sicheren Zustand ist und nicht geladen ist.
2. **Montage:**
 - Suchen Sie die 1913er Schnittstelle am Empfänger.
 - Richten Sie die VisierSchulterstütze an der Schnittstelle aus.
 - Drücken Sie die Schulterstütze vorsichtig in die Schnittstelle, bis sie einrastet.
3. **Überprüfung:** Stellen Sie sicher, dass die Schulterstütze fest und sicher montiert ist, bevor Sie das Produkt verwenden.

Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Schulterstütze während der Verwendung korrekt eingestellt ist.
- Führen Sie keine Modifikationen an der Schulterstütze oder dem Produkt durch.
- Nutzen Sie das Produkt nur in einer sicheren Umgebung, die für den Gebrauch von Feuerwaffen geeignet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Batterien oder Akkus, bevor Sie das Produkt entsorgen.
- Überprüfen Sie, ob Teile recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de