

SIG SAUER Magazin P320 X-Serie 17 Schuss 9mm Luger - SIG SAUER Magazin P320 17 Schuss 9mm Luger

[Magazine](#) > [Magazine für Kurzwaffen](#) > [Magazine](#)

Zusatzmagazin für die Sig Sauer P320 im Kaliber 9mm Luger in Coyote Tan mit 17 Schuss.

Eigenschaften

- Name: [SIG SAUER Magazin P320 17 Schuss 9mm Luger](#)
- Hersteller: [SIG SAUER, INC.](#)
- Artikel-Nr.: BRD310028
- Herst.-Nr.: MAG-MOD-F-9-17-COY
- Aufnahmevermögen: 17-Round
- Farbe: Black, Coyote
- Hersteller: Sig Sauer
- Kaliber: 9mm Luger
- Modell: P320

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das SIG SAUER Magazin P320 XSerie 17 Schuss 9mm Luger](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das SIG SAUER Magazin P320 XSerie 17 Schuss 9mm Luger

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG SAUER Magazins P320 XSerie mit 17 Schuss für 9mm Luger. Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher und effizient zu sein. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Magazin und die dazugehörige Waffe immer außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwende das Magazin nur mit der Sig Sauer P320 und dem Kaliber 9mm Luger.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung kontaktiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Einsetzen oder Entfernen des Magazins entladen ist.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Achte darauf, dass das Magazin richtig eingesetzt ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Halte das Magazin von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Verwende nur empfohlene Munition, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führe das Magazin in den vorgesehenen Schacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Benutzung des Magazins:

- Lade das Magazin mit der entsprechenden Munition, indem du die Patronen in die vorgesehenen Fächer einlegst.
- Achte darauf, dass die Patronen in der richtigen Ausrichtung eingelegt werden.
- Nach dem Laden das Magazin sicher in die Waffe einsetzen und sicherstellen, dass es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Drücke den Magazinfreigabeschalter und ziehe das Magazin vorsichtig heraus.
- Lagere das Magazin an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Bringe das Magazin nicht in die Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Gemeinde.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, wenn du Unterstützung benötigst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des SIG SAUER Magazins P320 XSerie ist von größter Bedeutung. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere in deiner Umgebung sicher sind. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de