

EV30 Rucksack - Ash Green

[Survival und Notfall](#) > [Rucksäcke und Taschen](#)

Die Jagdrucksäcke von Vorn werden von Jägern auf der ganzen Welt benutzt und gelobt. Mit der im Rucksack komplett geschützten Waffe können Sie sich ganz auf die Jagd konzentrieren.

Das Schnellauslösесystem ermöglicht Ihnen den schnellen und zuverlässigen Griff zur Waffe, wenn Sie in Anschlag gehen.

Die Konzentration auf Details in Kombination mit qualitativ hochwertigen Materialien gewährleisten, dass ein Vorn-Rucksack viele Jahre lang komfortabel auf dem Rücken sitzt!

Der VORN EV30 mit einem Volumen von 30 Litern ist der kleinste Jagdrucksack in der EV-Serie. Sie haben reichlich Platz für die Jagdausrüstung und dabei die Vorteile eines kompakten und eleganten Jagdrucksacks.

- Patentiertes QRR-System für einen schnellen und zuverlässigen Zugriff zum Jagdgewehr.
- EV: äußerer und innerer Rahmen für optimale Stabilität und Tragekapazität.
- Geräumiges und einstellbares Waffenfach.
- Komfortable Schultergurte mit VORN-Pin Lock-System zur Höheneinstellung.
- Kräftiger Hüftgurt mit MOLLE-Befestigungspunkten
- Kompatibel mit Trinksystem (bis zu drei Liter)
- Seitliche Öffnung zum gesamten Hauptfach
- Deckelfach mit Schlüsselhaken
- Leicht zugängliches gepolstertes Fach vorn
- Netzfächer innen und außen
- Mehrere Handgriffe, Kompressionsriemen und Befestigungspunkte
- Waffenabdeckung zum Schutz beim Transport
- Volumen: 30 Liter
- Gewicht: 2,45 kg

Zusätzliche Informationen

- Faserverstärkter Polymerrahmen
- Auslösersystem in rostfreiem Stahl
- Strapazierfähiges V-Tex, geräuschloser und wasserabweisender 3-Schichten-Stoff
- Wasserabweisende PU-beschichtete YKK™-Reißverschlüsse, Größe #8
- Duraflex™-Steckverschlüsse
- Gurte von hoher Qualität

Eigenschaften

- Name: [VORN EV30 Rucksack - Ash Green](#)
- Hersteller: [VORN](#)
- Artikel-Nr.: BRD513083
- Herst.-Nr.: 0103
- Farbe: Ash Green
- Gewicht: 2,45 kg
- Versandgewicht: 3kg
- EAN: 7090033551030

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den VORN EV30 Rucksack
- Über uns

Sicherheitshinweise für den VORN EV30 Rucksack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des VORN EV30 Rucksacks! Dieser Rucksack wurde speziell für Jäger entwickelt und bietet Ihnen eine sichere und komfortable Möglichkeit, Ihre Ausrüstung zu transportieren. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Rucksack sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Rucksack vor der ersten Benutzung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Vermeiden Sie es, den Rucksack über seine maximale Tragfähigkeit hinaus zu beladen.
- Tragen Sie den Rucksack immer so, dass er sicher auf Ihrem Rücken sitzt und nicht verrutschen kann.
- Verwenden Sie den Rucksack nur für den vorgesehenen Zweck (Transport von Jagdausrüstung).
- Halten Sie den Rucksack von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Achten Sie darauf, dass der Rucksack trocken bleibt, um die Materialien und die Ausrüstung zu schützen.
- Bei der Verwendung des Schnellauslösensystems sollten Sie sicherstellen, dass sich keine anderen Personen in der Nähe befinden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das QRSSystem (Quick Release Retention) ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass alle Gurte und Verschlüsse fest und sicher sind, bevor Sie den Rucksack anlegen.
- Verwenden Sie den gepolsterten Fach für die Waffe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie den Rucksack nicht über längere Zeiträume, wenn er überladen ist.
- Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, wenn Sie den Rucksack tragen, um ein Ungleichgewicht zu verhindern.
- Wenn Sie den Rucksack ablegen, stellen Sie sicher, dass er auf einer stabilen Oberfläche steht.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Anlegen des Rucksacks:

1. Öffnen Sie alle Gurte und Sicherungen.
2. Legen Sie den Rucksack auf den Boden und stellen Sie sicher, dass alle Fächer leer sind.
3. Heben Sie den Rucksack an und ziehen Sie die Schultergurte über Ihre Schultern.
4. Passen Sie die Schultergurte mit dem VORNPin LockSystem an Ihre Körpergröße an.
5. Sichern Sie den Hüftgurt und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.

• Verwendung des Waffensystems:

1. Öffnen Sie das Waffenfach und legen Sie Ihre Waffe vorsichtig hinein.
2. Stellen Sie sicher, dass die Waffe sicher im Fach sitzt und nicht herausfallen kann.
3. Verwenden Sie das Schnellauslösensystem, um schnell auf die Waffe zugreifen zu können, wenn nötig.

• Reinigung des Rucksacks:

1. Reinigen Sie den Rucksack regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.
2. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Materialien beschädigen könnten.
3. Lassen Sie den Rucksack an der Luft trocknen, wenn er nass ist.

Entsorgungsanweisungen

- Der Rucksack sollte am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht entsorgt werden.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Textilprodukten und Kunststoffen.
- Wenn möglich, geben Sie den Rucksack an eine Recyclingstelle oder eine Wohltätigkeitsorganisation weiter, die ihn wiederverwenden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Nutzung des VORN EV30 Rucksacks wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de