

Snow Cover - White/Blaze

Survival und Notfall > Rucksäcke und Taschen

Praktische Schneehülle für Rucksäcke, mit orangefarbenem Panel vorne für bessere Sichtbarkeit.

Perfekt, wenn Sie sich beim Jagen im Schnee tarnen möchten.

Kann auf Wunsch in die Regenhülle gefaltet werden.

Zusätzliche Informationen

Größe: 20 – 45 Liter.

Eigenschaften

- Name: Vorn Snow Cover - White/Blaze
- Hersteller: VORN
- Artikel-Nr.: BRD513088
- Herst.-Nr.: 0538
- Farbe: White/Blaze
- Versandgewicht: 0.3kg
- EAN: 7090033550538

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Vorn Schneehülle](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Vorn Schneehülle

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Vorn Schneehülle entschieden haben. Diese praktische Schneehülle wurde entwickelt, um Ihre Rucksäcke beim Jagen im Schnee zu tarnen und gleichzeitig die Sichtbarkeit durch das orangefarbene Panel zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Schneehülle für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Schneehülle vor jedem Gebrauch auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie die Schneehülle von Feuer und extremen Temperaturen fern.
- Lagern Sie die Schneehülle an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder die Schneehülle nicht als Spielzeug verwenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie es, die Schneehülle in der Nähe von scharfen Gegenständen zu verwenden, um Beschädigungen zu verhindern.
- Tragen Sie die Schneehülle nur auf Rucksäcken, die in der angegebenen Größe von 20 – 45 Litern sind.
- Wenn Sie die Schneehülle in die Regenhülle falten, stellen Sie sicher, dass sie vollständig trocken ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Schneehülle nicht während starker Winde oder ungünstiger Wetterbedingungen, die Ihre Sicherheit gefährden könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Rucksack sauber und trocken ist.

2. Anbringen der Schneehülle:

- Ziehen Sie die Schneehülle über den Rucksack und stellen Sie sicher, dass sie gut sitzt.
- Achten Sie darauf, dass das orangefarbene Panel nach vorne zeigt, um die Sichtbarkeit zu maximieren.

3. Falten in die Regenhülle:

- Um die Schneehülle in die Regenhülle zu falten, entfernen Sie sie vorsichtig vom Rucksack.
- Falten Sie die Schneehülle gemäß den Faltlinien, um sie kompakt zu verstauen.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Schneehülle richtig sitzt und keine losen Teile hat.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schneehülle gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Schneehülle beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Informationen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte mit einem EU-basierten Kontaktpunkt versehen sind, um Sicherheitsanfragen zu bearbeiten.

Schlussfolgerung

Die Vorn Schneehülle ist ein nützliches Produkt, das Ihnen hilft, beim Jagen im Schnee sicher und sichtbar zu bleiben. Beachten Sie bitte die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und verwenden Sie das Produkt verantwortungsvoll. Bei weiteren Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de