

Sporter Replacement

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Flugzeitmessgeräte](#)

MagnetoSpeed Sporter Chronograph Display – Ersatzdisplay

Dieses Ersatzdisplay ist speziell für die MagnetoSpeed Sporter Einheit entwickelt. Es ist kompatibel mit allen MagnetoSpeed Chronograph Bajonetten, jedoch bietet es möglicherweise nicht die volle Funktionalität der V-Serie Displays.

Lieferumfang:

- 1 Display-Einheit
- Inklusive 9V-Batterie (bereits installiert)

Abmessungen:

- Displaygröße: ca. 10 cm x 5 cm (3,94" x 1,97")

Eigenschaften

- Name: [Magnospeed Sporter Replacement](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: BRD522064
- Herst.-Nr.: SP_A1_02
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.1kg
- UPC: 855036004306

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Sporter Ersatzdisplay](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MagnetoSpeed Sporter Ersatzdisplay

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MagnetoSpeed Sporter Ersatzdisplays! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der präzisen Flugzeitmessung zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Ersatzdisplay an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltene 9VBatterie oder eine gleichwertige, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Display nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt.
- Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen, die das Display beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Teile ordnungsgemäß montiert sind.
- Tragen Sie bei der Verwendung in der Nähe von Waffen oder Munition geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Displays

- Entfernen Sie das Ersatzdisplay vorsichtig aus der Verpackung.
- Stellen Sie sicher, dass die 9VBatterie korrekt installiert ist.
- Befestigen Sie das Display an der MagnetoSpeed Sporter Einheit gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung des Displays

- Schalten Sie das Display ein, indem Sie den entsprechenden Schalter betätigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Display ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie eine Testmessung durchführen.
- Lesen Sie die Ergebnisse auf dem Display ab und notieren Sie diese gegebenenfalls.

3. Nach der Verwendung

- Schalten Sie das Display aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.
- Reinigen Sie das Display mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Lagern Sie das Display in der Originalverpackung oder an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien sollten an speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden.
- Achten Sie darauf, das Produkt nicht im Hausmüll zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von MagnetoSpeed. Die Kontaktdaten finden Sie auf der offiziellen Website oder in den beiliegenden Unterlagen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de