

Grip Insert - Glock 17 (Gen 4)

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte für Kurzwaffen](#)

Hier finden Sie Ihren Insert--> [ZU ALLEN MODELLEN](#)

Wir können alle Modelle bestellen! Lieferzeit ca. 6-12Wochen

Eigenschaften

- Name: [RANSOM Grip Insert - Glock 17 \(Gen 4\)](#)
- Hersteller: [RANSOM](#)
- Artikel-Nr.: BRD612061
- Herst.-Nr.: 30-300-12-010
- Hersteller: Glock
- Kaliber: 9x19
- Material: Polyurethane
- Modell: Glock 17 (Gen 4)
- Versandgewicht: 0.5kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das RANSOM Grip Insert Glock 17 (Gen 4)
- Über uns

Sicherheitshinweise für das RANSOM Grip Insert Glock 17 (Gen 4)

Einleitung

Herzlich willkommen! Dieses Dokument bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise für die Verwendung des RANSOM Grip Inserts für die Glock 17 (Gen 4). Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Insert nur mit der Glock 17 (Gen 4).
- Achten Sie darauf, dass das Insert ordnungsgemäß installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie das Insert vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe arbeiten.
- Halten Sie sich an alle gesetzlichen Bestimmungen zur Nutzung von Feuerwaffen in Ihrem Land.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie den Griffbereich Ihrer Glock 17 gründlich.

2. Installation des Inserts:

- Nehmen Sie das RANSOM Grip Insert aus der Verpackung.
- Setzen Sie das Insert vorsichtig in den Griff der Glock 17 ein, bis es fest sitzt.
- Überprüfen Sie, ob das Insert korrekt sitzt und keine Lücken vorhanden sind.

3. Nutzung des Inserts:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen fest, um eine stabile Kontrolle zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das Insert nicht verrutscht, während Sie die Waffe benutzen.
- Nach der Nutzung, überprüfen Sie das Insert erneut auf Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie es zu einer geeigneten Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des RANSOM Grip Inserts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de