

Grip Insert - Korth - NXR / NXS / NXA

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte für Kurzwaffen](#)

Hier finden Sie Ihren Insert--> [ZU ALLEN MODELLEN](#)

Wir können alle Modelle bestellen! Lieferzeit ca. 6-12Wochen

Eigenschaften

- Name: [RANSOM Grip Insert - Korth - NXR / NXS / NXA](#)
- Hersteller: [RANSOM](#)
- Artikel-Nr.: BRD612079
- Herst.-Nr.: 30-300-26-06
- Hersteller: Korth
- Kaliber: none
- Material: Polyurethane
- Modell: NXR / NXS / NXA
- Versandgewicht: 0.5kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das RANSOM Grip Insert
- Über uns

Sicherheitshinweise für das RANSOM Grip Insert

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RANSOM Grip Inserts für die Modelle NXR, NXS und NXA von Korth. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung Ihrer Kurzwaffen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Grip Insert nur in Verbindung mit den dafür vorgesehenen Modellen (NXR, NXS, NXA).
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorschriften für Kurzwaffen beachtet werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Grip Insert nur in einer sicheren Umgebung, in der das Schießen erlaubt ist.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um die Materialintegrität des Inserts nicht zu gefährden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Grip Insert auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Schäden sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Grip Inserts:

- Entfernen Sie das bestehende Insert aus Ihrer Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das RANSOM Grip Insert vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass das Insert fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Verwendung des Grip Inserts:

- Halten Sie die Waffe mit beiden Händen und verwenden Sie das Grip Insert, um eine stabile und sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Üben Sie beim Schießen den richtigen Griff und die richtige Haltung, um die Kontrolle über die Waffe zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das RANSOM Grip Insert gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Herstellerinformationen oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung des RANSOM Grip Inserts stets die Sicherheit an erste Stelle setzen sollten. Bei Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder den Hersteller.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de