

Grip Insert - Grip Insert - Sig Sauer - P-210A Target

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Einschießgeräte für Kurzwaffen](#)

Hier finden Sie Ihren Insert--> [ZU ALLEN MODELLEN](#)

Wir können alle Modelle bestellen! Lieferzeit ca. 6-12Wochen

Eigenschaften

- Name: [Grip Insert - Sig Sauer - P-210A Target](#)
- Hersteller: [RANSOM](#)
- Artikel-Nr.: BRD612087
- Herst.-Nr.: 30-300-25-16
- Hersteller: Sig Sauer, SIG
- Kaliber: -
- Material: Polyurethane
- Modell: P210A
- Versandgewicht: 0.5kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das RANSOM Grip Insert Sig Sauer P210A Target
- Über uns

Sicherheitshinweise für das RANSOM Grip Insert Sig Sauer P210A Target

Einleitung

Herzlich willkommen! Sie haben sich für das RANSOM Grip Insert entschieden, das speziell für die Sig Sauer P210A Target entwickelt wurde. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Grip Insert korrekt installiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Grip Insert nicht beschädigt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Defekten aufweist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit der Waffe umgehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Grip Inserts vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Griffstück von der Sig Sauer P210A.
- Setzen Sie das RANSOM Grip Insert an der vorgesehenen Stelle ein.
- Befestigen Sie das Grip Insert sicher, indem Sie die entsprechenden Schrauben festziehen.

3. Verwendung:

- Halten Sie die Waffe mit dem neu installierten Grip Insert sicher in der Hand.
- Üben Sie den Umgang mit der Waffe in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise während der Benutzung der Waffe zu befolgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Grip Insert gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Fragen oder Bedenken nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für das RANSOM Grip Insert entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de