

Rapid Shooting Rest

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Zweibeine](#)

Der Bog-Pod® Rapid Shooting Rest ist die perfekte kompakte, zusammenklappbare und tragbare Schießplattform. Einfach in einem Rucksack zu verstauen und schnell aufzubauen, bietet dir dieser Rest die Genauigkeit und Reichweite, die du benötigst, um den großen Jagdschnappschuss im Handumdrehen zu machen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG Rapid Shooting Rest](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1000001
- Herst.-Nr.: 110113
- Art: Rest
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.82kg
- Versandhöhe: 184mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 489mm
- UPC: 661120001256

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den BOG Rapid Shooting Rest](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Rapid Shooting Rest

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Rapid Shooting Rest. Diese kompakte, zusammenklappbare und tragbare Schießplattform wurde entwickelt, um Ihnen bei der Jagd eine präzise und zuverlässige Unterstützung zu bieten. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Vergewissere dich, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende den Rapid Shooting Rest nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Bei Unsicherheiten oder Problemen wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet wird.
- Verwende den Rest nur mit kompatiblen Schusswaffen und Zubehör.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehör und Augenschutz, während der Benutzung.
- Achte darauf, dass keine Personen sich im Schussbereich befinden.
- Vermeide es, den Rest in der Nähe von brennbaren Materialien oder in gefährlichen Umgebungen zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufbau des Rapid Shooting Rest:

- Entpacke den Rapid Shooting Rest und überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind.
- Klappe die Beine vollständig aus und stelle sicher, dass sie sicher eingerastet sind.
- Stelle den Rest auf eine stabile, ebene Oberfläche.

2. Verwendung des Rapid Shooting Rest:

- Positioniere die Waffe sicher auf dem Rest.
- Stelle sicher, dass die Waffe in die gewünschte Richtung zeigt und der Abzug nicht versehentlich betätigt werden kann.
- Nimm deine Position ein und ziele sorgfältig, bevor du schießt.
- Nach dem Schuss, überprüfe den Rest und die Waffe auf mögliche Schäden.

3. Zusammenklappen des Rapid Shooting Rest:

- Klappe die Beine vorsichtig zusammen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagere den Rest in einem trockenen und sicheren Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trenne das Produkt in recyclebare Teile, wenn möglich.
- Informiere dich über die richtige Entsorgung von Materialien, die nicht recycelbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen direkt mit einem Fachmann klärst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit sollte immer an erster Stelle stehen, wenn du den BOG Rapid Shooting Rest verwendest. Indem du diese Richtlinien befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und verantwortungsbewusstes Schießerlebnis zu gewährleisten. Viel Erfolg bei deinen Jagdabenteuern!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de