

Devil Tripod - BOG CLD-3S, Camo Legged Devil Tripod, Short

The CLD Series builds upon the standard for shooting sticks. Decked out in camouflage with black cushioned grips, Rapid Lock leg adjustment and screw out spike feet and this tripod will be rock steady and ready to perform in even the toughest environments.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG CLD-3S, Camo Legged Devil Tripod, Short
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000011
- Mfr. No.: 735542
- Color: Black Camo
- Style: Rest
- Delivery weight: 1.36kg
- UPC: 729806355427

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Devil Tripod CLD3S](#)
- [English: BOG Devil Tripod CLD3S Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG Devil CLD3S](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Trépied BOG Devil CLD3S](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del BOG Devil Tripod CLD3S](#)
- [Norsk: BOG Devil Tripod CLD3S Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S](#)
- [Suomi: BOG Devil Tripod CLD3S Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Devil Tripod CLD3S](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání stativu BOG Devil Tripod CLD3S](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Devil Tripod CLD3S

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Devil Tripod CLD3S. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren OutdoorAktivitäten Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, den BOG Devil Tripod auf festem, ebenem Boden zu platzieren.
- Stellen Sie sicher, dass alle Beine des Stativen vollständig ausgezogen und sicher verriegelt sind, bevor Sie sich darauf stützen oder darauf arbeiten.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Stativen bei extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Verwenden Sie den Tripod nicht in der Nähe von Abhängen oder unebenen Oberflächen, die das Risiko des Umkippens erhöhen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in der Nähe sind, die den Tripod destabilisieren könnten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Auspacken:** Entfernen Sie das Stativ vorsichtig aus der Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind.
2. **Beinverstellung:** Ziehen Sie die Beine des Stativen vollständig aus und stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Achten Sie darauf, dass die Verriegelungsmechanismen sicher eingerastet sind.
3. **SpikeFüße:** Bei Bedarf können die herausdrehbaren SpikeFüße verwendet werden, um zusätzlichen Halt auf weichem Boden zu gewährleisten.
4. **Positionierung:** Platzieren Sie den Tripod auf einer stabilen Oberfläche und stellen Sie sicher, dass er nicht wackelt.
5. **Nutzung:** Verwenden Sie das Stativ nur für den vorgesehenen Zweck. Überlasten Sie es nicht mit mehr Gewicht, als es tragen kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Recyceln Sie, wenn möglich, alle Teile des Stativen, um die Umwelt zu schonen.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll, wenn es als gefährlicher Abfall gilt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, die Produktinformationen und Kaufbelege bereitzuhalten, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Sicherheitshinweise zu befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Ihr BOG Devil Tripod CLD3S wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und angenehme Nutzung zu ermöglichen.

BOG Devil Tripod CLD3S Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Devil Tripod CLD3S. This tripod is designed for stability and ease of use in various environments. To ensure your safety and the safe operation of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the tripod on stable, level ground to prevent tipping or accidents.
- Inspect the tripod before each use for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Keep the tripod away from children and pets to prevent accidents.
- Ensure that the tripod is fully extended and locked before placing any equipment on it.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer to avoid structural failure.
- Avoid using the tripod in extreme weather conditions that may compromise its stability.
- If using the tripod with firearms or other equipment, ensure that all safety measures for those items are also followed.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Do not exceed the maximum weight capacity of the tripod. Refer to the product specifications for details.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the tripod in windy conditions or on uneven terrain.
- **Lock Mechanism:** Make sure the Rapid Lock leg adjustment is securely locked before use.
- **Foot Stability:** Use the screwout spike feet for added stability on soft ground. Ensure they are properly engaged.
- **Transport Safety:** When transporting the tripod, ensure that it is collapsed and secured to prevent accidental opening.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Tripod:

- Remove the tripod from its carrying case.
- Extend the legs to the desired height by pulling the Rapid Lock mechanism. Ensure each leg is locked in place before proceeding.
- For added stability, screw out the spike feet if using on soft ground.

2. Attaching Equipment:

- Ensure the tripod is stable before attaching any equipment.
- Use the mounting plate to securely attach your equipment to the tripod head.
- Tighten all screws and locks to ensure that the equipment is secure.

3. Adjusting Height:

- To adjust the height, unlock the Rapid Lock mechanism, extend or retract the legs to the desired height, and then lock the mechanism securely.

4. Using the Tripod:

- Position the tripod on stable ground.
- Ensure that the equipment is balanced and secure before use.

- Always keep the tripod within your sight when in use.

5. Packing Up:

- After use, carefully detach any equipment.
- Collapse the tripod legs and ensure that it is securely packed for transport.

Disposal Instructions

- Dispose of the tripod in accordance with local regulations.
- If the tripod is no longer usable, please recycle it where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the BOG Devil Tripod CLD3S, please refer to the product packaging for contact information or visit the manufacturer's website for support resources.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your BOG Devil Tripod CLD3S. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Trípode BOG Devil CLD3S

Introducción

Gracias por elegir el trípode BOG Devil CLD3S. Este trípode está diseñado para proporcionar estabilidad y soporte durante tus actividades de tiro. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el trípode esté correctamente montado y ajustado antes de usarlo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños y a las personas vulnerables cuando utilicen el trípode.
- **Área de Uso:** Utiliza el trípode en terrenos estables y evita superficies inestables o inclinadas.
- **Condiciones Climáticas:** No utilices el trípode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- **Inspección Regular:** Revisa el trípode regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajuste de Patas:** Asegúrate de que las patas estén completamente extendidas y bloqueadas antes de colocar cualquier equipo sobre el trípode.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el trípode. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- **Desmontaje:** Cuando desmontes el trípode, asegúrate de hacerlo cuidadosamente para evitar lesiones.
- **Uso de Picos:** Si utilizas los pies con picos, asegúrate de que estén bien fijados y que el trípode esté en una superficie adecuada.
- **Estabilidad:** Coloca el trípode en una posición nivelada y asegúrate de que esté firme antes de usarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desembalaje:

- Retira el trípode de su embalaje con cuidado.
- Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.

2. Montaje:

- Extiende las patas del trípode hasta el largo deseado.
- Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar.

3. Ajuste:

- Ajusta el cabezal del trípode según sea necesario para la posición de tiro deseada.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes y seguros.

4. Uso:

- Coloca tu equipo (rifle, cámara, etc.) en el trípode.
- Asegúrate de que el equipo esté bien asegurado y equilibrado.

5. Desmontaje:

- Retira el equipo del trípode.

- Desbloquea y pliega las patas del trípode.

Instrucciones de Eliminación

- **Reciclaje:** Cuando ya no necesites el trípode, considera reciclar los materiales. Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos de plástico y metal.
- **Desecho:** Si el trípode está dañado y no puede ser reciclado, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para la eliminación de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda: Siempre mantén la seguridad como tu prioridad al usar el trípode BOG Devil CLD3S. Sigue estas instrucciones y disfruta de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Guide de Sécurité du Trépied BOG Devil CLD3S

Introduction

Merci d'avoir choisi le trépied BOG Devil CLD3S. Ce trépied est conçu pour offrir stabilité et facilité d'utilisation dans divers environnements. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le trépied sur un sol stable et de niveau pour éviter les basculements ou les accidents.
- Inspecte le trépied avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Tiens le trépied éloigné des enfants et des animaux de compagnie pour prévenir les accidents.
- Assure-toi que le trépied est complètement déployé et verrouillé avant de placer tout équipement dessus.
- Ne dépasse pas la limite de poids spécifiée par le fabricant pour éviter tout risque de défaillance structurelle.
- Évite d'utiliser le trépied dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa stabilité.
- Si tu utilises le trépied avec des armes à feu ou d'autres équipements, assure-toi de suivre toutes les mesures de sécurité pour ces éléments également.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Limite de Poids** : Ne dépasse pas la capacité de poids maximale du trépied. Consulte les spécifications du produit pour plus de détails.
- **Conditions Environnementales** : Évite d'utiliser le trépied par temps venteux ou sur un terrain inégal.
- **Mécanisme de Verrouillage** : Assure-toi que le réglage des jambes à verrouillage rapide est bien sécurisé avant utilisation.
- **Stabilité des Pieds** : Utilise les pieds à pointe dévissables pour une stabilité accrue sur un sol mou. Assure-toi qu'ils sont correctement engagés.
- **Sécurité lors du Transport** : Lorsque tu transportes le trépied, assure-toi qu'il est replié et sécurisé pour éviter toute ouverture accidentelle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Trépied :

- Retire le trépied de son étui de transport.
- Étends les jambes à la hauteur désirée en tirant sur le mécanisme de verrouillage rapide. Assure-toi que chaque jambe est verrouillée en place avant de continuer.
- Pour plus de stabilité, dévisse les pieds à pointe si tu es sur un sol mou.

2. Fixation de l'Équipement :

- Assure-toi que le trépied est stable avant de fixer tout équipement.
- Utilise la plaque de montage pour attacher ton équipement de manière sécurisée à la tête du trépied.
- Serre toutes les vis et les verrous pour t'assurer que l'équipement est bien fixé.

3. Ajustement de la Hauteur :

- Pour ajuster la hauteur, déverrouille le mécanisme de verrouillage rapide, étends ou rétracte les jambes à la hauteur désirée, puis verrouille le mécanisme de manière sécurisée.

4. Utilisation du Trépied :

- Positionne le trépied sur un sol stable.
- Assuretoi que l'équipement est équilibré et sécurisé avant utilisation.
- Garde toujours le trépied en vue pendant son utilisation.

5. Rangement :

- Après utilisation, détache soigneusement tout équipement.
- Replie les jambes du trépied et assuretoi qu'il est bien rangé pour le transport.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le trépied conformément aux réglementations locales.
- Si le trépied n'est plus utilisable, recyclele si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le trépied BOG Devil CLD3S, fais référence à l'emballage du produit pour les informations de contact ou visite le site web du fabricant pour des ressources de soutien.

En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton trépied BOG Devil CLD3S. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del BOG Devil Tripod CLD3S

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Devil Tripod CLD3S. Questo treppiede è progettato per offrire stabilità e facilità d'uso in vari ambienti. Per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il treppiede su terreni stabili e pianeggianti per evitare ribaltamenti o incidenti.
- Controlla il treppiede prima di ogni uso per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il treppiede lontano da bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Assicurati che il treppiede sia completamente esteso e bloccato prima di posizionare qualsiasi attrezzatura su di esso.
- Non superare il limite di peso specificato dal produttore per evitare il cedimento strutturale.
- Evita di utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche estreme che possano compromettere la sua stabilità.
- Se utilizzi il treppiede con armi da fuoco o altre attrezzature, assicurati di seguire anche tutte le misure di sicurezza per quegli oggetti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limite di Peso:** Non superare la capacità massima di peso del treppiede. Consulta le specifiche del prodotto per i dettagli.
- **Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il treppiede in condizioni ventose o su terreni irregolari.
- **Meccanismo di Blocco:** Assicurati che il meccanismo di regolazione Rapid Lock sia bloccato in modo sicuro prima dell'uso.
- **Stabilità dei Piedi:** Utilizza i piedi a punta avvitabile per una maggiore stabilità su terreni morbidi. Assicurati che siano correttamente inseriti.
- **Sicurezza durante il Trasporto:** Quando trasporti il treppiede, assicurati che sia ripiegato e fissato per prevenire aperture accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione del Treppiede:

- Rimuovi il treppiede dalla sua custodia.
- Estendi le gambe all'altezza desiderata tirando il meccanismo Rapid Lock. Assicurati che ogni gamba sia bloccata in posizione prima di procedere.
- Per una maggiore stabilità, svita i piedi a punta se utilizzi il treppiede su terreni morbidi.

2. Attacco dell'Attrezzatura:

- Assicurati che il treppiede sia stabile prima di attaccare qualsiasi attrezzatura.
- Utilizza la piastra di montaggio per attaccare in modo sicuro la tua attrezzatura alla testa del treppiede.
- Serrare tutte le viti e i blocchi per garantire che l'attrezzatura sia sicura.

3. Regolazione dell'Altezza:

- Per regolare l'altezza, sblocca il meccanismo Rapid Lock, estendi o ritira le gambe all'altezza desiderata e poi blocca il meccanismo in modo sicuro.

4. Utilizzo del Treppiede:

- Posiziona il treppiede su un terreno stabile.
- Assicurati che l'attrezzatura sia bilanciata e sicura prima dell'uso.
- Tieni sempre il treppiede nel tuo campo visivo durante l'uso.

5. Imballaggio:

- Dopo l'uso, stacca con attenzione qualsiasi attrezzatura.
- Ripiega le gambe del treppiede e assicurati che sia imballato in modo sicuro per il trasporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il treppiede in conformità con le normative locali.
- Se il treppiede non è più utilizzabile, ti preghiamo di riciclarlo dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il BOG Devil Tripod CLD3S, ti preghiamo di consultare l'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o di visitare il sito web del produttore per risorse di supporto.

Adottando queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo BOG Devil Tripod CLD3S. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

BOG Devil Tripod CLD3S

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte BOG Devil Tripod CLD3S. Dette stativet er designet for stabilitet og enkel bruk i ulike miljøer. For å sikre din sikkerhet og trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid stativet på stabilt, jevnt underlag for å forhindre velting eller ulykker.
- Inspiser stativet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk hvis det er skadet.
- Hold stativet unna barn og kjæledyr for å unngå ulykker.
- Sørg for at stativet er helt utvidet og låst før du plasserer noe utstyr på det.
- Ikke overskrid vektgrensen som er angitt av produsenten for å unngå strukturell svikt.
- Unngå å bruke stativet i ekstreme værforhold som kan kompromittere stabiliteten.
- Hvis du bruker stativet med skytevåpen eller annet utstyr, sørg for at alle sikkerhetstiltak for disse gjenstandene også følges.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Vektgrense:** Ikke overskrid den maksimale vektkapasiteten til stativet. Se produktspesifikasjonene for detaljer.
- **Miljøforhold:** Unngå å bruke stativet i vindfulle forhold eller på ujevnt terreng.
- **Låsemekanisme:** Sørg for at Rapid Lock benjusteringen er sikkert låst før bruk.
- **Fotholdbarhet:** Bruk de skrubare spisse føttene for ekstra stabilitet på mykt underlag. Sørg for at de er riktig festet.
- **Transport sikkerhet:** Når du transporterer stativet, sørg for at det er sammenbrakt og sikret for å forhindre utilsiktet åpning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av stativet:

- Ta stativet ut av bærekassen.
- Forleng bena til ønsket høyde ved å dra i Rapid Lockmekanismen. Sørg for at hvert ben er låst på plass før du fortsetter.
- For ekstra stabilitet, skru ut spike føttene hvis du bruker det på mykt underlag.

2. Festing av utstyr:

- Sørg for at stativet er stabilt før du fester noe utstyr.
- Bruk monteringsplaten for å feste utstyret sikkert til stativhodet.
- Stram alle skruer og låser for å sikre at utstyret er sikkert.

3. Juster høyden:

- For å justere høyden, lås opp Rapid Lockmekanismen, forleng eller trekk bena tilbake til ønsket høyde, og lås mekanismen sikkert.

4. Bruke stativet:

- Plasser stativet på stabilt underlag.
- Sørg for at utstyret er balansert og sikkert før bruk.
- Hold alltid stativet innen synsvidde når det er i bruk.

5. Pakke sammen:

- Etter bruk, fjern forsiktig alt utstyr.
- Sammenbrett stativbena og sørg for at det er sikkert pakket for transport.

Avfallsinstruksjoner

- Kast stativet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis stativet ikke lenger er brukbart, vennligst resirkuler det der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående BOG Devil Tripod CLD3S, vennligst se produktemballasjen for kontaktinformasjon eller besøk produsentens nettsted for støtteressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt BOG Devil Tripod CLD3S. Takk for at du tar hensyn til sikkerheten.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Statyw został zaprojektowany z myślą o stabilności i funkcjonalności, jednak niewłaściwe użytkowanie może prowadzić do niebezpieczeństw.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj stan statywu przed użyciem. Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Nie używaj statywu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Używaj statywu tylko do zamierzonych celów, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj statyw w suchym miejscu, aby zapobiec korozji i uszkodzeniom.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma luźnych elementów, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że statyw jest ustawiony na stabilnym, płaskim podłożu przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie przeciążaj statywu. Zawsze przestrzegaj maksymalnych limitów obciążenia.
- Unikaj używania statywu w pobliżu krawędzi lub w miejscach, gdzie może być narażony na przewrócenie.
- Zwracaj szczególną uwagę na osoby w pobliżu, aby zapobiec przypadkowemu uderzeniu.
- Jeśli statyw jest używany przez dzieci, zawsze nadzoruj ich użytkowanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż statywu:

- Rozłóż nogi statywu na płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie nogi są ustawione w równych odległościach.
- Zablokuj nogi w odpowiedniej pozycji, używając systemu regulacji.

2. Użytkowanie statywu:

- Umieść sprzęt na górnej platformie statywu, upewniając się, że jest on stabilny.
- Dostosuj wysokość statywu w zależności od potrzeb, korzystając z systemu regulacji.
- Sprawdź, czy sprzęt jest pewnie zamocowany przed rozpoczęciem strzelania lub obserwacji.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, zdemontuj sprzęt z platformy.
- Złóż statyw, dbając o odpowiednie zablokowanie nóg.
- Przechowuj statyw w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj statyw zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj statywu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Przestrzegając powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania ze statywu BOG Devil Tripod BOG CLD3S. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz śledzić wszelkie aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa.

BOG Devil Tripod CLD3S Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Devil Tripod CLD3S käyttöohjeeseen. Tämä kolmijalka on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja joustavuutta ampumakeppien käytössä. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja vahingoittumaton ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja toimintakunnossa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Älä käytä kolmijalkaa epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittu ennen käyttöä.
- Vältä yli 20 kg:n painon asettamista kolmijalan päälle, ellei valmistaja toisin ilmoita.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia kolmijalan käytöstä ja sen rajoituksista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta kolmijalka tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Avaa jalat ja varmista, että ne ovat täysin auki ja lukittuja.
- Säädä jalat haluttuun korkeuteen nopean lukitusjärjestelmän avulla.
- Kiinnitä tarvittaessa laite kolmijalan yläosaan.

2. Käyttö:

- Varmista, että kolmijalka on täysin vakaa ennen käyttöä.
- Käytä laitetta varovasti ja vältä äkkinäisiä liikkeitä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja toimivat oikein.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittäminen tulisi tehdä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten metalli ja muovi, erikseen.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Yhteenveto

BOG Devil Tripod CLD3S on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja luotettavuutta ampumakeppien käytössä. Noudattamalla yllä olevia ohjeita ja varoituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista tarkistaa säännöllisesti tuotteen kunto ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Devil Tripod CLD3S

Introduktion

Tack för att du valt BOG Devil Tripod CLD3S. Denna tripod är designad för att ge stabilt stöd i olika miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera stativet för skador eller slitage innan varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att alla ben är korrekt justerade och låsta innan du använder stativet.
- Undvik att använda stativet på ojämna eller instabila ytor.
- Använd alltid tripodens spetsfötter för extra stabilitet.
- Var medveten om omgivningen och undvik att använda stativet i farliga eller osäkra miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av stativet

- Ta ut stativet ur förpackningen och kontrollera att alla delar är intakta.
- Justera benen till önskad längd genom att lossa låsknapparna och dra ut benen.
- Lås fast benen på plats genom att trycka tillbaka låsknapparna.

2. Användning av stativet

- Placera stativet på en stabil yta.
- Montera din utrustning på stativet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att utrustningen är ordentligt fäst innan du använder den.

3. Justering av höjd

- Justera höjden genom att lossa låsknapparna på benen och dra ut dem till önskad längd.
- Lås fast benen igen för att säkerställa stabilitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshandling för information om hur du ska återvinna eller kassera produkten korrekt.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får en säker och effektiv upplevelse med din BOG Devil Tripod CLD3S.

Návod k bezpečnému používání stativu BOG Devil Tripod CLD3S

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili stativ BOG Devil Tripod CLD3S. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilní a spolehlivou podporu pro vaše střelecké aktivity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda je stativ v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte stativ pouze pro zamýšlený účel.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání stativu se vyhněte kluzkým nebo nerovným povrchům.
- V případě jakéhokoli poškození nebo podezření na závadu, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nastavování nohou stativu dbejte na to, aby byly všechny nohy správně zajištěny.
- Pokud používáte stativ na nerovném terénu, ujistěte se, že je stabilní a že se nemůže převrhnout.
- Vždy používejte stativ na pevném a stabilním povrchu.
- Při přenášení stativu se ujistěte, že je bezpečně složen a zajištěn.
- Neumisťujte na stativ těžké nebo nestabilní předměty, které by mohly způsobit jeho převrnutí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Rozložení stativu:

- Otevřete stativ a rozložte nohy do stabilní polohy.
- Ujistěte se, že všechny nohy jsou plně roztažené a zajištěné.

2. Nastavení výšky:

- Uvolněte rychlý zámek na každé noze.
- Nastavte požadovanou výšku a znovu zajistěte rychlý zámek.

3. Montáž vybavení:

- Připevněte své vybavení (např. pušku nebo dalekohled) k vrchní části stativu pomocí vhodného adaptéru.
- Ujistěte se, že je vybavení bezpečně zajištěno.

4. Použití stativu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a že stativ je pevně na zemi.
- Vyhněte se pohybum, které by mohly způsobit ztrátu rovnováhy stativu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci stativu se řiďte místními předpisy o odpadech.

- Pokud je stativ poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nepalte výrobek ani jeho části.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte kontaktovat naše zákaznické služby. Všechny výrobky musí mít kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání stativu BOG Devil Tripod CLD3S. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při vašich aktivitách.