

Havoc Series Shooting Stick Bipod

The new Havoc series from BOG™ is developed for obsessed hunters everywhere who demand steady shooting support in a highly portable and lightweight platform. Our Bipod is ideal for Ambush situations maintaining durability and most importantly, stability. The twist-style leg locks allow for quick deployment, while the USR shooting yoke provides 360 degrees of shooting comfort. Tackle your UNKNOWN with the Havoc series.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1000028
- Mfr. No.: 1100478
- Color: Black
- Style: Bipod
- Delivery weight: 0.62kg
- Shipping height: 635mm
- Shipping width: 33mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 661120418252

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [English: BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Suomi: BOG Havoc Series Shooting Stick Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Dieses Produkt wurde speziell für leidenschaftliche Jäger entwickelt und bietet eine stabile Schießunterstützung in einer tragbaren und leichten Plattform. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Überprüfe den BOG Havoc Shooting Stick regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor du ihn einsetzt.
- Verwende den Shooting Stick nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte den Shooting Stick außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze ihn vor unsachgemäßer Verwendung.
- Achte darauf, dass die Umgebung, in der du den Shooting Stick verwendest, sicher und stabil ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Shooting Stick nur auf festem, ebenem Untergrund, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Shooting Stick sicher und stabil aufgestellt ist, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, den Shooting Stick in nassen oder rutschigen Bedingungen zu verwenden, da dies die Stabilität beeinträchtigen kann.
- Stelle sicher, dass alle Beinschnellverschlüsse ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du das Produkt benutzt.
- Halte dich beim Schießen von anderen Personen und Tieren fern, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe den BOG Havoc Shooting Stick auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind und funktionstüchtig sind.

2. Aufbau:

- Öffne die Beinschnellverschlüsse, um die Beine des Shooting Sticks ausziehen.
- Stelle die Beine auf die gewünschte Höhe ein und sichere die Schnellverschlüsse, um die Stabilität zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Positioniere den Shooting Stick an einem stabilen Standort.
- Stelle sicher, dass der USRSchießgelenk korrekt eingestellt ist, um 360 Grad Schießkomfort zu bieten.
- Schieße nur, wenn du sicher bist, dass keine Personen oder Tiere im Schussfeld sind.

4. Nach der Nutzung:

- Klappe die Beine des Shooting Sticks wieder ein und sichere die Schnellverschlüsse.
- Reinige den Shooting Stick von Schmutz und Ablagerungen, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den BOG Havoc Shooting Stick gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Geräten.
- Vermeide es, den Shooting Stick im regulären Hausmüll zu entsorgen, wenn er beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anfragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod ist von größter Bedeutung. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Achte darauf, regelmäßig auf Updates zu Sicherheitsinformationen zu achten, um über mögliche Rückrufe oder Warnungen informiert zu bleiben.

BOG Havoc Series Shooting Stick Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the shooting stick.

General Safety Guidelines

- Ensure the shooting stick is used only for its intended purpose as a shooting support device.
- Always inspect the shooting stick before each use for any signs of wear or damage.
- Keep the shooting stick out of reach of children and pets when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting sticks and firearms.
- Use the shooting stick in a safe environment, away from crowded areas and obstacles.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shooting stick is fully deployed and stable before using it for shooting.
- Do not exceed the weight limit of the shooting stick as specified by the manufacturer.
- Avoid using the shooting stick on uneven or unstable ground to prevent tipping.
- Always point the firearm in a safe direction and keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is clear of people and animals before using the shooting stick.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the shooting stick from its packaging. Ensure all parts are included as per the product specifications.
2. **Setup:**
 - Extend the legs of the shooting stick by twisting the leg locks counterclockwise until the legs reach the desired length.
 - Lock the legs in place by twisting the leg locks clockwise.
 - Adjust the USR shooting yoke to your preferred angle for comfort.
3. **Usage:**
 - Position the shooting stick on stable ground.
 - Rest your firearm securely on the shooting yoke.
 - Ensure a firm grip on the firearm and maintain a stable shooting position.
 - After use, retract the legs by twisting the leg locks counterclockwise and store the shooting stick in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting stick in accordance with local regulations for waste disposal.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the shooting stick in regular household waste if it contains any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod, please contact the manufacturer or your local retailer. They can provide assistance and information on product safety and support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your hunting experience with the BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Introducción

Gracias por elegir el BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Este producto está diseñado para ofrecerte un soporte de tiro estable y portátil. Sin embargo, es importante seguir algunas pautas de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro. Esta guía te proporcionará información esencial sobre cómo utilizar y cuidar tu bipod de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el bipod esté en condiciones adecuadas antes de cada uso. Inspecciona las partes móviles y asegúrate de que no haya daños visibles.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el bipod en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- **Uso en Terrenos Irregulares:** Ten cuidado al usar el bipod en terrenos irregulares o inestables. Asegúrate de que esté bien apoyado para evitar caídas.
- **Supervisión de Niños:** Nunca dejes a niños desatendidos mientras usas el bipod. Este producto no está diseñado para ser utilizado por menores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica el Mecanismo de Bloqueo:** Antes de usar el bipod, asegúrate de que los bloqueos de pierna de estilo de torsión estén bien ajustados para evitar que se plieguen accidentalmente.
- **Uso de Armas de Fuego:** Si utilizas el bipod con un arma de fuego, asegúrate de seguir todas las normas de seguridad de armas. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.
- **Evita el Uso en Condiciones Adversas:** No uses el bipod en condiciones climáticas extremas, como tormentas fuertes o vientos fuertes, que puedan comprometer la estabilidad.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el bipod. Consulta las especificaciones del fabricante para obtener más información.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Despliegue del Bipod:

- Gira los bloqueos de pierna de estilo de torsión en sentido contrario a las agujas del reloj para liberar las piernas.
- Extiende las piernas del bipod hasta la longitud deseada.
- Vuelve a girar los bloqueos en el sentido de las agujas del reloj para asegurar las piernas en su lugar.

2. Ajuste del Yugo de Tiro:

- Coloca tu arma en el yugo de tiro USR.
- Ajusta el yugo para que se adapte a la posición de disparo más cómoda para ti.

3. Uso del Bipod:

- Coloca el bipod en el suelo y asegúrate de que esté estable.
- Mantén el bipod en una posición vertical mientras apuntas y disparas.
- Recuerda seguir todas las normas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el bipod, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- **Reciclaje:** Si es posible, recicla las partes del bipod que sean reciclables. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener más información.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod, consulta el sitio web del fabricante o contacta con el servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier pregunta específica que puedas tener.

Este documento ha sido elaborado para ayudarte a utilizar tu BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod de manera segura y efectiva. Recuerda siempre seguir las pautas de seguridad y actuar con responsabilidad al usar productos relacionados con la caza y el tiro.

Guide de Sécurité pour le BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité optimale lors de vos sessions de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions et les lignes directrices de sécurité cidessous.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipod pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le bipod dans des conditions météorologiques extrêmes.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assurezvous que le bipod est placé sur une surface stable avant de l'utiliser.
- **Verrous de jambe** : Vérifiez que les verrous de jambe sont bien en place avant de déployer le bipod.
- **Positionnement** : Ne vous penchez pas trop en avant ou en arrière lorsque vous utilisez le bipod pour éviter de perdre l'équilibre.
- **Manipulation des armes** : Ne pointez jamais une arme à feu vers une personne ou un animal, même si elle est sur le bipod.
- **Environnement** : Soyez conscient de votre environnement et évitez les zones où des personnes pourraient se trouver à proximité pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le bipod de son emballage avec soin.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Installation :

- Dépliez les jambes du bipod en tournant les verrous de jambe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Ajustez la hauteur du bipod selon vos besoins en tirant sur les jambes et en verrouillant les verrous en place.

3. Utilisation :

- Placez le bipod sur une surface plane et stable.
- Positionnez votre arme sur le support de tir USR.
- Assurezvous que l'arme est bien stabilisée avant de tirer.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'arme et pliez les jambes du bipod pour le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le produit est endommagé ou inutilisable, jetezle conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le bipod dans des ordures ménagères ordinaires. Renseignezvous sur les points de collecte des déchets électroniques ou des équipements sportifs.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente agréé pour obtenir de l'aide.

Conclusion

Le BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod est un outil précieux pour les chasseurs. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez assurer une expérience de tir sûre et agréable. N'oubliez pas de toujours faire preuve de prudence et de respecter les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto di tiro stabile e portatile per i cacciatori. Per garantire un utilizzo sicuro e ottimale, è fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il bipod per eventuali segni di danno prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipod in condizioni meteorologiche avverse o su terreni instabili.
- Tieni il bipod lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipod solo per scopi previsti, ovvero come supporto per il tiro.
- Assicurati che il bipod sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzarlo.
- Non superare il peso massimo raccomandato per il bipod.
- Evita di posizionare il bipod su superfici scivolose o instabili.
- Non utilizzare il bipod per sostenere oggetti diversi dalle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipod

- Rimuovi il bipod dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Estendi le gambe del bipod fino alla lunghezza desiderata.
- Ruota i bloccaggi delle gambe in senso orario per fissare le gambe in posizione.
- Assicurati che il bipod sia stabile prima di posizionare l'arma da fuoco.

2. Utilizzo del Bipod

- Posiziona il bipod su una superficie piana e stabile.
- Fissa l'arma da fuoco al bipod utilizzando il giogo di tiro USR.
- Regola l'angolo e l'altezza del bipod per ottenere la posizione di tiro più comoda.
- Verifica che il bipod sia ben fissato prima di iniziare a tirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del prodotto.
- Non gettare il bipod nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali speciali.
- Considera di riciclare il prodotto se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Grazie per aver scelto il BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnego wsparcia podczas strzałów w różnych warunkach. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem upewnij się, że bipod jest w dobrym stanie technicznym.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy są mocno zamocowane i nieuszkodzone.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą zagrażać Twojemu bezpieczeństwu, takich jak silny wiatr lub nierówny teren.
- Zachowaj ostrożność w pobliżu krawędzi, przepaści lub innych niebezpiecznych miejsc.
- Przechowuj bipod w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie ustawiony przed oddaniem strzału.
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z cięższą bronią, niż jest to zalecane przez producenta.
- Unikaj używania bipodu na powierzchniach, które mogą być niestabilne lub śliskie.
- Zawsze zachowuj odpowiednią postawę i równowagę podczas strzelania.
- Przed oddaniem strzału upewnij się, że w pobliżu nie ma innych osób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Rozłożenie bipodu:

- Zdejmij bipod z torby lub opakowania.
- Naciśnij zamek nóg w stylu skrętnym, aby je rozłożyć na żądaną wysokość.
- Upewnij się, że nogi bipodu są prawidłowo zablokowane przed użyciem.

2. Montaż broni:

- Umieść broń w gnieździe strzeleckim USR.
- Upewnij się, że broń jest stabilnie zamocowana i nie przesuwa się.

3. Użycie bipodu:

- Ustaw bipod na stabilnej powierzchni.
- Przyjmij wygodną postawę i przygotuj się do strzału.
- Oddaj strzał, pamiętając o zachowaniu bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera części, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Rozważ oddanie bipodu do punktu zbiórki sprzętu sportowego lub recyklingu.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem BOG lub odwiedzenie naszej strony internetowej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, zapewnisz sobie oraz innym bezpieczne i przyjemne doświadczenie podczas korzystania z bipodu BOG Havoc Series Shooting Stick.

BOG Havoc Series Shooting Stick Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Havoc Series Shooting Stick bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tukea ampumistilanteissa. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on koottu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä bipodia vain ampumistarkoituksiin.
- Varmista, että jalat ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä yritä käyttää bipodia, jos se on epätasaisella tai liukkaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki ampumatarvikkeet ovat turvallisesti kiinnitettyinä bipodiin.
- Älä ylitä bipodin maksimikorkeutta tai painorajoja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Avaa bipodin jalat ja varmista, että ne ovat täysin avautuneet.
- Kiinnitä jalat paikalleen kääntötyylisillä lukkoilla.
- Tarkista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä bipodin korkeus tarpeen mukaan.
- Aseta ase tukevasti ampumayokeen.
- Varmista, että olet vakaassa asennossa ennen laukaisua.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomautus: Tämä tuote on suunniteltu aikuisille ja sitä ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman valvontaa.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Introduktion

Tack för att du valt BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilt skjutstöd i ambushsituationer. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Håll bipoden borta från barn och djur för att undvika olyckor.
- Använd bipoden endast för avsett ändamål och enligt tillverkarens anvisningar.
- Rapportera eventuella defekter eller skador på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att benlåsen är ordentligt åtdragna innan du använder bipoden för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att luta bipoden mot instabila ytor eller föremål.
- Använd alltid bipoden med rätt teknik för att undvika skador.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du använder bipoden.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av bipoden:

- Ta ut bipoden ur förpackningen och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Fäll ut benen genom att trycka på benlåsen och dra ut dem till önskad längd.
- Kontrollera att benlåsen är ordentligt låsta innan du placerar bipoden på marken.

2. Användning av bipoden:

- Placera bipoden på en stabil yta.
- Justera höjden på bipoden så att den passar din skjutställning.
- Använd USRskyttebågen för att få 360 grader av skjutkomfort.
- När du är klar, fäll ihop benen och lås dem för enkel transport.

Avfallsanvisningar

- När bipoden har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta bipoden i vanlig hushållssopor för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök BOG:s officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod!

Návod k bezpečnému používání BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Tento výrobek byl navržen pro poskytování stabilní podpory při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo nefunkční.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zvířat.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny pro manipulaci se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání bipodu se ujistěte, že je stabilně umístěn na pevném a rovném povrchu.
- Nikdy nepoužívejte bipod na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a úchop zbraně.
- Vždy dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a pravidla pro střelbu v dané oblasti.
- Při použití bipodu v terénu buďte opatrní, aby nedošlo k pádu nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Otevřete zámkové nohy bipodu.
- Nastavte délku nohou podle potřeby.
- Ujistěte se, že nohy jsou správně zajištěny.

2. Použití bipodu:

- Umístěte bipod na stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je bipod správně vyvážen.
- Použijte USR střílečské yoke pro pohodlnou střelbu.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení.
- Čistěte výrobek podle pokynů výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko úrazu nebo poškození životního prostředí.
- V případě potřeby se obraťte na místní úřady pro správné postupy likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti výrobku a případné dotazy se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o výrobku.

Děkujeme, že jste si vybrali BOG Havoc Series Shooting Stick Bipod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku.