

Swinging Target - Triple Spin .22 Rimfire Swinging Target

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Stahlscheiben](#)

Schießen macht einfach Spaß, wenn du den Aufprall deiner Kugeln sehen und hören kannst. Nimm das nächste Mal, wenn du zum Schießstand gehst, die Caldwell® Plink N' Swing™ Targets mit, um Spaß und schnelle Action zurück in dein Schießen zu bringen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Triple Spin .22 Rimfire Swinging Target](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1000210
- Herst.-Nr.: 147072
- Art: Rimfire
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 2.18kg
- Versandhöhe: 330mm
- Versandbreite: 28mm
- Versandlänge: 462mm
- UPC: 661120470724

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Caldwell Swinging Target Triple Spin .22 Rimfire Swinging Target](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Caldwell Swinging Target Triple Spin .22 Rimfire Swinging Target

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Swinging Target Triple Spin .22 Rimfire Swinging Target. Diese Zielscheibe bietet Ihnen die Möglichkeit, beim Schießen Spaß zu haben und gleichzeitig Ihre Fähigkeiten zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Ziel außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ziel auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur geeignete Munition (z.B. .22 Rimfire).
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Stellen Sie sicher, dass der Schießbereich sicher und frei von Hindernissen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Positionieren Sie das Ziel auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Verwenden Sie das Ziel nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder in sicheren, kontrollierten Umgebungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Ziel ordnungsgemäß montiert und stabil ist.
- Schießen Sie nicht auf das Ziel, wenn es beschädigt oder nicht richtig installiert ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Ziels:

- Wählen Sie einen geeigneten Standort, der sicher und stabil ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Standort ausreichend Platz bietet und sich in einem Bereich ohne Hindernisse befindet.
- Montieren Sie das Ziel gemäß der beiliegenden Anleitung. Achten Sie darauf, dass alle Teile fest und sicher angebracht sind.

2. Nutzung des Ziels:

- Stellen Sie sicher, dass alle Zuschauer in sicherer Entfernung stehen.
- Beginnen Sie mit dem Schießen, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Schießbereich sicher ist.
- Überwachen Sie das Ziel während des Schießens auf Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Spielzeug und Sportgeräten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ziels ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Es ist wichtig, bei Sicherheitsanfragen eine offizielle Quelle zu konsultieren.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und unterhaltsames Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für das Caldwell Swinging Target Triple Spin entschieden haben, und viel Spaß beim Schießen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de