

Target Turner

[Schießsport Zubehör](#) > [Zielscheiben & Zubehör](#) > [Zubehör für Zielscheiben](#)

- Präsentiert und versteckt das Ziel für interaktives Schießen und Training mit einer einstellbaren Geschwindigkeit von 1 bis 6 Sekunden
- Enthält einen wiederverwendbaren Zielträger für Ziele bis zu 12"x18" und akzeptiert alle IDPA-, IPSC- und NRA Action Pistol Pappziele
- Betrieben mit 8 AA-Batterien und hat eine durchschnittliche Batterielebensdauer von 8 Stunden
- Der dreibeinige Stand lässt sich schnell in die mitgelieferte Tragetasche für den Transport zusammenklappen und hat eine schnelle Einrichtung von weniger als 60 Sekunden
- Der tiefere Schwerpunkt und die Erdungsöffnungen ermöglichen es dem Turner, auch bei starkem Wind zu funktionieren

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Target Turner](#)
- Hersteller: [Caldwell](#)
- Artikel-Nr.: EU1000274
- Herst.-Nr.: 1096103
- Farbe: Green/Black
- Versandgewicht: 4.4kg
- Versandhöhe: 239mm
- Versandbreite: 196mm
- Versandlänge: 516mm
- UPC: 661120417538

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Caldwell Target Turner Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

Caldwell Target Turner Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Caldwell Target Turner! Dieses Produkt wurde für interaktives Schießen und Training entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur in sicherem, geeignetem Gelände.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien (8 AABatterien).
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und Trainings.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Ziel stabil aufgestellt ist, um ein Umkippen bei starkem Wind zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussbereich befinden, wenn das Ziel aktiviert ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien und tauschen Sie sie bei Bedarf aus, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. Nehmen Sie den Caldwell Target Turner aus der Verpackung.
2. Klappen Sie den dreibeinigen Stand auf und stellen Sie sicher, dass er stabil steht.
3. Befestigen Sie den wiederverwendbaren Zielträger, indem Sie ihn in die vorgesehenen Halterungen einsetzen.
4. Setzen Sie die 8 AABatterien in das Batteriefach ein und schließen Sie es sicher.

Nutzung

- Stellen Sie die Geschwindigkeit des Zielturners auf die gewünschte Zeit (1 bis 6 Sekunden) ein.
- Aktivieren Sie das Ziel, indem Sie den entsprechenden Schalter betätigen.
- Achten Sie darauf, dass das Ziel immer in einem sicheren Bereich positioniert ist und dass niemand im Schussbereich steht.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere oder beschädigte Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Das Produkt selbst sollte entsprechend den lokalen Richtlinien für Elektroschrott entsorgt werden.
- Überprüfen Sie, ob es in Ihrer Nähe Recyclingstellen gibt, die Elektronikgeräte annehmen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, stellen Sie sicher, dass Sie den Caldwell Target Turner sicher und effektiv nutzen. Viel Spaß beim Training!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de