

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 22 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001059
- Mfr. No.: 162429
- Caliber: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120624295

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton Rifle Bore Brush, 3pk](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton, 22 Calibre](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání štětců Tipton Bronze Bore](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brush ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung deiner Gewehre. Diese Anleitung gibt dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lies die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effizient nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Reinigung deiner Feuerwaffen in einem gut belüfteten Bereich durchführst.
- Verwende die Bore Brush nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung und ersetze sie bei Bedarf.
- Beachte die spezifischen Sicherheitsinformationen in den folgenden Abschnitten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Reinigen von Feuerwaffen immer Schutzhandschuhe, um deine Hände zu schützen.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Halte die Bürste nicht in der Nähe des Gesichts oder anderer Körperteile, während du sie verwendest.
- Vermeide es, die Bürste mit übermäßigem Druck zu verwenden, um Beschädigungen an der Waffe oder der Bürste zu verhindern.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Bereite alle benötigten Materialien vor, einschließlich der Tipton Rifle Bronze Bore Brush und Reinigungsmittel.

2. Verwendung der Bore Brush:

- Befestige die Bore Brush an einem Reinigungsschäfter.
- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewege die Bürste langsam und gleichmäßig hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.
- Entsorge die Bürste ordnungsgemäß, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tipton Rifle Bronze Bore Brush gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Abfällen.
- Achte darauf, dass die Bürste nicht in die Umwelt gelangt, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Informiere dich über die örtlichen Recyclingmöglichkeiten, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Dort findest du auch aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Bitte beachte, dass diese Anleitung allgemeine Informationen bietet und nicht alle möglichen Sicherheitsaspekte abdecken kann. Bei spezifischen Fragen oder Bedenken solltest du dich an Fachleute wenden.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your bore brush. Please read through this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the bore brush with care to avoid injury.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the bore brush only for its intended purpose: cleaning rifle bores.
- Store the bore brush in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear protective eyewear when using the bore brush to prevent debris from entering your eyes.
- Use gloves when handling solvents or cleaning chemicals to avoid skin irritation.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before using the bore brush.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm's bore.
- Do not leave the bore brush unattended while in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including cleaning solvents, cloths, and the bore brush.

2. Installation:

- Attach the bore brush to a cleaning rod according to the manufacturer's instructions.
- Ensure the bore brush is securely fastened to avoid detachment during use.

3. Usage:

- Insert the bore brush into the firearm's bore from the chamber end.
- Gently twist and push the brush through the bore to remove fouling and debris.
- Remove the bore brush from the bore and clean it after use.
- Repeat the process as necessary until the bore is clean.

4. PostUsage Care:

- Clean the bore brush with a suitable solvent and dry it thoroughly after each use.
- Store the bore brush in its designated place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush according to local regulations for hazardous waste.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is contaminated with solvents or chemicals.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage, please consult the manufacturer's website or customer service. It is important to have access to support for any questions or concerns you may have.

Thank you for prioritizing safety while using the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and effective cleaning experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton Rifle Bore Brush, 3pk

Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Es importante seguir estas instrucciones para evitar accidentes y garantizar un mantenimiento adecuado de tus armas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Usa gafas de seguridad y guantes si es necesario para proteger tus ojos y manos.
- Nunca uses el cepillo en un arma que esté cargada.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de comenzar el proceso de limpieza.
- Si sientes que el cepillo está dañado o desgastado, no lo uses y reemplázalo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cepillo de bronce únicamente para el calibre especificado (22 Caliber).
- No combines el uso de este cepillo con productos químicos que no estén diseñados para armas de fuego.
- Al limpiar, asegúrate de que el cepillo esté bien fijado a la varilla de limpieza para evitar accidentes.
- Evita aplicar demasiada presión al limpiar para no dañar el cañón del arma.
- Nunca dirijas el cepillo hacia tu cuerpo o hacia otras personas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, varilla de limpieza, y productos de limpieza adecuados.

2. Instalación:

- Conecta el cepillo de bronce a la varilla de limpieza.
- Asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que se suelte durante el uso.

3. Uso:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma desde la parte trasera hacia adelante.
- Realiza movimientos suaves y constantes hacia adelante y hacia atrás.
- Limpia el cepillo con un paño limpio después de cada uso para mantenerlo en buen estado.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de limpiar, retira el cepillo de la varilla.
- Limpia y guarda el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Los cepillos de bronce Tipton deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de productos de limpieza.
- Si el cepillo está dañado o desgastado, colócalo en un contenedor de residuos adecuado.
- No tires el cepillo en el medio ambiente. Busca centros de reciclaje si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, asegúrate de tener a mano los detalles del fabricante y revisa las actualizaciones en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es siempre la prioridad número uno al manipular armas de fuego y sus accesorios. Siguiendo estas instrucciones, puedes disfrutar de un mantenimiento seguro y efectivo de tus armas.

Guide de sécurité pour la brosse de nettoyage de canon en bronze Tipton, 22 Calibre

Introduction

Les brosses en bronze Tipton sont conçues pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'élimination de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions pour garantir une utilisation sûre.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée ou usée.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse avant chaque utilisation.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques ou nettoyeurs non recommandés.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Portez des lunettes de protection pour éviter tout contact avec des débris ou des résidus.
- Utilisez des gants si vous êtes sensible aux produits chimiques ou aux résidus de nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon ; un mouvement doux et contrôlé est recommandé.
- Évitez de laisser la brosse dans le canon plus longtemps que nécessaire pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton et un solvant de nettoyage approprié.

2. Utilisation de la brosse

- Insérez la brosse dans le canon à l'extrémité de la chambre.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour éliminer les résidus et la saleté.
- Retirez la brosse après quelques passages et nettoyez-la si nécessaire.
- Répétez le processus jusqu'à ce que le canon soit propre.

3. Nettoyage et entretien de la brosse

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec un solvant pour éliminer les résidus.
- Séchez bien la brosse avant de la ranger.
- Inspectez régulièrement la brosse pour détecter tout signe d'usure.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas la brosse dans la poubelle ménagère si elle est endommagée ou usée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si possible, recyclez la brosse en bronze conformément aux règles de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou le distributeur. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage efficace et sûre avec votre brosse en bronze Tipton. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels de produits via les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto le spazzole in bronzo Tipton per la pulizia delle tue armi da fuoco. Questo manuale fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, garantendo una pulizia efficace e sicura delle armi. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia delle canne di fucile di calibro 22.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare spazzole danneggiate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per garantire un uso sicuro ed efficace.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da eventuali detriti o solventi.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con sostanze chimiche di pulizia.
- Non utilizzare la spazzola in bronzo su canne di fucile che non siano di calibro 22, per evitare danni.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva durante l'uso per non danneggiare la canna.
- Non utilizzare la spazzola in bronzo con solventi o prodotti chimici non raccomandati, poiché potrebbero compromettere la qualità del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare la pulizia.
- Rimuovi eventuali accessori o attrezzature che potrebbero ostacolare l'accesso alla canna.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola in bronzo nel portaspazzola dell'asta di pulizia.
- Inserisci delicatamente la spazzola nella canna del fucile.
- Esegui movimenti avanti e indietro per rimuovere i residui di polvere e altri detriti.
- Ripeti il processo fino a quando non si ottiene una canna pulita.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno pulito per rimuovere eventuali residui.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e pulito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se la spazzola è danneggiata o non più utilizzabile, smaltiscila in modo responsabile, rispettando le normative sui rifiuti pericolosi, se applicabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Tipton. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto le spazzole in bronzo Tipton. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire non solo la tua sicurezza, ma anche quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej, w tym przypadku przeznaczone dla kalibru 22 (.223.224). Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów określonych w Europejskim Rozporządzeniu w Sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzenia broni.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas czyszczenia broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia. Nie używaj uszkodzonych szczotek.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Unikaj kontaktu szczotki z innymi metalowymi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom.
- Nie używaj szczotek mosiężnych do czyszczenia broni, która nie jest przeznaczona do tego typu akcesoriów.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi czyszczenia i konserwacji broni.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym szczotki mosiężne Tipton.

2. Czyszczenie:

- Zamocuj szczotkę mosiężną na końcu pręta czyszczącego.
- Włóż szczotkę do lufy i wykonuj delikatne ruchy w przód i w tył, aby usunąć osady i zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń szczotkę i dokładnie przepłucz lufę czystą wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu, umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem i dokładnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

Instrukcje Utylizacji

- Szczotki mosiężne Tipton można utylizować w regularnych odpadach metalowych.
- Upewnij się, że utylizujesz produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ognia ani nie pal ich.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności podczas używania szczotek mosiężnych Tipton jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika oraz skuteczności czyszczenia broni. Proszę przestrzegać wszystkich powyższych wytycznych oraz zgłaszać wszelkie niebezpieczne sytuacje odpowiednim organom.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvaohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aseiden puhdistamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä, jotta vältät mahdolliset ihoärsytykset.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu ennen puhdistusta.
- Käytä harjaa vain suunniteltuun tarkoitukseen, eli piippujen puhdistamiseen.
- Vältä voimakasta painamista harjan kanssa, jotta et vahingoita piippua.
- Säilytä harjat kuivassa ja puhtaassa paikassa käytön jälkeen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja aineet puhdistusta varten.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ladattu.

2. Käyttö:

- Valitse oikean kokoinen harja (22 Caliber).
- Kiinnitä harja puhdistusvarteen.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja pyöritä sitä kevyesti.
- Vedä harja ulos piipusta ja toista tarvittaessa.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Hävittämishohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä heitä harjaa tavalliseen roskakoriin, mikäli se on vahingoittunut tai sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalien tarjoamia resursseja ajankohtaisista palautus ja turvallisuustiedoista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, kun käsittelet aseita ja aseiden puhdistustarvikkeita. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra dina vapen och säkerställa deras funktionalitet. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen följ nedanstående säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Vid användning av produkten, se till att arbeta i ett välventilerat område.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller kemikalier.
- Använd handskar för att skydda händerna vid kontakt med rengöringsmedel.
- Undvik att använda produkten på vapen som är laddade.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du börjar rengöra.
- Följ alltid anvisningarna för hur du använder borsten korrekt för att undvika skador på vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och fullt rengjort.
- Samla nödvändiga rengöringsmedel och verktyg.

2. Användning av borsten:

- Sätt in borsten i loppet på vapnet.
- Rör borsten fram och tillbaka för att ta bort skräp och avlagringar.
- Ta bort borsten och rengör den med ett lämpligt rengöringsmedel.

3. Efter användning:

- Rengör borsten noggrant och förvara den på en torr plats.
- Kontrollera att inga skräp eller rester finns kvar i vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda borstar och rengöringsmedel enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn förpackningen där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum till hands för en snabbare hantering av ditt ärende.

Viktig information

- Denna produkt är avsedd för användning av personer över 18 år.
- Användning av produkten av personer under 18 år bör övervakas av en vuxen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid användning av dina vapen.

Návod pro bezpečné používání štětců Tipton Bronze Bore

Úvod

Štětce Tipton Bronze Bore jsou nezbytné pro všechny vaše potřeby údržby zbraní. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou kvalitu a efektivitu při čištění zbraní. Je důležité řídit se pokyny pro bezpečné používání, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí.
- Používejte štětce pouze pro zamýšlený účel, tj. čištění zbraní.
- Zkontrolujte štětce před použitím na poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání štětců vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před možnými částicemi.
- Používejte štětce v dobře osvětlené oblasti, aby bylo možné bezpečně vidět a manipulovat s nimi.
- Vyhněte se použití nadměrné síly, abyste předešli poškození zbraně nebo štětce.
- Před čištěním zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Neprovádějte čištění zbraně, když je v blízkosti dětí nebo domácích zvířat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
2. Vyberte vhodný štětec pro daný kalibr (v tomto případě 22 Caliber).
3. Připevněte štětec k čištění tyči podle pokynů výrobce.
4. Pomalu a opatrně vkládejte štětec do hlavně zbraně.
5. Otáčejte štětcem a pohybujte jím tam a zpět, dokud není zbraň čistá.
6. Po použití důkladně vyčistěte štětec a uskladněte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené štětce likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodkládejte výrobky do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci, pokud jsou štětce vyrobeny z materiálů, které lze recyklovat.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo autorizovaného prodejce. V rámci EU je k dispozici kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání štětců Tipton Bronze Bore. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a že dbáte na bezpečnost při údržbě vašich zbraní.