

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 35 / 9mm Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 35 / 9mm Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001067
- Mfr. No.: 244560
- Caliber: 9mm
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120445609

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle Bore Brush](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brushes sind hochwertige Reinigungswerkzeuge, die für die Pflege von Feuerwaffen unerlässlich sind. Um die sichere Verwendung dieser Produkte zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Borstenbürsten ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze sie bei Bedarf.
- Beachte die spezifischen Anweisungen für die Verwendung und Pflege der Bürsten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Reinigen von Waffen Schutzhandschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit Augen und Gesicht, während du die Bürsten verwendest.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist.
 - Wähle die passende Bürste für das Kaliber (z.B. 9mm, 38 Caliber, 357 Caliber).
- **Reinigungsprozess:**
 - Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
 - Drehe die Bürste während des Einführens, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
 - Ziehe die Bürste langsam und gleichmäßig durch den Lauf, um Ablagerungen zu entfernen.
 - Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, bis der Lauf sauber ist.
- **Nach der Verwendung:**
 - Reinige die Bürste nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.
 - Trockne die Bürste gründlich, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Achte darauf, die Bürsten nicht in den Restmüll zu werfen, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes wende dich bitte an den angegebenen Kontakt in der Produktverpackung oder auf der Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise gewährleistet eine sichere und effektive Nutzung der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes. Halte dich an diese Richtlinien, um sowohl deine Sicherheit als auch die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed to assist in the effective cleaning and maintenance of your firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose of cleaning firearm bores.
- Keep the bore brushes out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the brushes for wear and damage before each use. Do not use damaged brushes.
- Store the brushes in a dry place to prevent rust and deterioration.
- Dispose of any damaged brushes responsibly to avoid environmental harm.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using cleaning products.
- Do not use the bore brushes on firearms that are loaded or have ammunition in the chamber.
- Use the brushes in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning solvents or debris.
- Follow the manufacturer's instructions for any cleaning solutions used in conjunction with the bore brushes.
- Avoid excessive force when using the brushes to prevent damage to the firearm's bore.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
- Gather all necessary cleaning equipment, including the bore brush, cleaning rod, and any cleaning solutions.

2. Installation:

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Ensure that the brush is properly aligned to avoid any mishaps during cleaning.

3. Usage:

- Insert the bore brush into the chamber and gently push it through the bore.
- Pull the brush back and forth several times to ensure thorough cleaning.
- After cleaning, remove the brush and clean any debris from the firearm.

4. PostUsage:

- Clean the bore brush with warm, soapy water to remove any residue.
- Dry the brush completely before storing it to prevent rust.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged bore brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not throw the brushes in regular household waste if they are made of materials that could harm the environment.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please refer to the contact information provided on the packaging or your purchase receipt.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy safe and effective cleaning of your firearms with the Tipton Rifle Bronze Bore Brush!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton. Este producto está diseñado para ayudarte a mantener tus armas de fuego limpias y en óptimas condiciones. Es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Utiliza el cepillo solo para el propósito previsto, que es la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el cepillo si está dañado.
- Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro después de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** Siempre utiliza gafas de seguridad durante la limpieza de armas para proteger tus ojos de posibles partículas.
- **Manipulación de Armas:** Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro antes de comenzar la limpieza.
- **Uso de Productos Químicos:** Si utilizas productos de limpieza adicionales, asegúrate de que sean seguros para usar con el cepillo y que sigas las instrucciones del fabricante.
- **Supervisión:** Si estás enseñando a alguien más a usar el cepillo, asegúrate de supervisar su uso en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo, productos de limpieza y gafas de seguridad.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo empujas hacia adentro y hacia afuera para eliminar la suciedad y los residuos.
- Repite el proceso según sea necesario, dependiendo del nivel de limpieza requerido.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el cepillo con un paño seco después de cada uso.
- Almacena el cepillo en un lugar seco para evitar la corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- El cepillo de bronce Tipton debe ser desechado de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de metal.
- Si el cepillo está dañado, considera reciclar el material de bronce donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, por favor contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de una experiencia de limpieza segura y efectiva. Si tienes dudas, no dudes en buscar más información o ayuda.

Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas mélanger les produits de nettoyage avec d'autres substances chimiques non recommandées.
- Conservez le produit dans un endroit sec et hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous nettoyez vos armes à feu.
- Évitez de toucher les parties métalliques de la brosse avec vos mains nues.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon de l'arme ; cela pourrait endommager l'arme.
- Ne pas utiliser la brosse si elle présente des signes de dommages visibles.
- Veillez à ce que l'arme soit déchargée avant de commencer le nettoyage.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation de l'arme :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Retirez tous les munitions et vérifiez deux fois.

2. Utilisation de la brosse :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme avec un mouvement doux et contrôlé.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Ne pas appliquer une pression excessive pour éviter d'endommager le canon.

3. Nettoyage de la brosse :

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour enlever les résidus de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des produits métalliques.
- Si la brosse est endommagée, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou un point de contact local dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre brosse de nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alla Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle Bore Brush

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle Bore Brush. Questo prodotto è progettato per garantire una pulizia efficace delle armi da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso della spazzola per evitare schegge o particelle volanti.
- Non utilizzare la spazzola su superfici non destinate alla pulizia delle armi.
- Assicurarci che l'arma sia scarica e sicura prima di procedere con la pulizia.
- Non forzare la spazzola durante l'uso; applicare una pressione moderata per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarci che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovere eventuali accessori o ottiche che potrebbero ostacolare l'accesso alla canna.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserire la spazzola nella canna dell'arma.
- Eseguire movimenti avanti e indietro per rimuovere i residui di polvere e sporco.
- Ripetere il processo fino a ottenere una canna pulita.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, sciacquare la spazzola con acqua calda per rimuovere i residui.
- Asciugare accuratamente la spazzola prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la spazzola in bronzo secondo le normative locali per i materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE indicato sulla confezione o nel manuale.

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo Tipton Rifle Bore Brush. Utilizzate il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton są niezbędne do czyszczenia wszystkich rodzajów broni palnej. Zapewniają skuteczne usuwanie zanieczyszczeń i osadów z lufy. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów zgodnie z regulacjami UE.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed czyszczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj szczotek w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego kalibru szczotki do swojej broni (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Noś odpowiednie rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszelkie akcesoria, które mogą przeszkadzać w czyszczeniu.

2. Użycie szczotki:

- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną zgodnie z kalibrem broni.
- Umieść szczotkę na końcu pręta czyszczącego.
- Włóż pręt do lufy i wykonuj ruchy w przód i w tył, aby skutecznie oczyścić lufę.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz lufę wodą i osusz.

3. Czyszczenie i konserwacja szczotek:

- Po użyciu, umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem.
- Susz szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli szczotki są uszkodzone, nie wyrzucaj ich do zwykłego kosza. Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach na platformie Safety Gate UE.

Zakończenie

Przestrzeganie powyższych instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton.
Dziękujemy za wybór naszych produktów i zachęcamy do odpowiedzialnego czyszczenia broni.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvaohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset putkiharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissasi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseiden puhdistamiseen ja että se on sopiva valitsemalesi kaliiperille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja puhdistaussasi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Älä käytä harjaa liian voimakkaasti, sillä se voi vaurioittaa aseeseen sisäosia.
- Pidä harja puhtaana ja kuivana käytön jälkeen, jotta se säilyttää tehokkuutensa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse oikea kaliiperi harja, joka vastaa aseeseen kaliiperia.

2. Harjan käyttö:

- Kiinnitä harja puhdistusvarteeseen.
- Työnnä harja varovasti aseeseen piippuun. Vältä liiallista painetta.
- Vedä harja ulos hitaasti ja toista tarvittaessa.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua täysin ennen säilytystä.

Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä harjaa tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvittavat tiedot turvallisesta käytöstä ja huollosta.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är designade för att underlätta vapenrengöring och säkerställa att ditt vapen förblir i gott skick. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett syfte enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna borstar ska inte användas.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella skräp som kan uppstå vid rengöring.
- Använd handskar för att skydda händerna från kemikalier och skräp.
- Undvik att använda borstar på vapen som är laddade. Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan rengöring.
- Använd borstarna med försiktighet för att inte skada vapnets inre ytor.
- Följ tillverkarens instruktioner för vilka kalibrar som är lämpliga för varje borste.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att ditt vapen är avsäkrat och rengöringsområdet är rent och ordnat.
- Välj rätt borste för den kaliber du ska rengöra (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).

2. Användning:

- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- Applicera lämpligt rengöringsmedel på borsten om så önskas.
- För in borsten i pipan och rotera den försiktigt för att ta bort skräp och avlagringar.
- Dra borsten genom pipan flera gånger för att säkerställa en grundlig rengöring.
- Ta bort borsten och rengör den med en trasa eller papper efter användning.

3. Rengöring och underhåll:

- Rengör borstarna efter varje användning för att förlänga deras livslängd.
- Förvara borstarna i ett torrt och svalt utrymme för att undvika korrosion.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte borstarna i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen pro efektivní a bezpečné čištění vašich zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání, seznámíme vás s důležitými bezpečnostními pokyny a pokyny pro použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození. Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před čištěním zbraně se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zabezpečená.
- Při čištění zbraně se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste nepoškodili bore brush nebo zbraň.
- Nepoužívejte bronzové kartáče na zbraně, které nejsou určeny pro bronzové čištění, aby nedošlo k poškození.
- V případě kontaktu s pokožkou nebo očima důkladně umyjte postiženou oblast vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dojde k podráždění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na použití:

- Ujistěte se, že máte po ruce všechny potřebné nástroje a ochranné pomůcky.
- Zkontrolujte, zda je bore brush kompatibilní s kalibrem vaší zbraně (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).

2. Instalace:

- Připojte bronzový bore brush k čištění tyči podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně uchycena.

3. Použití:

- Pomalu a jemně vkládejte bore brush do hlavně zbraně.
- Rotujte brush při pohybu dopředu a dozadu, abyste zajistili důkladné čištění.
- Po použití důkladně vyčistěte brush a uložte ji na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro zbraně a příslušenství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní dotazy a obavy můžete také nahlásit příslušným orgánům.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.