

Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bore Brush 375 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Rifle Bronze Bore Brush 375 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001068
- Mfr. No.: 244570
- Caliber: 375 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120445708

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canna di Fucile Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

Einleitung

Die Tipton Bronze Bore Brushes sind unverzichtbare Werkzeuge für die Reinigung von Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einem sicheren und sauberen Bereich verwendet wird.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Verwendung.
- Prüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass es sicher verwendet werden kann.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör in deinem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck – die Reinigung von Gewehrläufen.
- Trage bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten oder anderen potenziell gefährlichen Teilen der Waffe während der Reinigung.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.

Anleitungen zur Installation und Benutzung

- Entferne die Bürste aus der Verpackung und überprüfe sie auf Beschädigungen.
- Befestige die Bürste an einem Reinigungsstab, der für dein Kaliber geeignet ist (375 Caliber).
- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf ein und bewege sie hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang bei Bedarf, bis der Lauf sauber ist.
- Nach der Benutzung, reinige die Bürste mit warmem Wasser und lasse sie an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass die Bürsten nicht in die Umwelt gelangen, um eine Kontamination zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deines Produkts von deiner sorgfältigen Verwendung abhängt. Halte dich an die oben genannten Richtlinien und sei stets vorsichtig im Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining your firearm effectively and safely. Please read these safety instructions carefully to ensure the proper use and handling of the bore brush.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure that the bore brush is used only for its intended purpose: cleaning the bore of firearms.
- Keep the bore brush out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the bore brush for wear or damage prior to each use.
- Use the bore brush in a wellventilated area to avoid inhaling any debris or particles.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety goggles to protect your eyes from any debris that may be dislodged during cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or the bore brush.
- Do not use the bore brush on a firearm that is loaded or has ammunition present.
- Ensure that the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Follow the firearm manufacturer's instructions regarding cleaning and maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and a patch holder if required.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the bore of the firearm.
- Gently push the brush through the bore from the chamber to the muzzle.
- Repeat the process as necessary, ensuring to clean the bore thoroughly.
- After cleaning, remove the bore brush and clean it with solvent to remove any debris.

3. PostUse Care:

- Store the bore brush in a dry place to prevent corrosion.
- Keep the bore brush in its original packaging or a designated storage area.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is damaged or worn out.
- Check with local waste management services for specific disposal methods for cleaning tools.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Rifle Bronze Bore Brush, please refer to the product packaging or your point of purchase for contact details.

Thank you for prioritizing safety while using the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Your commitment to safe firearm maintenance is appreciated.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Bronce Tipton

Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar el uso seguro y efectivo de estos productos. Es fundamental seguir estas instrucciones para evitar accidentes y asegurar una experiencia de limpieza óptima.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y libre de distracciones.
- Mantén los cepillos fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Usa siempre gafas de protección y guantes al limpiar armas de fuego.
- Nunca apuntes el cepillo hacia ti o hacia otra persona.
- Revisa el cepillo antes de usarlo para asegurarte de que no esté dañado.
- Si sientes que el cepillo se ha desgastado o dañado, reemplázalo de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cepillo adecuado para el calibre de tu arma. Este producto está diseñado específicamente para armas de fuego de 375 Caliber.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo; esto puede dañar tanto el cepillo como el cañón del arma.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar el cepillo o tu arma.
- Siempre limpia el arma en un lugar seguro, asegurándote de que esté descargada antes de comenzar.
- Sigue las instrucciones del fabricante para el mantenimiento y la limpieza de tu arma.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Encuentra un lugar limpio y bien iluminado.
- Ten a mano todos los materiales necesarios: cepillo de bronce, productos de limpieza, guantes y gafas de protección.

2. Uso del Cepillo:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Inserta el cepillo en el cañón del arma.
- Mueve el cepillo hacia adelante y hacia atrás con un movimiento suave y controlado.
- Repite el proceso hasta que el cañón esté limpio.

3. Limpieza del Cepillo:

- Después de usar, limpia el cepillo con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Desecho

- Si el cepillo está dañado o desgastado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, por favor consulta con el punto de contacto de la Unión Europea correspondiente.

Recuerda que seguir estas pautas no solo ayuda a protegerte a ti, sino también a los demás. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Bronze Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour le nettoyage de votre arme à feu. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir votre arme en excellent état. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre brosse.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Gardez la brosse hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez toujours la brosse avant utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne pas utiliser la brosse si elle est endommagée.
- Lisez et suivez les instructions du fabricant concernant l'utilisation et l'entretien.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon. Cela pourrait endommager le canon.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs avec la brosse.
- Ne pas utiliser la brosse pour d'autres applications que le nettoyage des armes à feu.
- Évitez de toucher la brosse avec des mains mouillées pour prévenir la corrosion.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la brosse en bronze Tipton, un solvant de nettoyage approprié et des lunettes de protection.

2. Utilisation :

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient doux pour nettoyer les résidus.
- Retirez la brosse du canon après utilisation et nettoyez-la avec un solvant approprié.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la brosse dans des endroits inappropriés. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est usée ou endommagée, remplacez-la par un nouveau produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de service client.

Conclusion

La sécurité est une priorité lors de l'utilisation de produits de nettoyage d'armes. En suivant ces directives, vous pouvez assurer une expérience de nettoyage sécurisée et efficace. Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton pour vos besoins de nettoyage.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Canna di Fucile Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto le spazzole in bronzo Tipton per la pulizia delle armi. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per ridurre i rischi associati.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Segnalare qualsiasi prodotto ritenuto pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare occhiali protettivi durante la pulizia per evitare schegge o residui volanti.
- Indossare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con sostanze chimiche utilizzate durante la pulizia.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso della spazzola per evitare danni alla canna del fucile.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Non utilizzare la spazzola su armi non destinate a tale uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e in sicurezza.
- Raccogliere tutti i materiali necessari: spazzola in bronzo, solvente per armi, panni di pulizia e guanti protettivi.

2. Uso della Spazzola:

- Inserire la spazzola in bronzo nel manico dell'utensile per la pulizia.
- Applicare una piccola quantità di solvente sulla spazzola.
- Inserire delicatamente la spazzola nella canna e ruotarla lentamente per rimuovere i residui.
- Ripetere l'operazione fino a ottenere una canna pulita.

3. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulire la spazzola con acqua e sapone per rimuovere eventuali residui.
- Asciugare completamente la spazzola prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti chimici e materiali di pulizia.
- Portare il prodotto in un centro di raccolta autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale di Tipton o visitare il sito web ufficiale.

Ricordiamo che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Utilizzando correttamente le spazzole in bronzo Tipton, contribuirai a garantire un ambiente di pulizia sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto Tipton.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek mosiężnych Tipton. Te szczotki są niezbędne do skutecznego czyszczenia broni palnej, a ich odpowiednie użytkowanie zapewnia bezpieczeństwo i wydajność. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji oraz utylizacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że używasz szczotek mosiężnych Tipton zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze używaj szczotek w dobrze oświetlonym miejscu.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, aby zminimalizować ryzyko kontaktu z substancjami chemicznymi używanymi do czyszczenia broni.
- Unikaj używania szczotek, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji odurzających.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia broni, która nie jest zgodna z ich kalibrem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszystkie akcesoria z broni, które mogą utrudniać czyszczenie.

2. Użycie szczotki:

- Wybierz odpowiednią szczotkę mosiężną dla kalibru 375.
- Nałóż szczotkę na końcówkę wyciora i upewnij się, że jest dobrze zamocowana.
- Wprowadź szczotkę do lufy broni, wykonując delikatne ruchy w przód i w tył.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń szczotkę i przetrzyj lufę czystą szmatką.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Szczotki mosiężne Tipton nie są materiałami niebezpiecznymi, ale zawsze należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i postępuj zgodnie z nimi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Dzięki za zapoznanie się z powyższymi instrukcjami. Bezpieczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton zapewni ich długowieczność i efektywność w czyszczeniu broni palnej.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Rifle Bronze Bore Brush tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudatat EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR), joka suojaa kuluttajia vaarallisilta tuotteilta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Vaurioitunut tuote voi olla vaarallinen.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja harjaustekniikoita ja välineitä tuotteen kanssa.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa kosteista olosuhteista, jotta vältät ruostumisen ja vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valmistele puhdistustarvikkeet, mukaan lukien Tiptonin pronssiharjat.

2. Harjaus

- Valitse oikea kaliiperi (375 Caliber) harja.
- Aseta harja puhdistusputkeen ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Työnnä harja varovasti piippuun, käyttäen tasaisia liikkeitä.
- Toista tarvittaessa.

3. Puhdistus

- Käytä puhdistusliuosta harjan kanssa puhdistaksesi piipun sisäpuolen.
- Huuhtelee piippu huolellisesti puhtaalla vedellä puhdistuksen jälkeen.

4. Säilytys

- Puhdista harja käytön jälkeen ja kuivaa se huolellisesti.
- Säilytä harjat kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai takaisinvetotiedot tuotteesta. Tämä varmistaa, että pysyt ajan tasalla mahdollisista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kiitos, että valitsit Tiptonin tuotteet! Käytä niitä vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är oumbärliga för effektiv vapenrengöring och är tillverkade av högkvalitativ brons och nylon. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddshandskar för att undvika direkt kontakt med borstarna.
- Använd endast borstarna för avsedda kalibrar för att undvika skador på vapnet.
- Undvik att använda borstarna på ömtåliga eller känsliga ytor.
- Använd alltid borstarna i en väl ventilerad miljö.
- Om du upplever allergiska reaktioner, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att borsten är av rätt kaliber (375 Caliber) för ditt vapen.
2. Applicera lämpligt rengöringsmedel på borsten innan användning.
3. För in borsten i vapnets lopp och rotera försiktigt för att ta bort skräp och beläggningar.
4. Dra borsten genom loppet flera gånger för bästa resultat.
5. Rengör borsten efter användning och förvara den på en torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort använda borstar i enlighet med lokala avfallsregler.
- Återvinn materialet om det är möjligt, i enlighet med lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Håll dig informerad om säkerhetsåtgärder och produktuppdateringar genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bronzové kartáče na hlavně Tipton. Tyto kartáče jsou navrženy pro efektivní čištění zbraní a zajištění jejich správného fungování. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Vždy noste ochranné brýle a rukavice při čištění zbraní.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že kartáče jsou čisté a nepoškozené.
- Dodržujte doporučené postupy pro údržbu a čištění zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Nikdy nepoužívejte kartáče na zbraň, které nejsou určené pro daný kalibr (375 Caliber).
- Při čištění se vyvarujte nadměrné síly, abyste předešli poškození hlavně.
- Po každém použití důkladně vyčistěte kartáče a uskladněte je na suchém místě.
- Nepoužívejte kartáče na jiné než určené účely.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na čištění:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a umístěná na stabilním povrchu.
- Připravte si potřebné nástroje a materiály.

2. Použití kartáče:

- Vložte bronzový kartáč do čištění a jemně jej zasouvejte do hlavně.
- Otočte kartáč zpět a vpřed, abyste odstranili usazeniny.
- Opakujte proces podle potřeby, dokud nebude hlaveň čistá.

3. Údržba kartáčů:

- Po použití důkladně umyjte kartáče v teplé vodě a nechte je uschnout.
- Kontrolujte kartáče na opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Žádné části produktu nevyhazujte do běžného odpadu, pokud nejsou označeny jako recyklovatelné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, neváhejte se obrátit na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání bronzových kartáčů na hlavně Tipton.