

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Tipton Rifle Nylon Bore Brush 17 Caliber, 3 pk

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Laufbürsten](#)

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unerlässlich für alle deine Bedürfnisse bei der Waffenreinigung. Tipton stellt hochwertige Bronze- und Nylonbürsten für jedes Kaliber her.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Tipton Rifle Nylon Bore Brush 17 Caliber, 3 pk](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001072
- Herst.-Nr.: 698306
- Kaliber: 17 Caliber
- Versandgewicht: 0.01kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 661120983064

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk

Einleitung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unverzichtbar für die Reinigung deiner Waffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Bitte beachte alle Anweisungen, um Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer des Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Laufbürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Bürsten nur in gut belüfteten Bereichen.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Trage gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
- Prüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze sie bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Bürsten nicht mit übermäßigem Druck, um Beschädigungen am Lauf zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Bürsten richtig in den Lauf eingeführt werden, um ein Verhaken zu verhindern.
- Verwende die Bürsten nur mit geeigneten Reinigungsmitteln, die für den jeweiligen Waffentyp empfohlen werden.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Lege alle benötigten Reinigungsmaterialien bereit.

2. Verwendung der Laufbürste:

- Führe die Nylon Laufbürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Bewege die Bürste gleichmäßig hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.
- Spüle den Lauf nach der Reinigung mit einem geeigneten Lösungsmittel.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die Bürste mit Wasser und lasse sie an der Luft trocknen.
- Lagere die Bürste an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufbürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Bürste vollständig entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass du bei der Verwendung der Tipton Nylon Laufbürsten stets die Sicherheit im Auge behalten solltest. Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte kannst du die entsprechenden Behörden kontaktieren.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de