

Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Tipton Rifle Nylon Bore Brush 22 Caliber, 3 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Rifle Nylon Bore Brush 22 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001073
- Mfr. No.: 749051
- Caliber: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.02kg
- Shipping height: 28mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120490517

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk](#)
- [English: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cepillos de Nylon Tipton para Rifle, 3 pk](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Nylon Tipton](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Spazzola per Canne in Nylon Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk](#)
- [Český: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk

Einführung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung deiner Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Bürsten regelmäßig auf Abnutzungerscheinungen und ersetze sie bei Bedarf.
- Achte darauf, die Bürsten in einem trockenen und sicheren Bereich zu lagern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürsten nur mit der entsprechenden Kalibergröße (22 Caliber).
- Vermeide es, die Bürsten mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Beschädigungen an der Waffe oder der Bürste zu vermeiden.
- Reinige die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Verwende bei der Reinigung geeignete Reinigungsmittel, die für Feuerwaffen geeignet sind.
- Trage bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
2. **Bürste einsetzen:** Führe die Nylon Laufbürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
3. **Reinigung:** Bewege die Bürste sanft hin und her, um Ablagerungen zu entfernen. Wiederhole diesen Vorgang mehrere Male.
4. **Entfernen:** Ziehe die Bürste vorsichtig aus dem Lauf heraus, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. **Nachbereitung:** Reinige die Bürste gründlich mit Wasser und einem geeigneten Reinigungsmittel. Lass sie vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob die Bürsten recycelbar sind und entsorge sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezogen auf die Sicherheit und Verwendung der Tipton Nylon Laufbürsten, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land.

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Nylon Bore Brush. This product is designed for effective cleaning of your firearm. To ensure your safety and the longevity of your bore brush, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the bore brush in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Store the bore brush in a dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Wear safety glasses to protect your eyes from potential debris.
- Use the bore brush only for its intended purpose—cleaning firearm barrels.
- Do not force the bore brush into the barrel; it should fit snugly but not be overly tight.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the bore or brush.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

2. Installation:

- Attach the bore brush to a cleaning rod that is appropriate for your firearm caliber.
- Ensure that the brush is securely fastened to prevent it from detaching during use.

3. Usage:

- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end (if applicable).
- Gently push the brush through the barrel, using a smooth, steady motion.
- Pull the brush back out of the barrel without twisting to avoid damage.
- Repeat the process as necessary until the barrel is clean.

4. PostCleaning:

- After cleaning, inspect the bore brush for wear or damage.
- Clean the bore brush with a suitable solvent if necessary.
- Store the bore brush in its original packaging or a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- If the bore brush is damaged or worn out, do not throw it in regular trash; consider recycling if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy safe and effective cleaning of your firearm with the Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Cepillos de Nylon Tipton para Rifle, 3 pk

Introducción

Los cepillos de nylon Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este producto está diseñado para ayudarte a mantener tus rifles en óptimas condiciones. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Mantén los cepillos fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto: limpieza de rifles de calibre .22.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- Si encuentras algún daño, no utilices el cepillo y descártalo adecuadamente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles residuos durante la limpieza.
- Mantén el cepillo alejado de fuentes de ignición y calor.
- No apliques productos químicos o solventes no recomendados para la limpieza de armas.
- Evita el contacto prolongado con la piel; si ocurre, lava la zona afectada con agua y jabón.
- Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de comenzar la limpieza.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área segura.
- Reúne todos los materiales necesarios: cepillo de nylon, paños de limpieza y productos de limpieza adecuados.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo de nylon en el cañón del rifle.
- Realiza movimientos suaves y controlados para limpiar el interior del cañón.
- Evita aplicar demasiada presión; deja que el cepillo haga su trabajo.
- Limpia el cepillo con un paño después de cada uso para mantenerlo en buenas condiciones.

3. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de limpiar, asegúrate de que no queden residuos en el cañón.
- Almacena los cepillos en un lugar seco y seguro, lejos de la luz directa del sol.

Instrucciones de Eliminación

- Si el cepillo está dañado o desgastado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales de armas.
- No arrojes el cepillo en el medio ambiente; sigue las pautas de reciclaje o eliminación de residuos peligrosos de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, consulta la plataforma de Seguridad del Consumidor de la UE.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de los cepillos de nylon Tipton.

Instructions de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage en Nylon Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse de nettoyage en nylon Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à entretenir vos armes à feu de manière efficace et sécurisée. Veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la brosse est utilisée uniquement pour le nettoyage des armes à feu.
- Ne laissez jamais la brosse à portée des enfants.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon de l'arme.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous nettoyez vos armes à feu.
- Manipulez la brosse avec soin pour éviter de vous blesser.
- Évitez de toucher les poils de la brosse avec des mains humides ou mouillées.
- Ne combinez pas la brosse avec des produits chimiques non recommandés pour le nettoyage des armes à feu.
- Rangez la brosse dans un endroit sec et sécurisé après utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires (brosse, solvant de nettoyage, chiffon, etc.).

2. Utilisation de la Brosse :

- Insérez doucement la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer les résidus.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon ; si elle ne passe pas facilement, arrêtez-vous et vérifiez.

3. Nettoyage :

- Après utilisation, nettoyez la brosse avec de l'eau tiède et un savon doux.
- Rincez abondamment et laissez sécher à l'air libre.

4. Stockage :

- Rangez la brosse dans un endroit sec, loin de l'humidité et des enfants.
- Évitez de stocker la brosse dans des conditions extrêmes de température.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans le recyclage.
- Éliminez la brosse usagée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si la brosse est endommagée ou usée, remplacez-la immédiatement pour garantir un nettoyage efficace.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de garder la preuve d'achat à portée de main pour toute demande d'assistance.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits de nettoyage pour armes à feu. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace. Merci d'utiliser la brosse de nettoyage en nylon Tipton.

Guida alla Sicurezza per la Spazzola per Canne in Nylon Tipton

Introduzione

La spazzola per canne in nylon Tipton è progettata per la pulizia efficace delle armi da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente per aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi.
- Non utilizzare mai la spazzola per canne in nylon su armi cariche.
- Segui sempre le procedure di sicurezza relative alle armi da fuoco.
- Non forzare mai la spazzola all'interno del canne; utilizza una pressione uniforme.
- Evita di utilizzare prodotti chimici aggressivi insieme alla spazzola per canne in nylon.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi eventuali accessori dall'arma che potrebbero ostacolare la pulizia.

2. Utilizzo della Spazzola

- Inserisci la spazzola per canne nel foro della canna.
- Esegui movimenti lenti e controllati avanti e indietro per rimuovere i residui.
- Ripeti l'operazione fino a quando la canna non appare pulita.

3. Pulizia della Spazzola

- Dopo l'uso, risciacqua la spazzola con acqua calda per rimuovere i residui.
- Lascia asciugare completamente prima di riporla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Verifica se ci sono punti di raccolta specifici per rifiuti di prodotti per armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di Tipton. Assicurati di avere il numero di lotto e la descrizione del problema a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Nota: Questa guida non sostituisce le istruzioni specifiche fornite con il prodotto. Segui sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro e efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szczotek czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 22 Caliber, 3 pk. Produkt ten jest zaprojektowany z myślą o skutecznym czyszczeniu broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj szczotek wyłącznie w połączeniu z odpowiednimi kalibrami broni palnej (22 Caliber).
- Zawsze stosuj ochronę oczu i rękawice podczas czyszczenia broni.
- Unikaj używania szczotek na broni, która jest załadowana.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij wszelkie akcesoria, które mogą przeszkadzać w czyszczeniu.

2. Używanie szczotek:

- Włóż szczotkę do lufy.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, wyjmij szczotkę i dokładnie oczyść broń.

3. Czyszczenie szczotek:

- Po użyciu, umyj szczotki w ciepłej wodzie z mydłem.
- Dokładnie osusz szczotki przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są wykonane z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania szczotek czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Rifle Nylon Bore Brush tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen käyttö ja huolto varmistavat tuotteen pitkän käyttöiän ja turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aseiden puhdistamiseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojakäsineitä puhdistamisen aikana, jotta vältät kemikaalien tai epäpuhtauksien ihokosketuksen.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Käytä harjaa vain suositellussa kaliiperissa (22 Caliber .223.224).
- Vältä voimakasta painamista harjaa käyttäessäsi, jotta et vahingoita piippua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valmistele puhdistustarvikkeet, mukaan lukien Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

2. Käyttö:

- Aseta harja piippuun varovasti.
- Liikuta harjaa edestakaisin, jotta se puhdistaa piipun sisäpinnat.
- Huuhtelee harja puhtaalla vedellä käytön jälkeen ja anna sen kuivua.

3. Huolto:

- Tarkista harjan kunto säännöllisesti. Vaihda harja, jos se on kulunut tai vaurioitunut.

Hävittämishojeet

- Hävitä käytetyt harjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se on vaarallista tai sisältää kemikaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät Tipton Rifle Nylon Bore Brush tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Nylon Bore Brush. Denna produkt är designad för att hjälpa till med rengöring av vapen och säkerställa att de fungerar optimalt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador upptäckts.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du rengör vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar rengöring.
- Använd endast borstar som är avsedda för den specifika kalibern (22 Caliber).
- Undvik att använda borstar på skadade eller slitna ytor.
- Förvara borstarna på en torr och säker plats för att undvika skador och förlänga livslängden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Samla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

2. Användning:

- Sätt borsten i vapnets lopp.
- Dra borsten fram och tillbaka för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Rengör borsten med vatten och låt den torka efter användning.

3. Rengöring av borsten:

- Efter användning, skölj borsten noggrant för att ta bort eventuella kemikalier eller rester.
- Torka borsten ordentligt innan du förvarar den.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera skadade eller slitna borstar enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att slänga borstar i allmänna sopor om de innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Tipton Rifle Nylon Bore Brush, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information. Tänk på att alltid följa lokala regler och riktlinjer för säkerhet och avfallshantering.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av Tipton Rifle Nylon Bore Brush.

Tipton Rifle Nylon Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nylonové čištění hlavně Tipton. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby údržby zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku se vyhněte kontaktu s očima a pokožkou.
- Pokud se výrobek poškodí, přestaňte ho okamžitě používat a zlikvidujte ho podle pokynů uvedených v této příručce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle, abyste se vyhnuli náhodnému zasažení očí.
- Při čištění hlavně zbraně zajistěte, aby byla zbraň vybitá.
- Nikdy nepoužívejte kartáč na hlavně, pokud je zbraň nabitá.
- Při práci s kartáčem dbejte na to, abyste nezanechali vlákna v hlavni.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Připravte si čisticí prostředky a další potřebné vybavení.

2. Použití kartáče:

- Vložte nylonový kartáč do hlavně zbraně.
- Pomalu a opatrně pohybuje kartáčem tam a zpět, aby došlo k důkladnému vyčištění.
- Po použití kartáč důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

3. Údržba kartáče:

- Pravidelně kontrolujte kartáč na opotřebení.
- Pokud si všimnete poškození nebo opotřebení, nahradte kartáč novým.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené kartáče zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly vyhozeny na místech, kde nemohou být snadno dostupné dětem nebo zvířatům.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případné dotazy se obraťte na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro bezpečnostní dotazy v rámci EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nylonového čištění hlavně Tipton. Děkujeme za váš nákup a za to, že se staráte o bezpečnost při používání našich produktů.