

Nylon Bore Brush, 3 pk - Nylon Bore Brush 35 / 9mm Caliber, 3 pk

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Laufbürsten](#)

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unverzichtbar für alle deine Reinigungsbedürfnisse rund um Feuerwaffen. Tipton stellt hochwertige Bronze- und Nylonbürsten für jedes Kaliber her.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Nylon Bore Brush 35 / 9mm Caliber, 3 pk](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001082
- Herst.-Nr.: 105458
- Kaliber: 9mm
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 35mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 661120054580

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten

Einführung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind speziell für die Reinigung von Feuerwaffen entwickelt worden. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der Produkte zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Laufbürsten verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Laufbürsten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich für die Reinigung von Feuerwaffen.
- Überprüfen Sie die Laufbürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Bürsten.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen Ort, um Korrosion und andere Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Bürsten nicht mit gefährlichen Chemikalien in Kontakt kommen, die die Borsten beschädigen könnten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Tragen Sie beim Reinigen von Feuerwaffen immer Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, insbesondere wenn Sie Reinigungsmittel verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Bürsten mit übermäßiger Kraft zu verwenden, um Beschädigungen an der Waffe zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürsten von offenen Flammen und Hitzequellen fern.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich nicht im Schussmodus befindet.
- Wählen Sie die passende Laufbürste für das Kaliber Ihrer Waffe (38 Caliber, 357 Caliber, 9mm).

2. Benutzung:

- Führen Sie die Laufbürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewegen Sie die Bürste sanft hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Ziehen Sie die Bürste vollständig durch den Lauf, um sicherzustellen, dass alle Bereiche gereinigt werden.
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch mit klarem Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Überprüfen Sie, ob es spezielle Recyclingprogramme in Ihrer Nähe gibt, die für die Entsorgung von Kunststoffprodukten geeignet sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der Tipton Nylon Laufbürsten wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Abschluß

Die Sicherheit Ihrer Produkte ist uns wichtig. Bitte beachten Sie alle oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um einen sicheren Gebrauch der Tipton Nylon Laufbürsten zu gewährleisten. Bei weiteren Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de