

# Nylon Bore Brush, 3 pk - Nylon Bore Brush 375 Caliber, 3 pk

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Laufbürsten](#)

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unverzichtbar für alle deine Reinigungsbedürfnisse bei Feuerwaffen. Tipton stellt hochwertige Bronze- und Nylonbürsten für jedes Kaliber her.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Eigenschaften

- Name: [Nylon Bore Brush 375 Caliber, 3 pk](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001083
- Herst.-Nr.: 468709
- Kaliber: 375 Caliber
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 35mm
- Versandbreite: 52mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 661120687092

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten

## Einleitung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Feuerwaffen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten. Diese Anleitung entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende die Bürsten nicht bei beschädigten oder defekten Feuerwaffen.
- Bewahre die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig die Bürsten auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Reinigen deiner Feuerwaffen geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten der Bürsten.
- Benutze die Bürsten nicht mit übermäßigem Druck, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagere die Bürsten in einem trockenen und sicheren Bereich, um Korrosion zu verhindern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Entferne die Laufbürste aus der Verpackung und überprüfe sie auf Schäden.
- Setze die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehe die Bürste sanft, während du sie durch den Lauf ziehst, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.
- Entsorge die Bürste, wenn sie abgenutzt oder beschädigt ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Nylon Laufbürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass die Bürsten nicht in die Umwelt gelangen, um eine Verschmutzung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der Tipton Nylon Laufbürsten wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)