

Nylon Bore Brush, 3 pk - Nylon Bore Brush 40 / 416 Caliber, 3 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Nylon Bore Brush 40 / 416 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001084
- Mfr. No.: 592325
- Caliber: 416 Caliber
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 60mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 661120923251

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten](#)
- [English: Tipton Nylon Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Nylon Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszących Tipton Nylon](#)
- [Suomi: Tipton Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Tipton Nylon Bore Brush](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro nylonové kartáče Tipton](#)

Sicherheitshinweise für die Tipton Nylon Laufbürsten

Einführung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug zur Reinigung von Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Gebrauchsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie die Laufbürsten sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Laufbürsten nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Laufbürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Laufbürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Lagere die Laufbürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit der Borstenoberfläche der Bürsten, um Verletzungen zu verhindern.
- Verwende die Bürsten nicht mit übermäßiger Kraft, um Beschädigungen an der Waffe oder der Bürste zu vermeiden.
- Trage bei Bedarf Schutzhandschuhe, um deine Hände zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wähle die richtige Laufbürste für das Kaliber deiner Waffe (in diesem Fall 40 / 416 Kaliber).

2. Verwendung:

- Führe die Laufbürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewege die Bürste gleichmäßig und sanft hin und her, um Ablagerungen zu entfernen.
- Ziehe die Bürste vollständig durch den Lauf, um sicherzustellen, dass alle Bereiche gereinigt werden.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bürste nach Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Reinigungsmittel.
- Lass die Bürste vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Laufbürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Vermeide die Entsorgung im regulären Hausmüll, wenn dies nicht den örtlichen Gesetzen entspricht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich der Sicherheit und Verwendung der Tipton Nylon Laufbürsten, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achte darauf, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst und deine Laufbürsten sicher verwendest.

Tipton Nylon Bore Brush Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Nylon Bore Brush. This product is designed to assist in the cleaning and maintenance of firearms. To ensure your safety and the effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the Tipton Nylon Bore Brush in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep the brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the bore brush for any damage or wear before each use.
- Store the brushes in a dry place to prevent deterioration.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the bore brush on firearms that are loaded or have ammunition nearby.
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm or the brush.
- Always wear safety goggles when cleaning firearms to protect your eyes from debris.
- Do not modify or alter the bore brush in any way.
- If you experience any discomfort or adverse effects while using the bore brush, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the Tipton Nylon Bore Brush.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to a cleaning rod.
- Insert the brush into the firearm's bore gently.
- Rotate the brush while pulling it through the bore to ensure thorough cleaning.
- Repeat the process as necessary, depending on the level of fouling.

3. PostCleaning:

- After use, clean the bore brush with warm soapy water and rinse thoroughly.
- Allow the brush to dry completely before storing it.
- Store the bore brush in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the bore brush in accordance with local regulations.
- If the bore brush is damaged or worn beyond use, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Nylon Bore Brush, please contact your local retailer or the manufacturer directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning process for your firearms with the Tipton Nylon Bore Brush. Always prioritize safety and proper handling of all cleaning tools and firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Los cepillos de nylon para cañones Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este manual proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva. Por favor, sigue estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Nunca utilices el cepillo de nylon para otros fines que no sean la limpieza de cañones de armas de fuego.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso para asegurarte de que no esté dañado.
- No utilices el cepillo si observas algún signo de desgaste o daño.
- Guarda el producto en un lugar seco y seguro después de su uso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección para evitar que cualquier partícula suelta te entre en los ojos.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo, ya que esto puede dañar el cañón.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- No utilices el cepillo en un cañón caliente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo

- Encuentra un lugar bien iluminado y ventilado para realizar la limpieza.
- Asegúrate de tener a mano todos los materiales necesarios, incluidos el cepillo de nylon, un solvente de limpieza y un trapo limpio.

2. Preparación del Arma

- Verifica que el arma esté descargada y en posición segura.
- Retira cualquier accesorio que pueda interferir con la limpieza.

3. Uso del Cepillo de Nylon

- Aplica una pequeña cantidad de solvente de limpieza en el cepillo de nylon.
- Inserta el cepillo en el cañón y realiza movimientos suaves de vaivén.
- Limpia el cepillo con un trapo limpio después de usarlo para eliminar cualquier residuo.

4. Finalización de la Limpieza

- Una vez que hayas terminado, asegúrate de que no queden residuos en el cañón.
- Vuelve a montar cualquier accesorio que hayas retirado antes de la limpieza.

Instrucciones de Desecho

- Los cepillos de nylon son reciclables. Consulta las normativas locales sobre el reciclaje para desechar el producto de manera adecuada.
- No arrojes el cepillo en el fuego o en el agua, ya que esto puede causar daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de los cepillos de nylon para cañones Tipton, te recomendamos que busques información adicional en la página web del fabricante o contactes a un distribuidor autorizado.

Recuerda siempre seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en nylon Tipton. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement vos armes à feu. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours de manipuler vos armes à feu en toute sécurité.
- Lisez attentivement toutes les instructions fournies avec le produit.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour éviter tout risque de blessure.
- Ne jamais utiliser la brosse pour un usage autre que celui prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection lors du nettoyage de votre arme pour éviter les projections.
- Ne forcez pas la brosse dans le canon de l'arme; appliquez une pression douce et constante.
- Utilisez la brosse uniquement avec des produits de nettoyage adaptés aux armes à feu.
- Ne laissez pas la brosse immergée dans des solutions de nettoyage.
- Évitez d'utiliser la brosse si elle est endommagée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires : brosse en nylon, produits de nettoyage et lunettes de protection.

2. Utilisation de la Brosse

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Faites des mouvements de va-et-vient pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Retirez la brosse après quelques passages et vérifiez l'état du canon.

3. Nettoyage de la Brosse

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour éliminer tout résidu de produit de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de la ranger.

Instructions de Dépôt

- Jetez la brosse usée conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la brosse dans les toilettes ou dans le système d'évacuation des eaux usées.
- Vérifiez si des programmes de recyclage sont disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact local pour les produits de consommation de l'UE.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse en nylon Tipton. Restez vigilant et assurez-vous de toujours respecter les bonnes pratiques de sécurité lors de l'utilisation de vos armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Nylon Tipton

Introduzione

Le spazzole in nylon Tipton sono progettate per garantire un'adeguata pulizia delle armi da fuoco. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'uso e la corretta manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia delle armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare spazzole danneggiate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente il sito della Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
- Non esercitare una pressione eccessiva sulla spazzola durante l'uso per evitare danni all'arma.
- Non utilizzare la spazzola su armi non destinate alla pulizia con spazzole in nylon.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la pulizia delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Rimuovi l'arma dalla custodia e verifica che sia scarica.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nel foro di pulizia dell'arma.
- Esegui movimenti lenti e costanti per rimuovere i residui.
- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere eventuali detriti.

3. Manutenzione:

- Conserva le spazzole in un luogo asciutto e fresco, lontano da fonti di umidità.
- Controlla la spazzola prima di ogni utilizzo per assicurarti che non ci siano fibre strappate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le spazzole in nylon nel normale sacco della spazzatura; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per materiali plastici o attrezzi da lavoro.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del problema a portata di mano per ricevere assistenza rapida e precisa.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile delle spazzole in nylon Tipton. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Nylon

Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Nylon są niezbędne do utrzymania broni palnej w dobrym stanie. Używając tych szczotek, należy przestrzegać poniższych wytycznych bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas ich użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj szczotek wyłącznie do zamierzonych celów.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj szczotki przed użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj szczotek, jeśli są one uszkodzone lub zużyte.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki nieprawidłowego działania podczas użytkowania.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Unikaj wdychania pyłów i oparów podczas czyszczenia broni.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki i chemikalia czyszczące.

2. Czyszczenie broni:

- Włóż szczotkę do lufy zgodnie z kierunkiem strzału.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę tam i z powrotem, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, użyj czystej szmatki do usunięcia pozostałości.

3. Po użyciu:

- Dokładnie oczyść szczotki z pozostałości chemikaliów.
- Przechowuj szczotki w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie spalaj ich.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szczotek czyszczących, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz bezpiecznie korzystać ze szczotek czyszczących Tipton Nylon, zapewniając sobie i innym bezpieczeństwo. Pamiętaj, aby zawsze być czujnym i odpowiedzialnym użytkownikiem.

Tipton Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin nylontyöntöharjat ovat välttämättömiä aseiden puhdistustarpeissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet puhdistusaineita tai muita kemikaaleja.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen puhdistusta.
- Älä käytä harjaa voimakkaasti, jotta et vahingoita aseeseen piippua.
- Vältä liiallista painetta harjan käytössä.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja tarkista sen turvallisuus.
- Valitse oikean kaliiperin harja (esim. 40 / 416 Caliber).

2. Käyttö

- Aseta harja aseeseen piippuun varovasti.
- Kierrä harjaa hitaasti ja tasaisesti piipun sisällä.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.

3. Puhdistus

- Puhdista harja käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja saippualla.
- Huuhtelee perusteellisesti ja kuivaa ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen tiedot valmiina.

Huomioi, että turvallisuusohjeiden noudattaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tuotteen turvallinen käyttö varmistaa sekä käyttäjän että ympäristön hyvinvoinnin.

Säkerhetsanvisningar för Tipton Nylon Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Nylon Bore Brush. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig med dina vapenrengöringsbehov. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontakta en expert om du är osäker på hur produkten ska användas.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid borsten för skador innan användning.
- Använd endast borsten för avsett ändamål, vilket är rengöring av vapen.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid rengöring för att skydda ögonen och huden.
- Undvik att använda borsten på vapen som är laddade eller inte är helt avstängda.
- Förvara borsten på en torr och säker plats efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt avstängt och oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive Tipton Nylon Bore Brush.

2. Användning:

- Sätt in borsten i loppet på vapnet.
- Rör borsten fram och tillbaka för att avlägsna smuts och avlagringar.
- Rengör borsten efter användning för att förlänga dess livslängd.

3. Avslutning:

- Kontrollera att vapnet är rent och fritt från skräp.
- Förvara borsten på en säker plats, borta från barn.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte borsten i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastprodukter.
- Om produkten är skadad, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

Vid frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Tipton Nylon Bore Brush. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid vapenrengöring.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro nylonové kartáče Tipton

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nylonové kartáče Tipton. Tyto kartáče jsou navrženy tak, aby splnily vaše potřeby při čištění zbraní. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro použití, které vám pomohou zajistit bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte kartáče pouze k určenému účelu, tj. čištění zbraní.
- Zkontrolujte výrobek před použitím, zda není poškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání kartáče noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými odletujícími částicemi.
- Při čištění zbraní se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Vyvarujte se používání nadměrného tlaku při čištění, aby nedošlo k poškození zbraně nebo kartáče.
- Po použití kartáče jej důkladně vyčistěte a uskladněte na suchém místě.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály k dispozici.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Použití kartáče:

- Vyberte správný kalibr kartáče (40 / 416 Caliber).
- Vložte kartáč do hlavně zbraně a jemně otáčejte, abyste odstranili nečistoty.
- Po dokončení čištění důkladně opláchněte kartáč vodou a nechte oschnout.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte kartáče na opotřebení a vyměňte je, pokud jsou poškozené.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny části výrobku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je kartáč poškozený, zlikvidujte jej bezpečným způsobem, aby nedošlo k poranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. V případě potřeby se informujte o aktualizacích týkajících se stažení výrobku prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání nylonových kartáčů Tipton. Věříme, že vám naše produkty přinesou spokojenost a bezpečnost při čištění vašich zbraní.