

Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3

[Reinigung](#) > [Bürsten und Reinigungsschüre \(Bore Snakes\)](#) > [Bürsten zur Waffenreinigung](#)

Die Bürste hat auf einer Seite kleine Borsten, um enge Stellen zu reinigen, und auf der anderen Seite große Borsten, um größere Teile wie Verschlüsse, Zylinder und mehr zu reinigen. Die strapazierfähigen Nylonborsten schädigen nicht die Oberfläche deiner Feuerwaffe. Die robusten Messingborsten entfernen hartnäckige Rückstände. Der Kunststoffgriff sorgt für maximale Reichweite und Flexibilität beim Reinigen.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3](#)
- Hersteller: [TIPTON](#)
- Artikel-Nr.: EU1001138
- Herst.-Nr.: 654866
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 22mm
- Versandbreite: 124mm
- Versandlänge: 278mm
- UPC: 661120548669

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Double Ended Cleaning Brush Set! Dieses Set besteht aus drei doppelseitigen Reinigungsbürsten, die Ihnen helfen, Ihre Feuerwaffe sicher und effektiv zu reinigen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck der Waffenreinigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie keine beschädigten Bürsten.
- Bewahren Sie die Bürsten an einem trockenen Ort auf, um eine Beschädigung durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Reinigung Ihrer Feuerwaffe geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die kleinen Borsten für enge Stellen und die großen Borsten für größere Teile.
- Üben Sie beim Reinigen keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen an der Oberfläche Ihrer Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht auf heißen Oberflächen oder direkt nach dem Schießen.
- Achten Sie darauf, dass keine Rückstände oder Reinigungsmittel in die Mechanik Ihrer Waffe gelangen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Feuerwaffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Legen Sie alle benötigten Reinigungsmittel und werkzeuge bereit.

2. Verwendung der Bürsten:

- Wählen Sie die geeignete Seite der Bürste (kleine oder große Borsten) für den jeweiligen Reinigungsbereich.
- Führen Sie die Bürste vorsichtig in den gewünschten Bereich ein und bewegen Sie sie sanft hin und her.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Bereich sauber ist.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie die Bürsten nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Haushaltsabfälle.
- Überprüfen Sie die örtlichen Entsorgungsrichtlinien, um sicherzustellen, dass Sie die Bürsten umweltgerecht entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsvorkehrungen zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de