

Omnipotence Li-Ion Battery Pack

The NEW Omnipotence Li-ion Battery pack is a rechargeable lithium ion battery used to replace the 6AA battery tray included with BOG Game cameras, and is designed to extend the life of BOG game cameras for more than a full year's use.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Omnipotence Li-Ion Battery Pack
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001660
- Mfr. No.: 1116329
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 32mm
- UPC: 661120080480

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOG Omnipotence LilonAkkupack](#)
- [English: BOG Omnipotence Lilon Battery Pack Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Batería BOG Omnipotence Lilon](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Pack de Batterie Lilon BOG Omnipotence](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Omnipotence Lilon Battery Pack](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Omnipotence Lilon Battery Pack](#)
- [Suomi: BOG Omnipotence Lilon Battery Pack Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Omnipotence Lilon Batteripaket](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání akumulátoru BOG Omnipotence Lilon Battery Pack](#)

Sicherheitshinweise für den BOG Omnipotence LilonAkkupack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des BOG Omnipotence LilonAkkupacks! Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Lebensdauer Ihrer BOG GameKameras zu verlängern und bietet eine zuverlässige Energiequelle. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.
- Lagern Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur das empfohlene Ladegerät, um den Akku aufzuladen.
- Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt auf.
- Vermeiden Sie es, den Akku zu überladen oder ihn über längere Zeit angeschlossen zu lassen.
- Berühren Sie den Akku nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass der Akku nicht extremen Temperaturen ausgesetzt wird (z. B. über 60°C oder unter 20°C).
- Setzen Sie den Akku keinen Stößen oder Erschütterungen aus.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die BOG GameKamera ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku installieren.

2. Installation des Akkus

- Öffnen Sie das Batteriefach der Kamera.
- Entfernen Sie die vorhandenen 6AABatterien.
- Setzen Sie den BOG Omnipotence LilonAkkupack in das Batteriefach ein, wobei Sie auf die richtige Polarität achten (Plus und Minuszeichen).
- Schließen Sie das Batteriefach sicher.

3. Nutzung der Kamera

- Schalten Sie die Kamera ein, nachdem der Akku installiert wurde.
- Überprüfen Sie die Funktionalität der Kamera und stellen Sie sicher, dass der Akku ordnungsgemäß funktioniert.

4. Laden des Akkus

- Verwenden Sie das empfohlene Ladegerät, um den Akku aufzuladen.
- Folgen Sie den Anweisungen des Ladegeräts für den Ladevorgang.
- Überprüfen Sie den Ladezustand regelmäßig und trennen Sie den Akku vom Ladegerät, sobald er vollständig aufgeladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Akku gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Lithium-Ionen-Batterien.
- Bringen Sie den Akku zu einem zugelassenen Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für Batterien.
- Werfen Sie den Akku nicht in den Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des BOG Omnipotence LilonAkkupacks ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Risiken zu minimieren und die Lebensdauer Ihres Produkts zu maximieren. Vielen Dank, dass Sie sich für BOG entschieden haben!

BOG Omnipotence Lilon Battery Pack Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. This rechargeable lithiumion battery is designed to replace the 6AA battery tray included with BOG Game cameras. It is engineered to extend the life of your BOG game cameras for more than a full year's use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and storage of the battery pack to prevent accidents.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Be aware of potential hazards associated with lithiumion batteries.
- Keep the battery pack away from children and vulnerable individuals.
- Regularly check for product recalls or safety updates on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not expose the battery pack to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight.
- Avoid puncturing or damaging the battery pack, as this may lead to leakage or fire.
- Use only the recommended charger for the battery pack to prevent overheating.
- Do not mix the battery pack with other types of batteries.
- If the battery pack shows signs of swelling, leaking, or damage, discontinue use immediately.
- Do not attempt to disassemble or modify the battery pack.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the BOG Game camera is turned off before installing the battery pack.
- Remove the existing 6AA battery tray from the camera.
- Insert the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack into the battery compartment, ensuring proper alignment with the terminals.
- Close the battery compartment securely.

2. Usage:

- Turn on the BOG Game camera after the battery pack is installed.
- Monitor the battery level through the camera's interface.
- Recharge the battery pack when the battery level is low, using the recommended charger.

Disposal Instructions

- Dispose of the battery pack in accordance with local regulations for lithiumion batteries.
- Do not dispose of the battery pack in regular household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the BOG Omnipotence Lilon Battery Pack, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the proper functioning of your BOG Game camera are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Paquete de Batería BOG Omnipotence Lilon

Introducción

Gracias por elegir el paquete de batería de iones de litio BOG Omnipotence. Este producto está diseñado para reemplazar la bandeja de 6AA de las cámaras BOG Game y extender su vida útil. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el paquete de batería esté siempre en un estado óptimo y libre de daños visibles.
- No expongas la batería a temperaturas extremas, humedad o condiciones que puedan causar daños.
- Mantén el paquete de batería fuera del alcance de los niños y mascotas.
- No intentes abrir, modificar o reparar la batería por ti mismo.
- Si notas algún olor extraño, hinchazón o fuga, deja de usar el producto inmediatamente y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza únicamente el paquete de batería BOG Omnipotence con cámaras BOG Game compatibles.
- No mezcles esta batería con otras baterías de diferentes tipos o marcas.
- Carga la batería solamente con el cargador recomendado por el fabricante.
- No expongas la batería a fuego o a temperaturas superiores a 60°C.
- Si la batería se calienta durante la carga, desconéctala inmediatamente.
- No utilices la batería si está dañada o si presenta signos de desgaste.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la cámara esté apagada antes de instalar el paquete de batería.
- Retira la bandeja de 6AA de la cámara.
- Inserta el paquete de batería BOG Omnipotence en el compartimento de la batería, asegurándote de que los contactos estén alineados correctamente.
- Cierra la tapa del compartimento de la batería.

2. Uso:

- Enciende la cámara y verifica que el paquete de batería esté funcionando correctamente.
- Para cargar la batería, conecta el cargador recomendado a la batería y a una fuente de alimentación.
- No dejes la batería conectada al cargador por más tiempo del recomendado por el fabricante.

3. Mantenimiento:

- Limpia el paquete de batería con un paño seco y suave.
- Almacena la batería en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches el paquete de batería en la basura normal. Debes llevarlo a un punto de reciclaje autorizado para baterías de iones de litio.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de baterías para asegurarte de cumplir con las regulaciones ambientales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta el contacto del fabricante o visita el sitio web oficial de BOG.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso del paquete de batería BOG Omnipotence, no dudes en buscar ayuda.

Guide de Sécurité du Pack de Batterie Lilon BOG Omnipotence

Introduction

Merci d'avoir choisi le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence. Ce produit est conçu pour remplacer le plateau de 6 piles AA dans les caméras BOG Game et prolonge leur durée de vie pendant plus d'un an d'utilisation. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne pas utiliser le pack de batterie s'il présente des signes de dommage ou de défaillance.
- Gardez le pack de batterie hors de portée des enfants.
- Ne pas exposer le pack de batterie à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Évitez de court-circuiter les bornes de la batterie.
- Ne pas jeter le pack de batterie dans le feu ou l'eau.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le pack de batterie avec des appareils non compatibles.
- Ne pas tenter de démonter ou de réparer le pack de batterie vous-même.
- Évitez de laisser le pack de batterie en charge pendant de longues périodes sans surveillance.
- Utilisez uniquement des chargeurs recommandés pour le pack de batterie Lilon.
- Surveillez la température du pack pendant la charge. S'il devient trop chaud, débranchez-le immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Pack de Batterie

- Retirez le plateau de 6 piles AA de votre caméra BOG Game.
- Insérez le pack de batterie Lilon Omnipotence dans le compartiment de la batterie de la caméra.
- Assurez-vous que le pack est correctement positionné et bien en place.

2. Utilisation de la Caméra

- Allumez votre caméra BOG Game en suivant les instructions de l'appareil.
- Vérifiez que l'indicateur de batterie s'allume, indiquant que le pack est en cours d'utilisation.
- Si l'indicateur de batterie clignote ou s'éteint, rechargez le pack de batterie.

3. Chargement du Pack de Batterie

- Connectez le chargeur recommandé à la prise de charge du pack de batterie.
- Branchez l'autre extrémité du chargeur à une source d'alimentation appropriée.
- Laissez charger jusqu'à ce que le pack soit complètement chargé. Cela peut prendre plusieurs heures.
- Débranchez le chargeur une fois le chargement terminé.

Instructions de Disposal

- Ne pas jeter le pack de batterie dans les ordures ménagères.
- Déposez le pack de batterie dans un centre de recyclage agréé pour les produits électroniques.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des batteries lithium-ion.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais également celle des autres utilisateurs. Merci d'utiliser le pack de batterie Lilon BOG Omnipotence et de contribuer à un environnement plus sûr.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Questa batteria ricaricabile è progettata per sostituire il vassoio per batterie 6AA delle fotocamere BOG Game, estendendo la durata delle fotocamere per oltre un anno di utilizzo. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il BOG Omnipotence Lilon Battery Pack esclusivamente con fotocamere BOG compatibili.
- Non esporre la batteria a temperature estreme, umidità o luce solare diretta.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non tentare di aprire o riparare la batteria. In caso di malfunzionamento, contattare il supporto.
- Seguire sempre le istruzioni di smaltimento per evitare danni ambientali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la batteria se è visibilmente danneggiata o deformata.
- Non caricare la batteria con caricatori non autorizzati o incompatibili.
- Non gettare la batteria nel fuoco o nell'acqua.
- Non cortocircuitare i terminali della batteria.
- Non utilizzare la batteria in ambienti con polvere o umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria:

- Assicurati che la fotocamera sia spenta prima di sostituire la batteria.
- Apri il vano batterie della fotocamera.
- Rimuovi il vassoio delle batterie 6AA esistente.
- Inserisci il BOG Omnipotence Lilon Battery Pack nel vano batterie, assicurandoti che i terminali siano allineati correttamente.
- Chiudi il vano batterie.

2. Uso della Batteria:

- Accendi la fotocamera dopo aver installato la batteria.
- Monitora il livello di carica della batteria tramite l'indicatore della fotocamera.
- Ricarica la batteria quando il livello di carica è basso, seguendo le istruzioni del caricatore fornito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il riciclo delle batterie agli ioni di litio.
- Porta la batteria usata presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti il BOG Omnipotence Lilon Battery Pack, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti BOG. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto per una migliore assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e prolungato del BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie informacji na temat właściwego użytkowania i utylizacji akumulatora. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zminimalizować ryzyko związane z użytkowaniem akumulatora.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj akumulatora zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie narażaj akumulatora na ekstremalne temperatury, wilgoć ani bezpośrednie działanie słońca.
- Przechowuj akumulator w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ognia.
- Unikaj kontaktu akumulatora z metalowymi przedmiotami, które mogą spowodować zwarcie.
- Nie uszkodzaj ani nie demontuj akumulatora. W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania.
- Regularnie sprawdzaj akumulator pod kątem oznak uszkodzenia, takich jak wgniecenia, wycieki czy zmiany kształtu.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj akumulatora wyłącznie w urządzeniach zgodnych z jego specyfikacją.
- Nie ładuj akumulatora, jeśli jest on uszkodzony lub ma widoczne oznaki zużycia.
- Używaj wyłącznie oryginalnych ładowarek i akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody ani innych płynów.
- Jeśli akumulator wydziela nieprzyjemny zapach, natychmiast zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja akumulatora:

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed zainstalowaniem akumulatora.
- Włóż akumulator do komory zasilania, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony zgodnie z oznaczeniami (+) i (-).
- Po zainstalowaniu akumulatora włącz urządzenie, aby sprawdzić, czy działa prawidłowo.

2. Użytkowanie akumulatora:

- Regularnie monitoruj poziom naładowania akumulatora.
- Ładuj akumulator zgodnie z instrukcjami producenta, unikając nadmiernego ładowania.
- Po zakończeniu użytkowania akumulatora odłącz go od urządzenia, aby zapobiec niezamierzonym wyładowaniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj akumulatora do ogólnych odpadów domowych.
- Poszukaj punktów zbiórki akumulatorów w swojej okolicy, aby oddać zużyty akumulator do recyklingu.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania akumulatora, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiedzialne użytkowanie akumulatora przyczyni się do jego dłuższej żywotności oraz ochrony środowiska.

BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOG Omnipotence Lilon akkupaketin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää akkua turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain BOG Game kameroille.
- Älä käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai vuotava.
- Säilytä akku lapsilta ja eläimiltä suojassa.
- Käytä vain suositeltuja latureita ja varusteita.
- Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai tulen lähteille.
- Älä yritä purkaa tai muokata akkua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että akku on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti akun kunto ja varmista, ettei siinä ole merkkejä vaurioista.
- Älä käytä akkua, jos se ei lataudu kunnolla.
- Vältä akun liiallista purkamista, jotta sen käyttöikä säilyy.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kamera on pois päältä.
- Irrota vanha 6AAparistokotelo.
- Aseta BOG Omnipotence Lilon akkupaketti paikalleen.
- Varmista, että akku on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kytke kamera päälle.
- Tarkista, että akku on latautunut ennen ensimmäistä käyttöä.
- Seuraa akun varauksen tasoa säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
- Vie akku paikalliseen keräyspisteeseen tai kierrätyskeskukseen, joka hyväksyy litiumioniakkuja.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja ohjeita sähkö ja elektroniikkaromun hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Omnipotence Lilon Batteripaket

Introduktion

Tack för att du valt BOG Omnipotence Lilon Batteripaketet. Detta batteri är utformat för att ersätta 6AA batterihållaren i BOG Gamekameror och förlänga livslängden på dina enheter. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera batteripaketet för skador innan användning. Använd inte skadade batterier.
- Förvara batteriet på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Håll batteriet borta från barn och husdjur.
- Rapportera alla oönskade händelser eller skador till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med BOG Gamekameror som är kompatibla med Lilon batterier.
- Ladda batteriet med den rekommenderade laddaren för att förhindra överhettning eller skador.
- Undvik att kortsluta batteriet genom att placera det i kontakt med metallföremål.
- Övervaka batteriets temperatur under laddning. Om det blir för varmt, koppla bort det omedelbart.
- Använd inte batteriet om det läcker eller visar tecken på svullnad.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av batteriet:

- Ta bort den befintliga 6AA batterihållaren från BOG Gamekameran.
- Placera BOG Omnipotence Lilon Batteripaketet i batterifacket.
- Se till att batteriet är korrekt placerat enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -).

2. Användning av batteriet:

- Slå på kameran för att säkerställa att batteriet är korrekt installerat och fungerar.
- Följ kamerans användarmanual för att ställa in önskade funktioner och inställningar.

3. Laddning av batteriet:

- Använd den medföljande laddaren för att ladda batteriet.
- Koppla in laddaren i ett vägguttag och anslut den till batteriet.
- Ladda batteriet tills det är fullt, vilket indikeras av laddarens LEDlampa.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera batteriet i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Lämna alltid in uttjänta batterier på en återvinningsstation eller en godkänd samlingspunkt.
- Undvik att slänga batteriet i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av BOG Omnipotence Lilon Batteripaketet, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten som tillhandahålls av tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Pokyny pro bezpečnost používání akumulátoru BOG Omnipotence Lilon Battery Pack

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval spolehlivou a dlouhotrvající energii pro vaše BOG herní kamery. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v této příručce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen. Pokud je, nepoužívejte ho.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zvířat.
- Neuchovávejte produkt v extrémních teplotách nebo vlhkém prostředí.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mokrá nebo vlhký.
- Nezkoušejte produkt rozebrat nebo opravovat.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací akumulátoru se ujistěte, že je kamera vypnutá.
- Používejte pouze akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack s BOG herními kamerami.
- Nenechávejte akumulátor v nabíječce déle než doporučenou dobu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé chování, jako je přehřívání nebo zápach, okamžitě přestaňte akumulátor používat.
- Nikdy se nesnažte akumulátor zkrátit nebo připojit k jiným zařízením, která nejsou určena pro tento typ baterie.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace akumulátoru:

- Otevřete kryt pro baterie na vaší BOG herní kameře.
- Vyjměte starý zásobník na 6AA baterií.
- Vložte akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack do prostoru pro baterie, přičemž se ujistěte, že je správně orientován (podle označení + a).
- Zavřete kryt pro baterie.

2. Používání akumulátoru:

- Zapněte BOG herní kameru.
- Sledujte indikátor stavu baterie na kameře, abyste zjistili, kdy je třeba akumulátor dobít.
- Před každým použitím se ujistěte, že je akumulátor plně nabitý.

Pokyny pro likvidaci

- Akumulátor BOG Omnipotence Lilon Battery Pack je možné recyklovat.
- Nevyhazujte akumulátor do běžného odpadu.
- Zjistěte místní předpisy o recyklaci baterií a postupujte podle nich.
- Pokud nevíte, jak správně zlikvidovat akumulátor, obraťte se na místní úřady nebo organizace zabývající se odpady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou!