

Dominion Viewer/Menu Screen

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Kameras](#)

Der BOG Kamera-Menü- und Bildbetrachter funktioniert universell als Ersatz- oder sekundärer Betrachter für die 18 MP Schwarzblitz- und 22 MP Dualsensor-Infrarotkameras. Dieses Gerät ermöglicht es dir, Menüeinstellungen schnell zu ändern oder SD-Karten und Batterien auszutauschen, während du die Kameras überprüfst. So benötigst du nur minimal Zeit am Kamerastandort, indem du einfach einen Betrachter herausziehst und ihn durch den neuen Betrachter ersetzt.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG Dominion Viewer/Menu Screen](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1001661
- Herst.-Nr.: 1116334
- Versandgewicht: 0.03kg
- Versandhöhe: 74mm
- Versandbreite: 28mm
- Versendlänge: 114mm
- UPC: 661120080497

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- BOG Dominion Viewer/Menu Screen Sicherheitshinweise
- Über uns

BOG Dominion Viewer/Menu Screen

Sicherheitshinweise

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den BOG Dominion Viewer/Menu Screen entschieden hast. Dieser Betrachter ist ein wichtiges Zubehör für deine 18 MP Schwarzblitz und 22 MP DualsensorInfrarotkameras. Um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, findest du hier wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt von Wasser und Feuchtigkeit fern, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um Schäden zu verhindern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halte alle Verpackungen und Etiketten für zukünftige Referenzen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Betrachter nur mit den kompatiblen Kameras (18 MP Schwarzblitz und 22 MP Dualsensor).
- Achte darauf, dass du die Menüeinstellungen nicht während der Aufnahme änderst, um Datenverlust zu vermeiden.
- Vermeide es, den Betrachter in der Nähe von extremen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden.
- Halte den Betrachter von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die SDKarten und Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Betrachters:

- Ziehe den alten Betrachter vorsichtig heraus.
- Setze den neuen Betrachter sicher an die vorgesehene Stelle ein, bis er einrastet.

2. Verwendung des Betrachters:

- Schalte die Kamera ein und stelle sicher, dass der Betrachter korrekt verbunden ist.
- Navigiere durch die Menüs, um Einstellungen zu ändern oder Informationen anzuzeigen.
- Wechsle die SDKarten und Batterien, während du den Betrachter verwendest, um die Kamerastandorte effizient zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass Batterien und andere elektronische Komponenten umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Sammelstellen für die umweltfreundliche Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem BOG Dominion Viewer/Menu Screen wende dich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder besuche die offizielle Website. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

Wir hoffen, dass du mit deinem BOG Dominion Viewer/Menu Screen viel Freude hast. Bitte halte dich an die obigen Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de