

Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Kameras](#)

BOG "platzt" 2020 auf die Szene mit einem innovativen und ansprechenden Sortiment an Wildkameras. Diese funktionsreiche, preisgünstige Infrarotkamera bietet einen schnellen Auslöser von unter 1 Sekunde, eine Auflösung von 16MP, HD-Video und eine erstklassige Blitzreichweite.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [BOG Heat Seeker 16MP Infrared Game Camera](#)
- Hersteller: [BOG](#)
- Artikel-Nr.: EU1001662
- Herst.-Nr.: 1116386
- Farbe: Black
- Versandgewicht: 0.907kg
- Versandhöhe: 165mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 208mm
- EAN/UPC: 6.6112E+11

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts sowie zur Kontaktaufnahme für weitere Unterstützung. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie die Kamera außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie die Kamera nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Batterien den Herstelleranforderungen entsprechen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Kamera nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera stabil montiert ist, um Stürze zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine beschädigten Kabel oder Zubehörteile.
- Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht überhitzt, indem Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Wählen Sie einen stabilen Montageort, der eine klare Sicht auf den gewünschten Bereich bietet.
- Befestigen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten Montagezubehör.
- Stellen Sie sicher, dass die Kamera in der richtigen Richtung ausgerichtet ist.

2. Inbetriebnahme

- Setzen Sie die empfohlenen Batterien in das Gerät ein.
- Schalten Sie die Kamera gemäß den Anweisungen im Handbuch ein.
- Testen Sie die Kamera, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Batteriestände und die Speicherkarte.
- Achten Sie darauf, die Kamera bei extremen Wetterbedingungen zu schützen.
- Deaktivieren Sie die Kamera, wenn sie nicht in Gebrauch ist, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Kamera und ihre Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Batterien sollten separat und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrer BOG Heat Seeker 16MP Infrarot Wildkamera!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de