

Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Geschosszieher](#)

Dies ist ein Zubehör für den Pile Driver Bullet Puller, geeignet für Patronen bis zur Länge von 338 Lapua.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Hersteller: [Frankford Arsenal](#)
- Artikel-Nr.: EU1001776
- Herst.-Nr.: 1132857
- Versandgewicht: 1.81kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 661120103714

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly für den Pile Driver Bullet Puller](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly für den Pile Driver Bullet Puller

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly für den Pile Driver Bullet Puller. Dieses Produkt ist ein Zubehör, das speziell für die Verwendung mit Patronen bis zur Länge von 338 Lapua entwickelt wurde. Um die Sicherheit und die optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magnum Carrier Assembly nur mit kompatiblen Patronen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Magnum Carrier Assembly vorhanden und unbeschädigt sind.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Pile Driver Bullet Pullers, um sicherzustellen, dass Sie die richtige Technik anwenden.

2. Installation:

- Montieren Sie das Magnum Carrier Assembly gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen, um ein Verrutschen oder Lösen während der Verwendung zu verhindern.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie die Patrone ordnungsgemäß im Magnum Carrier.
- Führen Sie den Pile Driver Bullet Puller gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und andere Körperteile nicht in der Nähe der beweglichen Teile sind.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Magnum Carrier Assembly von Rückständen und lagern Sie es sicher.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Schäden, bevor Sie es erneut verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Werkzeugen und Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly für den Pile Driver Bullet Puller, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können dort Informationen zu Sicherheit, Garantie und technischen Fragen erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de